

Installation diagram - Schéma d'installation - Diagrama de instalación

DA 5381 W, DA 5391 W, DA 5321 W

⚠ To prevent accidents and appliance damage, read the Operating and Installation Instructions before installation or use.

The following installation instructions assume that there is a solid surface behind the wall as outlined in the Operating and Installation instructions!

Wall anchors included in the packaging are not for use in USA / CDN.

CAUTION: During the installation process, please be careful of sharp edges that can cause harm.

⚠ Pour prévenir les accidents et éviter d'endommager l'appareil, veuillez lire Instructions d'utilisation et d'installation avant l'installation ou l'utilisation.

Les instructions pour l'installation suivantes exigent qu'il y ait une surface solide derrière le mur, tel qu'indiqué dans les Instructions pour l'utilisation et l'installation!

Les ancrages muraux compris dans l'emballage ne sont pas destinés aux É.U. / Canada.

MISE EN GARDE: Durant l'installation, veuillez faire attention aux rebords tranchants qui pourraient vous blesser.

⚠ Para prevenir accidentes y daños al aparato, lea el Manual de uso y manejo antes de su instalación o uso.

Las siguientes instrucciones de instalación suponen que hay una superficie sólida detrás de la pared, tal como se describe en el Manual de uso y manejo.

Los taquetes de pared incluidos en el paquete no se usan en EE.UU. ni en Canadá.

PRECAUCIÓN: Durante el proceso de instalación, tenga cuidado con los bordes afilados que pudieran ocasionar daños.



AE
- Air extraction mode
- Mode d'évacuation
- Modalidad de extracción de aire



RM
- Recirculation mode
- Mode de circulation d'air
- Modalidad de recirculación

