





LAUFEN  
PALOMBA



8.1580.2 Einbau-Waschtisch	Schablone	8.9793.2
8.1580.2 Basin à insérer	Gabarit	8.9793.2
8.1580.2 Lavabo per installazione sopra il piano del mobile	Sagoma	8.9793.2
8.1580.2 Drop-in basin	Template	8.9793.2
8.1580.2 Lavabo empotrable	Plantilla	8.9793.2
8.1580.2 Inbouwwastafel	Sjabloon	8.9793.2
8.1580.2 Vestavěný umývací stůl	Šablona	8.9793.2
8.1580.2 Įmontuojamas praustuvas	Šablonas	8.9793.2
8.1580.2 Umywalka do zabudowy	Szablon	8.9793.2
8.1580.2 Beépített mosdóasztal	Sablon	8.9793.2
8.1580.2 Встроенный умывальник	Лекало	8.9793.2
8.1580.2 Плот за миене за вграждане	Шаблон	8.9793.2

- Montageschablone in gewünschter Position mit Klebeband fixieren. Ausschnitt nach Schablone herstellen.
- Fixer le gabarit de montage dans la position désirée au moyen d'une bande adhésive découper selon le gabarit.
- Fissare la dritta nella posizione desiderata con nastro adesivo. Praticare il foro secondo la dritta.
- Fix the template with adhesive tape. Cut out the opening using the template.
- Fijar la plantilla en la posición deseada con cinta adhesiva. Cortar de acuerdo con la plantilla.
- Montagesjabloon op de gewenste positie met plakband bevestigen. Uitsparing volgens sjabloon zagen.
- Pripevniťe šablónu pomoci lepiacej pásky. Pomocí šablony vyřízněte otvor.
- Prie pavršiaus, skirto praustuvo montavimui, įpnie juosta prikijuokite šablona. Pagal šablona į špjaukit angą.
- Przytnąć szablon i odrysuj jego obrys wraz z osiami umywalki. Usun szablon i wytnij otwór.
- Cikkszámú kivágási sablont a kívánt helyen ragasztó szalaggal kell rögzíteni. A kivágást a sablon szerint elkészíteni.
- Прикрепите лекало лентой. Вырежьте отверстие по лекалу.
- Фиксирайте шаблона лепенка. Изрежете като лъизолзвате шаблона.



LAUFEN

Laufen Bathrooms AG  
Wahlenstrasse 46  
CH-4242 Laufen, Switzerland  
www.laufen.com

DE/FR/IT/EN/ES/NL/CS/LT/PL/HU/RU/BG

23/05/07 8.9793.2 KPA

