



INSTALLATION

REMOVE 2-WAY SCREW [A] (8-32 X 3/8in) TO RELEASE THE CEILING MOUNTING CANOPY & STRUCTURE [C].

- 1 - INSTALLATION ON 4" JUNCTION BOX
INSTALL THE UNIVERSAL CROSSBAR [B], AND MAKE ALL WIRING CONNECTION. ADJUST THE CABLE HEIGHT [D] & POWER CORD [E] IF IT'S NECESSARY.
- 2 - ATTACH THE CEILING CANOPY & STRUCTURE [C] W/ 2-WAY MOUNTING SUPPLIED SCREWS [A].
- 3 - UNSCREW ALL MOUNTING PINS [G] AND RELEASE ALL PLASTIC SLEEVE BUSHINGS [F] FROM THE MOUNTING PINS.
- 4 - RE-INSERT ALL PLASTIC SLEEVE BUSHINGS [F] INTO GLASS HOLES (MAKE SURE TO INSTALL ALL THE PLASTIC SLEEVES). TIGHTEN GLASS SHADE [H] WITH PROVIDED MOUNTING PINS [G].

MAINTENANCE

- 5 - INSERT LIGHT BULB (NOT INCLUDED) INTO SOCKETS. RAISE GLASS SHADE IN CASE OF RELAMPING TO ALLOW EASY ACCESS TO LIGHT BULB IF IT'S NECESSARY.

INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER, DÉVISSER LES 2 VIS [A] (8-32 X 3/8in) POUR LIBÉRER LA STRUCTURE & SON CANAPÉ.

- 1 - INSTALLATION DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE 4"
INSTALLER LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] ET FAIRE LA CONNEXION DE FILS. AJUSTER LA HAUTEUR DE CÂBLE [D] & LE FIL ÉLECTRIQUE [F] SI NÉCESSAIRE.
- 2 - FIXER LE CANAPÉ ET LA STRUCTURE [C] SUR LA BOÎTE ÉLECTRIQUE À L'AIDE DES (2) VIS DE MONTAGE FOURNIES [A].
- 3 - DÉVISSER LES TIGES DE MONTAGE [G] ET RETIRER LES MANCHONS EN PLASTIQUE [F] DE L'ASSEMBLAGE.
- 4 - RÉINSÉRER LES MANCHONS EN PLASTIQUE [F] DANS LES TROUS DE L'ABAT-JOUR EN VERRE (ASSURER DE LES TOUS INSTALLER). BIEN SERRER SONT ABAT-JOUR [H] ET LE TOUT AVEC LES TIGES DE MONTAGE[G].

MAINTENANCE

- 5 - INSÉRER L'AMPOULE (NON-INCLUSE) DANS SA DOUILLE. LEVER L'ABAT-JOUR EN VERRE DANS LE CAS DE CHANGEMENT D'AMPOULE SI NÉCESSAIRE.