

Inspirés d'espaces remarquables^{MD}

Armstrong[®]
FLOORING



REVÊTEMENT DE SOL DE LUXE

NATURAL CREATIONS^{MD}

avec Diamond10^{MC} Technology

Recommandations et options d'entretien

Le revêtement de sol de luxe Natural Creations^{MD} avec Diamond10^{MC} Technology est fabriqué avec un fini en uréthane hydrophobe à haute performance qui fournit une résistance remarquable aux éraflures, aux taches et à l'usure et des caractéristiques d'entretien améliorées y compris une option faible entretien pas de polissage avec l'option de polir. En raison des propriétés hydrophobes du revêtement, et pour favoriser l'imprégnation adéquate des nettoyeurs désinfectants, aussi que l'imprégnation et la bonne adhésion des polis/finis acryliques de revêtement appliqués sur site, l'utilisation une seule fois d'un décapant contenant de l'hydroxyde de sodium est requise. Voir les options de polissage (ci-dessous) pour des détails sur comment préparer la surface à accepter la finition de revêtement et les nettoyeurs désinfectants ainsi qu'une liste de décapants appropriés.

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- Ne laissez personne marcher sur le revêtement de sol pendant les 24 heures suivant l'application. Les revêtements de sol qui viennent d'être posés ne devraient pas être exposés au passage des charges mobiles pendant 72 heures au moins après la pose pour permettre aux adhésifs de prendre et de sécher.
- Si des accessoires ou des appareils lourds doivent être déplacés sur les revêtements de sol souples au moyen d'équipements à roulettes ou de chariots, le revêtement devrait être protégé par du contreplaqué, des panneaux durs ou autres panneaux de sous-couche de 6,35 mm (1/4 po) ou plus d'épaisseur. Si d'autres travaux se déroulent sur les lieux, envisagez d'utiliser un moyen de recouvrement tel que du papier kraft ordinaire non teinté afin de protéger le nouveau revêtement de sol.
- Ne lavez pas le revêtement de sol, ne le récuriez pas avec une machine ou ne le décapez pas pendant au moins cinq jours après la pose. Cela empêchera l'excès d'humidité de nuire à l'adhérence de l'adhésif et/ou des traitements de joints.
- Lors de l'entretien utilisant du liquide, utilisez les panonceaux appropriés et interdisez le passage jusqu'à ce que le sol soit complètement sec.
- N'utilisez pas de liquide en quantités excessives pendant l'entretien.
- N'utilisez pas de tampons bruns ou noirs, de brosses équivalentes ou de brosses très abrasives à soies dures sur les revêtements de sol souples Armstrong.
- Placez un essuie-pieds aux entrées qui donnent sur l'extérieur pour minimiser la pénétration de la saleté.

Désinfectant/Mouiller

Pour les applications finales ou des produits chimiques germicides sont utilisées de façon habituelle sur le revêtement dans le cadre d'une désinfection stricte de la surface, le revêtement doit d'abord être brossé à fond avec un décapant de sol contenant de l'hydroxyde de sodium convenablement dilué utilisant une machine rotative (300 tr/min ou moins) équipée d'un tampon à récurage bleu 3M^{MC} ou une brosse équivalente. Ces décapants, comme Square One^{MD} de Spartan Chemical Corporation, doivent avoir une concentration de 1 % ou plus par poids d'hydroxyde de sodium (NaOH). Le taux de dilution ne devrait pas dépasser 1:4.

REMARQUE : Des applications supplémentaires de produits désinfectants de nettoyage ne demandent pas d'utiliser des décapants à base d'hydroxyde de sodium avant de désinfecter.

Option d'entretien minimale : Nul besoin de polir/de lustrer

A. Entretien initial et préparation pour la circulation commerciale

1. Balayez, passez la vadrouille à sec ou l'aspirateur minutieusement pour enlever les particules de poussière et de saleté, la poussière extérieure et les débris.
2. Enlevez tous résidus d'adhésif secs avec un chiffon blanc propre, imbibé d'alcool minéral, en observant rigoureusement les avertissements indiqués sur le contenant.
3. Nettoyez le revêtement de sol avec une vadrouille imbibée dans une solution comprenant un détergent neutre (pH 6 à 8) correctement dilué, tel que le nettoyeur pour revêtements de sol à usage commercial S-485 Armstrong Flooring.
4. Si nécessaire, récuriez le sol avec une machine rotative ou une brosseuse automatique avec un détergent neutre correctement dilué, tel que le nettoyeur pour revêtements de sol à usage commercial S-485 Armstrong Flooring, et le tampon ou la brosse à récurage appropriés (abrasion équivalente au tampon 3M^{MC} rouge pour un nettoyage léger, 3M^{MC} bleu ou égal pour un nettoyage en profondeur). L'utilisation de brosses à récurage est recommandée sur les produits LVT pour atteindre les saletés et les résidus dans les surfaces texturées.
5. Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.

B. Entretien quotidien/régulier

1. Balayez, passez la vadrouille à sec ou l'aspirateur quotidiennement pour enlever les particules de poussière et de saleté, la poussière extérieure et les débris qui peuvent endommager le revêtement de sol et s'incruster dans sa surface.
2. Passez la vadrouille sur les taches au besoin. Tous déversements devraient être nettoyés immédiatement.
3. Le nettoyage du sol à la vadrouille humide devrait être exécuté régulièrement ou quotidiennement, selon les niveaux de circulation et de saleté de la zone. Utilisez un détergent neutre correctement dilué tel que le nettoyeur pour revêtements de sol à usage commercial S-485 Armstrong Flooring.

C. Entretien périodique

1. Si nécessaire, après avoir balayé, passé la vadrouille à sec ou l'aspirateur, récuriez le sol avec une machine rotative ou une brosseuse automatique avec un détergent neutre correctement dilué, tel que le nettoyeur pour revêtements de sol à usage commercial S-485 Armstrong Flooring, et le tampon ou la brosse à récurage appropriés (abrasion équivalente au tampon 3M^{MC} rouge pour un nettoyage léger, 3M^{MC} bleu ou égal pour un nettoyage en profondeur). L'utilisation de brosses à récurage est recommandée sur les produits LVT pour atteindre les saletés et les résidus dans les surfaces texturées.
2. Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.

Option de polissage

A. Entretien initial et préparation pour la circulation commerciale

1. Balayez, passez la vadrouille à sec ou l'aspirateur minutieusement pour enlever les particules de poussière et de saleté, la poussière extérieure et les débris.
2. Enlevez tous résidus d'adhésif secs avec un chiffon blanc propre, imbibé d'alcool minéral, en observant rigoureusement les avertissements indiqués sur le contenant.
3. **Pour un bon mouillage du poli et une bonne adhésion, le revêtement doit d'abord être brossé à fond avec un décapant de sol contenant de l'hydroxyde de sodium convenablement dilué comme Square One^{MD} de Spartan Chemical Corporation, utilisant une machine rotative (300 tr/min ou moins) équipée d'un tampon à récurage bleu 3M^{MC} ou une brosse équivalente. Ces décapants doivent avoir une concentration de 1 % ou plus par poids d'hydroxyde de sodium (NaOH). Le taux de dilution ne devrait pas dépasser 1:4.**

REMARQUE : Enlever des polis appliqués précédemment ne requiert pas l'utilisation de décapants à base d'hydroxyde de sodium.

DÉCAPANTS DE REVÊTEMENTS DE SOL CONTENANT DE L'HYDROXYDE DE SODIUM

| Fabricant | Produit |
|--------------------------|---|
| Spartan Chemical Company | Square One ^{MD} |
| SealedAir | Décapant robuste Bravo ^{MD} Décapant robuste Pro Strip ^{MD} Décapant de revêtement de sol Attac ^{MD} Décapant Floor Science ^{MD} |
| 3M ^{MC} | Décapant de revêtement de sol 3M ^{MC} |
| Ecolab ^{MD} | Décapant de revêtement de sol Bright Blast |
| Betco Corporation | Décapant de revêtement de sol Geraldine |

* Les décapants recommandés pour Luxury Flooring avec Diamond10^{MC} Technology de Natural Creations^{MD} ne sont pas appropriés pour être utilisés sur le linoléum.

4. Enlevez la solution de décapage à l'aide d'un aspirateur pour liquides ou une vadrouille. Ne laissez pas la solution de décapage sécher sur le revêtement de sol.
5. Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.
6. Appliquez 3 à 5 couches de poli de haute qualité commerciale, tel que le poli pour revêtements de sol à usage commercial S-480 Armstrong Flooring. Dans les endroits où le revêtement de sol sera exposé à beaucoup de circulation et/ou aux agents tachants, il est recommandé d'appliquer 1 ou 2 couches d'un produit scellant résistant aux taches, tel que le scellant pour revêtements de sol à usage commercial S-495 Armstrong Flooring.

B. Entretien quotidien/régulier

1. Balayez, passez la vadrouille à sec ou l'aspirateur quotidiennement pour enlever les particules de poussière et de saleté, la poussière extérieure et les débris qui peuvent endommager le revêtement de sol et s'incruster dans sa surface.
2. Passez la vadrouille sur les taches au besoin. Tous déversements devraient être nettoyés immédiatement.
3. Le nettoyage du sol à la vadrouille humide devrait être exécuté régulièrement ou quotidiennement, selon les niveaux de passage et de saleté de l'espace. Utilisez un détergent neutre correctement dilué tel que le nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial S-485 Armstrong Flooring.

C. Entretien périodique

1. Si nécessaire, après avoir balayé, passé la vadrouille à sec ou l'aspirateur, récurvez le revêtement de sol à la machine avec un détergent neutre correctement dilué tel que le nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial S-485 Armstrong et un tampon à récurage approprié (3M^{MC} rouge ou égal pour récurage léger, 3M^{MC} bleu ou égal pour récurage en profondeur) ou des brosses équivalentes. L'utilisation de brosses à récurage est recommandée sur les produits LVT pour atteindre les saletés et les résidus dans les surfaces texturées.
2. Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.
3. Au besoin, appliquez des couches supplémentaires de poli à ce moment. S'il reste une base suffisante de poli (3 à 5 couches), polir, polir au jet ou brunir pour rétablir la brillance.

D. Entretien de restauration – Décapage de l'ancien poli ou le fini

1. Mélangez la solution de décapage à la dilution appropriée, selon le niveau d'accumulation sur le fini du revêtement de sol.
 - Utilisez les panonceaux appropriés et interdisez le passage jusqu'à ce que les procédures d'entretien de restauration soient complètement terminés.
 - Appliquez la solution uniformément et en quantités généreuses sur le revêtement de sol, à l'aide de la vadrouille.
 - Laissez la solution de décapage tremper pendant la durée recommandée par le fabricant de produit.
 - Maintenez les zones à décaper mouillées. Réimbibez au besoin.
2. Récurvez le revêtement de sol à la machine (300 tr/min ou moins) avec un tampon à récurage (3M^{MC} bleu ou équivalent) ou avec une brosse à récurage équivalente pour briser la pellicule de polissage.

Ne laissez pas la solution de décapage sécher sur le revêtement de sol.
3. Enlevez la solution de décapage sale avec un aspirateur pour liquides ou une vadrouille. **CONSEIL : Le retrait sera plus efficace si vous aspergez la solution de décapage sale de gouttes d'eau de rinçage propre.**
4. Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.
5. Appliquez 3 à 5 couches de poli de haute qualité commerciale, tel que le poli pour revêtements de sol à usage commercial S-480 Armstrong Flooring. Dans les endroits où le revêtement de sol sera exposé à beaucoup de circulation et/ou aux agents tachants, il est recommandé d'appliquer 1 ou 2 couches d'un produit scellant résistant aux taches, tel que le scellant pour revêtements de sol à usage commercial S-495 Armstrong Flooring.

FP7440F9290FR-316
Imprimé aux États-Unis d'Amérique.
© 2016 Armstrong Flooring, Inc.

Le logo Armstrong et Armstrong^{MD} sont des marques de commerce de AWI Licensing Company.
Toutes les autres marques sont des marques de commerce de Armstrong Flooring, Inc. ou de ses filiales.

3M est une marque de commerce de 3M.

Spartan^{MD} et Square One^{MD} sont des marques déposées de Spartan Chemical Corporation.
Bravo^{MD}, Pro Strip^{MD}, Attac^{MD} et Floor Science^{MD} sont des marques déposées de Sealed Air Corporation.
Ecolab^{MD} est une marque déposée de Ecolab, Inc.