

# LEUCOS®

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE INSTALLATION INSTRUCTIONS

### STACKING

A1 Allegato Enclosed



Montaggio 1 persona  
One installer



Conservare le istruzioni  
Save instructions

Indice di edizione  
Revised  
27 Giugno 2008

**NOTA: - prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione.**

**- Eseguire le operazioni con molta attenzione per non graffiare o scheggiare il vetro.**

ATTENZIONE: NEL CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE, DAL SERVIZIO ASSISTENZA O DA PERSONALE QUALIFICATO AL FINE DI EVITARE PERICOLI.

1. Disporre la lampada sul piano in posizione eretta.
2. Inserire le lampadine nei quattro portalampe.
3. Riattivare l'alimentazione e testare il funzionamento.
4. Comporre la lampada posizionando un diffusore nell'altro, seguendo lo schema corrispondente al modello **A, B, C** o **D**.

**IMPORTANTE:**

Abbiate molta cura nell'appoggiare un elemento nell'altro per evitare scheggiature o danneggiamenti.

**WARNING: - Disconnect power before installation.**

**- Fixture to be installed by a certified electrician.**

**- Install in accordance with the national and local electrical codes.**

ATTENTION IN CASE OF DAMAGE OF THE FLEXIBLE SUPPLY CABLE, SUBSTITUTION SHOULD BE CARRIED OUT BY THE CONSTRUCTOR, CLIENT SERVICE OR QUALIFIED PERSONNEL, IN ORDER TO AVOID DANGER.

1. Place the fixture in an upright position.
2. Place the four dichroic bulb into the lampholders.
3. Restore power.
4. Place the glass modular components one inside each other following the **A, B, C** or **D** scheme as shown.

**NOTE:**

Place the diffusers with a plate care in order to obtain a soft contact between each other and avoid damages.



**DIC. max 4x5W - 230/240V GU10 + dimmer**

Per informazioni: **LEUCOS S.p.A.** - Via Moglianese 29/31- 30037 SCORZE' (VE) Tel. 041 5859111 - Fax. 041 447598  
www.leucos.it - e-mail info@leucos.it


**For U.S.A. market only:**

For additional information please contact your local dealer or  
**LEUCOS U.S.A.** at: Tel. (732) 225-0010 Fax. (732) 225-0250  
www.leucos.com - info@leucosusa.com




**DIC. max 4x5W - 120V GU10 + dimmer**


#### STACKING A





#### STACKING B



#### STACKING C




#### STACKING D



# LEUCOS<sup>®</sup>

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE  
INSTALLATION INSTRUCTIONS

## STACKING - GASKET






ATTENZIONE:

Infilare la guarnizione sul collare del vetro come illustrato

**WARNING:**

Insert the rubber gasket onto the glass collar as shown



Per informazioni:  
**LEUCOS S.p.A.** - Via Moglianese 29/31  
30037 SCORZE' (VE) Tel. 041 5859111 - Fax. 041 447598  
[www.leucos.it](http://www.leucos.it) - e-mail [info@leucos.it](mailto:info@leucos.it)