


CF Modular Static Arm Bras statique modulaire CF Brazo Estático Modular CF



















If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at **888.STEELCASE** (888.783.3522) for immediate action by people who want to help you.

(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500) Or visit our website: www.steelcase.com

© 2017 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.


Printed in U.S.A.





* Included with CFMTSP, CFMTSWP, CFMTSTSP, CFMTSTWP only.
* Compris avec CFMTSP, CFMTSWP, CFMTSTSP, CFMTSTWP seulement.
* Incluido sólo con CFMTSP, CFMTSWP, CFMTSTSP, CFMTSTWP.

DESK EDGE CONFIGURATION CONFIGURATION POUR REBORD DE BUREAU CONFIGURACIÓN DEL BORDE DEL ESCRITORIO

1




2




GROMMET CONFIGURATION CONFIGURATION POUR PASSE-FIL CONFIGURACIÓN DEL OJAL PARA CABLES


1








2








3



THRU-DESK CONFIGURATION CONFIGURATION POUR FIXATION DIRECTE AU BUREAU CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DEL ESCRITORIO







C:SCAPE CONFIGURATION
CONFIGURATION POUR C:SCAPE
CONFIGURACIÓN DEL C:SCAPE




FRAMEONE CONFIGURATION
CONFIGURATION POUR FRAMEONE
CONFIGURACIÓN DEL FRAMEONE

BIVI CONFIGURATION
CONFIGURATION POUR BIVI
CONFIGURACIÓN DEL BIVI


bivi™ Monitor Arm Mounting Bracket/Plate
available from Turnstone




1



2




3




MONITOR TILT / SWIVEL MOUNT MONTAGE DU DISPOSITIF D'INCLINAISON/ROTATION D'ÉCRAN MONTAJE DEL DISPOSITIVO DE INCLINACIÓN / GIRACIÓN DEL MONITOR

1




2




ARE YOU INSTALLING HEIGHT ADJUST ADAPTER? IF NOT, PLEASE CONTINUE TO NEXT PAGE.
INSTALLEZ-VOUS UN ADAPTATEUR DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR? SINON, PASSEZ À LA PAGE SUIVANTE.
¿ESTÁ INSTALANDO EL ADAPTADOR DE AJUSTE DE LA ALTURA? SI NO, POR FAVOR VAYA A LA SIGUIENTE PÁGINA.


3




4



5




6




MONITOR TILT / SWIVEL MOUNT (Cont'd) MONTAGE DU DISPOSITIF D'INCLINAISON/ROTATION D'ÉCRAN (suite) MONTAJE DEL DISPOSITIVO DE INCLINACIÓN / GIRACIÓN DEL MONITOR (Cont.)


7




8



9



10



NOTE:
Monitors with the height adjust
adapters attached should be
installed on the extension arms.
This allows the monitors to be
vertically aligned.

CABLE MANAGEMENT
GESTION DES CÂBLE
DISTRIBUCIÓN DE CABLES

