

GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

Four combiné encastré

Modèles :
DM301
DM302

MANUAL DE CUIDADO Y USO

Hornos de Convección Empotrados

Modelos:
DM301
DM302

Thermador® | An American Icon™

Questions?

1-800-773-2665

ou

1-800-735-4328

www.thermador.com
Customer Support Call Center
Thermador
5551 McFadden Avenue
Huntington Beach, CA 92649

Nous attendons de vos nouvelles !

Table des matières

Instructions de sécurité importantes	2 - 5	Recommendations de décongélation	33
Précautions et enregistrement	2		
Généralités, précautions de sécurité pour le four et le four à micro-ondes	3-4		
Précautions de sécurité pour le four à micro-ondes .	5		
Caractéristiques et information	6 - 14	Fonctionnement four supérieur/inférieur.....	34- 47
Caractéristiques du four	6	Préchauffage rapide	34
Caractéristiques du four à micro-ondes	7	Mode cuisson	34
Panneau de contrôles	8	Conseils du mode cuisson et recommandations	35
Niveau de tonalité	8	Mode convection	36
Panneau à effleurement	8	Conseils mode convection et recommandations	36
Codes F	8	Mode cuisson à convection	37
Connexion 208 volts	8	Conseils cuisson à convection et recommandations	37
Affichage du panneau de contrôle	9	Mode rôtir	38
Réglage de la minuterie	9	Conseils mode rôtir et recommandations	38
Réglage de la pendule	10	Mode rôtir à convection et sonde	39 - 40
Réglage de l'éclairage	10	Conseils rôtir à convection et recommandations	40 - 41
Mode chauffage disponible pour les fours	11	Mode gril et gril à convection	42
Mode micro-ondes disponible dans four supérieur ou four simple	12	Conseils gril et gril à convection	42
Conseil pour four supérieur et inférieur	13	Recommendations gril et gril à convection	43
Préchauffage	13	Réchaud/levage/déshydratation	44
Suggestions pour le fonctionnement.....	13	Cuisson minutée	45
Plats de cuisson	13	Cuisson minutée différée	46
Cuisson à haute altitude	13	Directives de sécurité des aliments	46
Condensation / capteur de température	13	Mode Sabbath	47
Grilles du four	14		
Conseils pour les grilles du four	14	Entretien et nettoyage	48 - 51
Nettoyage des grilles	14	Conseils de nettoyage du four	48
Positions des grilles	14	Mode autonettoyage	49 - 50
Cuisson à grilles multiples	14	Finis et méthode de nettoyage	51
Modes Cooksmart^{MC}	15 - 22		
Cooksmart™ - mode de fonctionnement	15 - 16	Entretien	52 - 54
Cooksmart™ 1 – pain et desserts	17 - 18	Retrait de la porte du four inférieur	52
Cooksmart™ 2 – rôti et volaille	19	Remplacement de l'ampoule	53
Cooksmart™ 3 – petit rôti et volaille	20 - 21	Changement du format heure	53
Cooksmart™ 4 – légumes	22	Fahrenheit à Celsius	54
Cooksmart™ 5 – aliments cuits surgelés	22	Option de tension (240 V à 208 V)	54
Mode micro-ondes	23 - 33	Calibration de la température du four	54
Généralités	23	Niveau sonore de la tonalité	54
Mode de fonctionnement	24-25	Pour obtenir un service	54
Légumes frais	26		
Raccourcis	27	Guide de dépannage	55 - 56
Programme gril	28 - 29	Solution au problème de cuisson	55
Tableau de gril	29	Solution au problème de fonctionnement	56
Programme combiné au choix	30 - 32		
Décongélation	32	Garantie du four encastré Thermador	57
Conseils de décongélation	33	Couvert et non couvert	57

⚠ PRÉCAUTIONS ET ENREGISTREMENT DU MICRO-ONDES

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION À L'ÉNERGIE MICRO-ONDES

- a) Ne pas tenter d'actionner le four avec la porte ouverte, puis que l'ouverture de la porte peut causer des risques d'exposition à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas outrepasser ni de modifier le verrouillage de sécurité.
- b) Ne pas placer d'objet entre le devant du four et la porte ni laisser accumuler la saleté et les résidus de produits nettoyants sur les surfaces scellées.
- c) Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four puisse fermer adéquatement et qu'il n'y a pas de dommage : 1) à la porte (pliée), 2) aux charnières et loquets (brisés ou lâches), 3) aux joints de porte et surfaces scellantes, zone hublot/verre intérieur.
- d) Le four ne doit pas être réglé ni réparé par des personnes autres qu'un technicien qualifié.

ENREGISTRER LE FOUR

Carte d'enregistrement du four à micro-ondes

1. Compléter et poster la carte d'enregistrement. (Elle est insérée avec ce guide.)
2. S'il ne s'agit pas de l'acheteur d'origine de cet appareil ou si la carte est manquante, écrire à :
THERMADOR
Microwave Registration
5551 McFadden Avenue
Huntington Beach, CA 92649
3. Au moment d'écrire, s'assurer d'inclure les numéros de modèle et de série.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ AVEC THERMADOR. S'ASSURER DE LE FAIRE

REMARQUE :

Ne pas faire fonctionner le four si un objet est coincé entre la porte et le devant du four.

Plaque signalétique

Noter les numéros de modèle et de série de la plaque signalétique (sous le panneau de contrôle, voir item 2, page 6). Conserver la facture afin de valider la garantie. Compléter l'information ci-dessous à des fins de références.

Nom du marchand

Centre de service

Numéro de modèle

Téléphone du marchand

Téléphone du centre de service

Numéro de série & Date d'achat

Généralités pour le four et le four à micro-ondes

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.



ATTENTION

Votre nouveau four Thermador est un appareil sûr et fiable dans de bonnes conditions d'entretien.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce four. Ces précautions peuvent réduire le risque de brûlures, choc électrique, incendie et blessures ou l'exposition excessive à l'énergie micro-ondes. Lorsque vous utilisez des appareils de cuisine, des précautions de base doivent être respectées, notamment les suivantes :

- Lire et observer les PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDÉS à la page 2.
- Cet appareil doit être correctement installé et branché à la terre par un technicien qualifié. Ne le branchez que sur une prise correctement reliée à la terre. Consultez les « Instructions de mise à la terre » indiquées dans les consignes d'installation.
- Cet appareil ne doit être réparé que par un technicien en entretien et en réparation qualifié. Prenez contact avec le centre de réparation agréé le plus proche de chez vous pour toute vérification, toute réparation ou tout réglage.
- Vous ne devez pas réparer ni remplacer une ou plus plusieurs pièces de ce four, sauf indication contraire. Pour l'entretenir, confiez-le à un centre d'entretien agréé.
- N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé, jusqu'à ce qu'un technicien agréé l'ait examiné.
- Installez ou placez cet appareil conformément aux consignes d'installation.
- N'utilisez ce four que pour les applications indiquées par le fabricant. En cas de question, veuillez vous adresser au fabricant.
- Ne couvrez ni n'obstruez pas les orifices d'aération de l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de vapeurs ou de produits non alimentaires dans cet appareil. Ce type de four a été exclusivement conçu pour chauffer ou cuire des aliments. Il ne convient pas à une utilisation en industrie ou en laboratoire. L'utilisation de produits chimiques corrosifs lors du chauffage ou du nettoyage endommagerait l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil, à moins qu'ils ne soient surveillés de près par un adulte. Les enfants et les animaux domestiques ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l'endroit où l'appareil est utilisé. Ne laissez jamais les enfants s'asseoir ou se tenir debout sur une partie quelconque du four.
- Ne rangez rien aucun objet susceptible de retenir l'attention d'un

enfant au-dessus du four. Les enfants pourraient essayer de monter sur le four pour atteindre cet objet et se blesser gravement.

- Lorsque les enfants sont assez âgés pour utiliser l'appareil, il incombe aux parents ou tuteurs légaux de veiller à ce qu'ils soient formés aux pratiques sécuritaires liées à l'utilisation de l'appareil par des personnes qualifiées.

Pour réduire le risque de feu dans la cavité du four :

1. N'entreposez pas de matériaux inflammables dans le four ou à proximité de celui-ci.
2. N'utilisez pas d'eau pour éteindre un feu de graisse. Étouffez le feu ou utilisez un produit d'extinction chimique sec ou sous forme de mousse.
3. Nous conseillons vivement de disposer d'un extincteur approprié prêt à l'emploi, facile d'accès et bien visible à proximité de n'importe quel appareil de cuisson.
4. Ne cuisez pas les aliments en excès. Surveillez bien le four si du papier, des plastiques ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four.
5. Retirer les attaches métalliques des sacs de papier ou plastique avant de mettre au four à micro-ondes.
6. N'utilisez pas l'intérieur du four pour entreposer des objets. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisines ou des aliments à l'intérieur du four si celui-ci n'est pas en marche.
7. Si les matériaux placés à l'intérieur du four s'enflamme, gardez la porte soigneusement fermée. Éteignez le four et coupez l'alimentation électrique au disjoncteur.
8. Ne bloquez pas les orifices d'aération.
9. Assurez-vous que le ventilateur fonctionne lorsque le four est en marche. Si le ventilateur ne fonctionne pas, n'utilisez pas le four. Appelez un réparateur agréé.
10. N'utilisez jamais le four pour chauffer une pièce. Ceci pourrait endommager les pièces du four.
11. Pour votre sécurité, portez des vêtements adaptés. Les vêtements amples ou avec des manches pendantes ne doivent jamais être portés lors de l'utilisation de cet appareil.

Voir page suivante.

General Appliance, Oven and Microwave Oven



Précautions de sécurité

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne pas toucher aux éléments chauds ou aux surfaces intérieurs chaudes du four.
- Les éléments chauffants peuvent être très chauds même s'ils ont une teinte foncée. Les surfaces intérieures d'un four deviennent assez chaudes pour causer des brûlures.
- Pendant et après l'utilisation, ne touchez pas les éléments chauffants ni les surfaces intérieures du four avec vos mains et ne laissez pas vos vêtements ou d'autres matériaux inflammables venir en contact avec ceux-ci avant qu'ils n'aient eu suffisamment de temps pour refroidir.
- Les garnitures des parois supérieures et latérales de la porte du four peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures.
- Faites preuve de prudence lors de l'ouverture de la porte. Entrouvrez-la pour laisser l'air chaud ou la vapeur s'échapper avant d'enlever ou de remplacer les aliments.
- Ne faites pas chauffer des récipients fermés. La pression créée pourrait faire éclater le récipient et entraîner des blessures.
- Placez toujours les grilles du four à l'emplacement souhaité lorsque le four est froid. Si la grille doit être déplacée lorsque le four est chaud, ne laissez pas les mitaines de four entrer en contact avec les éléments chauffants.
- Les cheveux longs doivent être attachés.
- Si les vêtements ou les cheveux prennent feu, se laisser tomber au sol immédiatement et rouler pour éteindre les flammes.
- N'utilisez que des mitaines de four sèches. Le contact des mitaines de four mouillées ou humides avec des surfaces chaudes peut provoquer des brûlures en raison de la vapeur dégagée.
- Ne pas utiliser de serviette ou autres chiffons que des tire-plats. Ils peuvent s'enflammer au contact de l'élément chaud.



ATTENTION

La California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (loi sur l'eau potable et les produits toxiques) en vigueur en Californie exige des entreprises qu'elles avertissent les consommateurs du danger potentiel d'exposition aux substances reconnues par l'Etat de la Californie comme pouvant cause le cancer ou des problèmes de santé liés à la reproduction.

L'élimination des résidus pendant le fonctionnement autonettoyant produit certaines substances nuisibles incluses dans cette liste. Pour réduire l'exposition à ces substances, faites toujours fonctionner ce four conformément aux instructions de ce guide et aérez convenablement la pièce pendant et après l'autonettoyage du four.

SÉCURITÉ POUR LE MODE AUTONETTOYAGE

- S'assurer que la porte se verrouille et qu'elle ne s'ouvrira pas avant d'activer le mode autonettoyage. Sinon, téléphoner au 800.735.4328 pour le service (voir page 54).
- Ne nettoyez que les pièces indiquées dans ce manuel.
- Il ne doit pas y avoir de saleté sur les surfaces de la porte et du four. Voir instructions de nettoyage à la page 51.
- Ne nettoyez pas le joint de la porte. Il est indispensable pour une bonne étanchéité. Prenez soin de ne pas écraser, endommager, déplacer ou enlever le joint de la porte.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage de four vendu dans le commerce ou des garnitures de protection de four dans le four.
- Avant d'activer le mode autonettoyage, enlever la rotissoire, les grilles et autres ustensiles et essuyer l'excès de déversement.

SÉCURITÉ MODE MICRO-ONDES

- Ne pas jouer, régler ou réparer la porte, les interrupteurs de verrouillage de sécurité ou autres pièces. Seul un technicien qualifié peut effectuer les réparations.
- Ne pas actionner le four à micro-ondes si le four est vide. S'il n'y a pas d'aliment ou d'eau pour absorber l'énergie, il peut en résulter un incendie.
- Ne pas sécher de vêtements, journaux, etc. dans le four. Journaux et sac en papier ne conviennent pas à la cuisson et peuvent causer un incendie.
- Ne pas utiliser de papier recyclé sauf s'il est étiqueté sécuritaire pour four à micro-ondes. Ces produits contiennent des impuretés qui peuvent causer des étincelles et causer un incendie.
- Toujours utiliser des tire-plats pour enlever l'aliment du four à micro-ondes. La chaleur transférée de l'aliment CHAUD au contenant.

PRÉCAUTIONS POUR LES OISEAUX DOMESTIQUES

Les systèmes respiratoires des oiseaux sont très sensibles. Sortez-les de la cuisine si les fumées de cuisson peuvent les atteindre. Pendant le mode d'autonettoyage, les vapeurs dégagées peuvent être nuisibles aux oiseaux. D'autres fumées de cuisson provenant, par exemple, d'une surchauffe des margarines et des huiles peuvent aussi être dangereuses pour eux.

Précautions sécuritaires pour le four à micro-ondes




IMPORTANT : Ne pas trop cuire les aliments; cela peut causer un incendie. Une cuisson appropriée dépend du niveau de puissance et du temps appropriés pour la quantité d'aliment. Des portions plus petites cuisant trop longtemps prennent feu. Toujours avoir un aliment dans le micro-ondes pour absorber l'énergie micro-ondes. À un niveau de puissance de moins de 100 %, l'on peut entendre le magnétron faire un cycle marche-arrêt. La condensation est normale. Les aliments couverts ne causent pas autant de condensation que ceux non couverts. Ne pas obstruer les événets. Ce four est coté pour 600 watts, marche à suivre du test IEC. Vérifier les aliments 1 à 2 minutes avant le temps minimum et ajouter du temps au besoin.

ALIMENT OU PROCÉDÉ	FAIRE	NE PAS FAIRE
Conserve maison		<ul style="list-style-type: none"> • Chauffer, cuire ou mettre en conserve dans un bocal fermé ou contenants cellé. • Les conserves maison au micro-ondes ont des bactéries dangereuses qui peuvent être détruites.
Séchage		<ul style="list-style-type: none"> • Assécher viandes, herbes, fruits, légumes sur un article en bois ou papier mouillé. • Sécher des noix ou graines dans l'écaillle.
Aliments non poreux ou avec coquille	<ul style="list-style-type: none"> • Percer la peau de pommes de terre, pommes, saucisses, courge pour que la vapeur s'échappe. • Percer le jaune d'oeuf avant de cuire pour ne pas qu'il éclate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuire un oeuf dans la coquille • Réchauffer un oeuf entier.
Maïs à éclater	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser les sacs conçus pour four à micro-ondes. • Voir l'emballage pour le temps de cuisson. Mettre moins de temps pour vérifier l'éclatement du maïs. • Placer le sac sur un plat allant au micro-ondes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laisser le micro-ondes sans surveillance pendant la cuisson. • Utiliser un sac en papier brun ou un bol en verre. • Placer le sac sur la grille du four ou au fond.
Aliment ou formule pour bébés	<ul style="list-style-type: none"> • Placer l'aliment dans un petit bol et chauffer lentement, brasser souvent et vérifier la température avant de servir. • Placer la tétine/capuchon sur le biberon après chauffage et bien brasser. Vérifier la température. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chauffer l'aliment dans le contenant d'origine. • Chauffer le biberon avec la tétine. • Chauffer le biberon avec sac jetable.
Généralités	<ul style="list-style-type: none"> • Avec sac de cuisson, utiliser des attaches en plastique ou cordon. • Brasser les liquides avant et après le chauffage pour éviter le débordement. • Fendre l'aliment garni pour la cuisson pour laisser la vapeur s'échapper et éviter les brûlures. • La sauce à pizza peut devenir très chaude. Vérifier la température. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser des attaches en métal pour fermer un sac de cuisson. • Frire. • Utiliser des essuie-tout ou chiffons contenant des fibres synthétiques (les fibres peuvent s'enflammer).

Caractéristiques du four

MODÈLES DM301

FOUR SIMPLE



PANNEAU DE CONTRÔLE À EFFLEUREMENT

1 Affiche pendule/heure et modes et réglages

FOUR SUPÉRIEUR

2 Plaque signalétique sous le panneau de contrôle, ouvrir la porte

3 Prise pour sonde (four simple ou four supérieur)

4 Joint micro-ondes (four simple ou four supérieur)

FOUR SUPÉRIEUR/FOUR INFÉRIEUR

5 Verrou de porte, automatique (un par four)

6 Ampoules halogènes (2 dans chaque four)

7 Support de gril, les deux fours (voir page 14)

8 Grilles amovibles (3 dans chaque four).


Enlever avant d'activer le mode AUTONETTOYANT.

9 Joint de porte (1 par four)

10 Évent de refroidissement (les deux fours)

MODÈLES DM302

FOUR DOUBLE



FOUR SUPÉRIEUR/INFÉRIEUR

11 Évent de refroidissement (les deux fours)

12 Élément gril (un par four)

13 Ventilateur à convection et déflecteur (un par four)

14 Élément de cuisson (sous le plancher, 1 par four)

FOUR INFÉRIEUR

15 Porte de four amovible (four inférieur seul.)


16 Évent d'échappement du four et garniture (au fond, sous four simple ou double)

17 Rôtissoire émaillée et gril

18 Sonde

19 Grille rallonge. Enlever avant d'activer le mode AUTONETTOYANT.

Affichage du panneau de commandes



Remarque : panneau de contrôle illustré d'un four double.

MENU DES COMMANDES

1. Touches de sélection du four
 - UPPER OVEN – Utilisée pour ALLUMER le four supérieur
 - OVEN OFF– Utilisée pour ÉTEINDRE le four supérieur
 - LOWER OVEN – Utilisée pour ALLUMER le four inférieur
 - OVEN OFF– Utilisée pour ÉTEINDRE le four inférieur
2. OVEN LIGHT – (deux touches) Utilisées pour allumer ou éteindre l'éclairage du four supérieur ou inférieur.
3. Timers – Le four est muni de deux minuteries qui affichent un compte à rebours en minutes et en secondes ou en heures et en minutes.
 - TIMER 1 (ou 2) et TIMER 1(ou 2) OFF – pour régler les minuteries de cuisine et pour l'annuler. Voir Page 9.
4. PANEL LOCK – Sélectionnez cette option, également appelée Fonction de verrouillage de sécurité pour les enfants pour empêcher les touches de commande d'être activées lorsque le four n'est pas utilisé. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncee pendant 5 secondes pour l'activer; faites de même pour la désactiver.
5. CLOCK – Utiliser pour régler l'heure et les minuteries.
6. SELF CLEAN – [Autonettoyage] Voir Pages 48-50
7. Touches de cuisson programmée
 - COOK TIME – sélectionne les temps de cuisson.
 - STOP TIME – sélectionne l'heure à laquelle le four s'éteint automatiquement.
8. PAUSE/RESUME – (four supérieur seul.) utilisé pour micro-ondes, décongélation et Cooksmart^{MC} ou programme combiné pour interrompre le fonctionnement et vérifier l'aliment.
9. Touches numériques – 1 à 0 – utiliser pour sélectionner l'heure, les températures, les heures de début et de fin de cuisson, ou les minuteries.
10. START – Appuyez sur cette touche pour mettre une programmation ou un mode de four hors fonction.

11. Touches de mode de four
 - FAST PREHEAT (*préchauffage rapide*)
 - BAKE (*cuire*)
 - ROAST (*rôtir*)
 - BROIL (*griller*)
 - PROBE (*sonde*)
 - PROOF (*test*)
 - CONVECTION (*convection*)
 - CONVECTION BAKE (*cuisson par convection*)
 - CONVECTION ROAST (*rôtissage par convection*)
 - CONVECTION BROIL (*grillage par convection*)
 - WARM (*conservation au chaud*)
 - DEHYDRATE (*déshydrater*)
12. Modes pour four supérieur seulement
 - Cooksmart™
 - Micro-ondes
 - Décongélation
13. Affichage (Voir page 9 pour illustration)
14. Cooksmart^{MC} – décrit la catégorie d'aliment pour chaque réglage.

FONCTIONS SPÉCIALES ET INDICATEURS

- Mode Sabbath – adapté aux besoins du Sabbath. Voir Page 47.
- Choix de l'heure par 12 heures ou 24 heures – Le four peut avoir une horloge avec affichage sur 12 heures ou 24 heures. Voir Page 53.
- Fahrenheit ou Celsius – Échelle de températures en degrés Fahrenheit ou Celsius.–Voir Page 54.
- Volume – Pour réduire ou augmenter le volume de la tonalité des touches de commande. Voir Page 54.
- Étalonnage de la température du four – Utilisée pour étalonner la température du four. Voir Page 54.
- Réglages de la température par défaut – Les modes de cuisson sélectionnent automatiquement une température adaptée. Elles peuvent être modifiées si une température différente est nécessaire.

REMARQUE : En cas de coupure de courant, ces fonctions sont réglées à nouveau sur les paramètres d'usine et doivent donc être réinitialisées.

Tableau de commandes : signaux et sons

Suivre les indications du panneau de contrôle pour compléter la plupart des fonctions. Se familiariser avec les voyants avant de commencer.

Clignotement des symboles ou des chiffres

Indique un réglage incomplet; vous demande de continuer ou d'appuyer sur START.

1 bip

Signale la réception d'une programmation.

2 bips

Signale une erreur dans une programmation.

4 bips

Signale la fin d'un réglage.

Volume du bip

Le volume des bips sonores peut être réglé. Appuyez sur la touche START et maintenez-la enfoncée et appuyez sur la touche PROBE pendant trois secondes. Appuyez de nouveau sur la touche PROBE pour augmenter ou réduire le volume, de 1 à 3. Appuyez sur START pour confirmer la sélection du volume.

Symbole du four actif

Ce symbole indique quel mode est affiché.

Symbole de sonde

Affiche la température interne de la viande au lieu d'afficher la température de rôtissage du four. Vous pouvez brièvement voir la température du four en appuyant sur le mode de cuisson après avoir appuyé sur START.

Voyant verrouillage

Figure pendant les programmes micro-ondes, décongélation, Cooksmart^{MC}, combinés et autonettoyage lorsque la porte est verrouillée et pouvant être ouverte lorsque le voyant disparaît.

Pause

Figure pendant les programmes micro-ondes, Cooksmart^{MC}, combinés pour faire une pause ou un arrêt et la porte se déverrouille.

Err

Est affiché en cas de température incorrecte ou si une durée incorrecte a été introduite.

Erreur d'alimentation électrique

Lorsque le courant électrique alimente de nouveau le four, l'horloge affiche l'heure à laquelle le courant s'est arrêté ou a été coupé.

Codes numériques F

Ces codes sont affichés lorsqu'il y a un problème avec le signal envoyé au panneau de commande électronique. Voir Résolution des problèmes de fonctionnement, page 56.

Ventilateur à convection

Fonctionne pendant tout mode de convection. Le ventilateur s'arrête lorsque la porte est ouverte. Le ventilateur à convention fonctionne aussi pendant le préchauffage.

Ventilateur de refroidissement pour les composants


Est activé pendant les modes de cuisson ou le mode d'autonettoyage pour refroidir les composants internes et les surfaces externes de la porte. Cet air est expulsé par l'orifice de ventilation situé au-dessous du four inférieur dans les modèles de four double. Il continue à fonctionner jusqu'à ce que les composants soient assez froids.

CONNEXION DE 208 VOLTS

- Le temps de préchauffage sera légèrement supérieur.
- Le temps de grillage sera légèrement supérieur.

Le mode d'autonettoyage durera peut-être un peu plus longtemps que la normale, en fonction de la quantité de saleté.

Tableau de commandes



- Indique que le four fonctionne.
- Indique l'heure du jour.
- Affiche la(s) minuterie(s) à rebours.
- Affiche les icônes de verrouillage de panneau et de sonde, lorsqu'activés
- Affiche les modes choisis, chiffres, symboles et messages défilants.

Réglage de la minuterie

- Le four dispose de deux minuteries indépendantes l'une de l'autre. Ces minuteries ne contrôlent pas le fonctionnement du four.
- Appuyez une fois pour régler la minuterie en minutes et en secondes.
- Appuyez deux fois pour régler la minuterie en heures et en minutes.

Pour régler TIMER 1 ou TIMER 2 (minuterie 1 ou 2)

- Sélectionnez **TIMER 1** ou **TIMER 2** (minuterie 1 ou 2)

Message affiché à l'écran. →

(Appuyez sur **TIMER 1** de nouveau pour les heures et les minutes puis sélectionnez la durée et appuyez sur Start.)

Touch
TIMER 1

- Réglez la durée souhaitée. (L'exemple illustre un réglage de 3 minutes avec la minuterie 1).

Touch
3 0 0

- Mettez la minuterie en marche.

Touch
START

- Lorsque vous avez terminé de régler l'heure. La mention « End » s'affiche et vous entendez 4 bips longs. Lorsque la minuterie s'éteint, l'heure s'affiche de nouveau.

Remarque : Si la minuterie n'a pas été éteinte, les bips continuent de retentir toutes les 30 secondes. Après 5 minutes, les bips cessent de retentir et l'écran d'affichage affiche l'heure.

Vous verrez

MIN — : — SEC
TIMER 1
TOUCH TIMER 1 AGAIN FOR HRS AND MIN THEN SELECT LENGTH OF TIME THEN TOUCH START
(Presser TIMER 1 de nouveau pour les heures et les minutes, puis choisir la durée. Presser START.)

TIMER 1 MIN 3:00 SEC

TIMER 1 MIN 3:00 SEC

END

TIMER 1

Réglage de la minuterie

(Suite de la page précédente)

Pour annuler une minuterie active :

Sélectionnez **TIMER 1 OFF** ou **TIMER 2 OFF**.

Pour régler en même temps TIMER 1 et TIMER 2 (minuteries 1 et 2)

- Procédez de la façon indiquée ci-dessus pour régler chaque minuterie. La minuterie dont le compte à rebours est le moins élevé s'affiche en priorité. L'affichage du compte à rebours de la deuxième minuterie apparaît automatiquement lorsque la première minuterie cesse de fonctionner.
- Les mentions « **TIMER 1** » et « **TIMER 2** » s'affichent toutes deux au même titre que leur compte à rebours.
- La mention « **TIMER 1** » et « **TIMER 2** » associée au compte à rebours le moins élevé s'affiche dans une couleur plus brillante que l'autre.
- Pendant le compte à rebours, appuyez sur **CLOCK** ou **TIMER** (horloge ou minuterie). Selon la touche activée, vous verrez s'afficher brièvement soit l'heure soit la durée restante.

Pour modifier une minuterie :

- Appuyez sur **TIMER 1** ou **TIMER 2** (minuterie 1 ou 2)
- Entrez la nouvelle durée souhaitée.
- Appuyez sur la touche **START**.

Réglage de l'horloge

- Réglez toujours l'horloge immédiatement après l'installation ou une coupure de courant. Lorsque le courant électrique alimente de nouveau le four, l'horloge affiche l'heure à laquelle le courant a été coupé.
- L'horloge qui indique l'heure peut être réglée lorsqu'un mode de cuisson automatique programmé est en marche.
- Si 10 secondes s'écoulent entre l'activation des touches de l'horloge ou des touches numériques, le four sonne deux fois en rappel.
- Après un délai additionnel de 5 secondes, les touches de l'horloge arrêtent de clignoter et l'heure initiale s'affiche.

Pour régler l'horloge :

- Sélectionnez la touche **CLOCK**.

Message affiché à l'écran :

*SELECT TIME OF DAY THEN TOUCH START
(Sélectionnez l'heure et appuyez sur START)*

- Réglez l'heure.

Message affiché à l'écran :

*SELECT TIME OF DAY THEN TOUCH START
(Sélectionnez l'heure et appuyez sur START)*


- Sélectionnez **START** ou **CLOCK**.

Réglage de l'éclairage

- Appuyez une fois sur les touches **OVEN LIGHT** pour allumer ou éteindre l'éclairage.
- L'éclairage ne fonctionne pas en mode d'autonettoyage.


Modes de chauffage disponibles dans chaque four

Les illustrations suivantes vous donneront un aperçu de ce qui se passe dans le four pour chaque mode de fonctionnement. Les flèches représentent l'emplacement de la source de chaleur pendant les modes spécifiques. L'élément inférieur loge sous la fond du four.




BAKE, PROOF or WARM (Cuisson, levage ou conservation au chaud)

Baking (cuisson) signifie une cuisson avec de l'air chaud. Les éléments inférieur et supérieur sont utilisés pour chauffer l'air et conserver la température. Proofing (levage) similaire à la cuisson, mais maintient une température basse optimale pour faire gonfler la levure. Le mode Warm (conservation au chaud) utilise la chaleur inférieure pour conserver les aliments à une température tiède optimale.




CONVECTION or DEHYDRATE (convection ou déshydrater)

La cuisson par convection utilise la chaleur irradiée par un élément tiers placé derrière la paroi arrière du four. Elle utilise aussi un ventilateur pour accélérer la circulation de l'air chauffé dans tout le four. La déshydratation est similaire à la cuisson par convection et conserve une température faible optimale tout en faisant circuler l'air chauffé pour éliminer lentement l'humidité et conserver les aliments.




CONVECTION ROAST (rôtiage par convection)

Le rôtissage par convection combine la chaleur de l'élément inférieur avec une chaleur supplémentaire irradiée par l'élément de convection et le ventilateur. Le résultat est que l'extérieur des plats est croustillant alors que les jus restent prisonniers à l'intérieur de l'aliment. C'est une méthode parfaite pour faire rôtir les viandes tendres dans un plat non couvert et peu profond.




CONVECTION BAKE (cuisson par convection)

La cuisson de pains et de pâtisseries par convection se fait au moyen de la chaleur irradiée par les éléments supérieur et inférieur avec circulation de l'air assistée par le ventilateur à convection. Ce mode de cuisson est conçu spécialement pour faire cuire des pains et des pâtisseries.



CONVECTION BROIL (grillage par convection)

Le grillage par convection se fait au moyen de l'intense chaleur irradiée par l'élément supérieur avec circulation de l'air assistée par le ventilateur pour la convection. La circulation de l'air permet de griller la surface extérieure des aliments et de retenir l'humidité intérieure des viandes de plus de 1 po (2,5 cm) d'épaisseur.




BROIL (grillage)

Le gril utilise de la chaleur très forte dégagée par l'élément de la voûte pour faire parfaitement brunir les plats.


Modes micro-ondes disponibles sur four simple ou supérieur

Les illustrations suivantes donnent une vue d'ensemble de l'activité de chauffage avec chaque réglage de mode. Les flèches représentent la source de chaleur pour le mode de cuisson spécifique.


Cooksmart^{MC} – ce mode combine les températures de l'énergie micro-ondes préprogrammée et de convection. Les réglages cuisent en environ moitié moins de temps que la durée de cuisson standard. Voir pages 15 à 22 pour le fonctionnement.



MICRO-ONDES – les micro-ondes entrent par la plaque au haut du four. Sélectionner un des dix niveaux de puissance. Voir pages 23 à 33 pour le fonctionnement.



MICRO-GRIL – ce mode combine les réglages micro-ondes et gril. La chaleur intense de l'élément supérieur brûlit de façon excellente et les micro-ondes raccourcissent le temps de cuisson total. Idéal pour la viande tendre, volaille et poisson de moins de 1 1/4 de po d'épaisseur. Voir pages 28 et 29 pour le fonctionnement.



Généralités pour four supérieur et inférieur

PRÉCHAUFFAGE DU FOUR

- Placez les grilles ouvertes à la position souhaitée avant de faire chauffer le four.
- Préchauffez le four en utilisant les modes **BAKE**, **CONVECTION**, **ROAST**, **CONVECTION BAKE** et **CONVECTION ROAST** (*cuisson, convection, rôtissage, cuisson par convection et rôtissage par convection*)
- Le préchauffage n'est pas utilisé pour les modes **BROIL** et **CONVECTION BROIL**. (*grillage et grillage par convection*)
- Laissez le four préchauffer pendant que vous préparez les ingrédients de la recette ou les aliments.
- Le fait de régler le four sur une température supérieure ne vous permettra pas de raccourcir le temps de préchauffage.
- Pendant le préchauffage, la température de cuisson sélectionnée s'affiche en alternance avec la température réelle du four.
- Le four sonne une fois lorsqu'il est préchauffé et la température de cuisson sélectionnée est affichée.
- Lorsque le four est préchauffé, placez-y les aliments aussitôt que possible pour minimiser la perte de chaleur et la baisse de température du four.
- Utilisez **FAST PREHEAT** (*préchauffage rapide*) pour faire préchauffer le four plus rapidement (voir page 34).

SUGGESTIONS POUR UTILISATION

- Utilisez les conseils de cuisson pour vous guider.
- Utilisez l'éclairage intérieur du four pour voir le plat par le hublot; vous évitez ainsi d'ouvrir trop fréquemment la porte.
- Utilisez **TIMER 1** ou **TIMER 2** pour enregistrer les temps de cuisson.
- Ouvrez la porte aussi rapidement que possible pour éviter toute perte de chaleur.

PLATS DE CUISSON ET INFORMATION SUR LES ALIMENTS

- Les plats de cuisson en verre absorbent la chaleur; par conséquent, vous pouvez réduire la température de 3 °C (25 °F) lorsque vous faites cuire des aliments dans des plats en verre.
- Utilisez des plats qui vous permettront de faire brunir comme vous le souhaitez. Pour obtenir des croûtes tendres et légèrement dorées, utilisez des ustensiles en métal léger, anodisé ou brillant.
- Les plats foncés, grossiers ou usés (antiadhésifs ou anodisés) absorbent la chaleur et produisent des croûtes plus croustillantes et plus foncées. Certains fabricants conseillent de réduire la température de 3°C lorsque l'on utilise ce type de plat. Respectez les recommandations du fabricant.
- Les tôles à biscuits ou les plats isolés peuvent accroître la durée de cuisson des aliments.
- Ne placez pas de plats à rôtir ou d'autres plats sur la porte du four ouverte.

- Ne laissez pas le gril-lèchefrite dans le four pendant la cuisson car cela risquerait de l'endommager. Rangez le plat à l'extérieur du four.
- Vous trouverez plus de conseils dans la rubrique « Résolution des problèmes de cuisson » en Page 55.

CUSSION À HAUTE ALTITUDE

- Lorsque vous faites cuire à haute altitude avec les modes **BAKE**, **CONVECTION**, **CONVECTION BAKE**, **ROAST** ou **CONVECTION ROAST**, (*cuisson, convection, cuisson par convection, rôtissage et rôtissage par convection*) les recettes et les temps de cuisson varient.
- Pour obtenir de l'information plus précise à ce sujet, écrivez à Extension Service, Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80521, États-Unis. Vous pourriez encourir des frais pour l'obtention de ces renseignements. Précisez le guide de cuisson en altitude que vous souhaitez recevoir : Informations générales, Gâteaux, Petits gâteaux, Pains, etc.

CONDENSATION/CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

- Il est normal qu'une certaine quantité d'humidité s'évapore de l'aliment pendant la cuisson. Cette quantité dépend du taux d'humidité de l'aliment. L'humidité peut se condenser sur n'importe quelle surface moins chaude que l'intérieur du four, comme le tableau de commandes.
- Votre nouveau four Thermador® est équipé d'un capteur de température électronique qui conserve précisément la température sélectionnée. Votre four précédent n'avait qu'un thermostat mécanique qui passait graduellement à une température supérieure. Si vous avez calculé votre recette favorite pour la préparer dans votre four précédent, il se peut que vous ayez à recalculer la durée de cuisson ou la température dans votre nouveau four.


Les grilles dans le four

CONSEILS

- Comment placer les grilles dans le four :** Pour mettre en place les grilles dans le four, tenez la grille avec la rainure arrière vers le haut et vers l'arrière du four. Placez les crochets de sécurité sous l'avant des rainures. Enfoncez la grille dans le four, en soulevant les butées de la grille sur l'avant des rainures. Faites glisser la grille jusqu'à ce qu'elle soit en place.
- Comment extraire les grilles du four :** Pour extraire les grilles ou les repositionner dans le four, tirez la grille vers l'avant du four. Soulevez la partie avant de la grille au-dessus des butées de sécurité et extrayez-la du four.
- Placez les grilles du four à la position souhaitée avant de faire chauffer le four.
- Les supports des grilles du four ne doivent pas être démontés du four.

ATTENTION!

- N'utilisez jamais un revêtement en aluminium pour couvrir les grilles du four ou pour garnir le four. Ceci pourrait endommager la garniture du four si de la chaleur reste emprisonnée sous la feuille d'aluminium.
- Lorsque vous insérez un aliment sur une grille, tirez sur la grille et sortez-la des butées. Les grilles ont été conçues pour se bloquer et ne pas basculer lorsqu'elles sont enfoncées vers l'avant.




POSITIONS DES GRILLES

- Les positions des grilles sont numérotées du bas du guide de support (nº 1) vers le haut (nº 6). La position de grille correcte pour cuire un aliment dépend de la recette et du mode de cuisson.
- Consulter les recommandations de cuisson dans ce guide pour les positions de grilles suggérées.

CUISSON AVEC PLUSIEURS GRILLES

- Vous avez maintenant la possibilité de faire cuire un repas entier en utilisant plusieurs grilles, sans que les odeurs des différents aliments ne se mélagent.
- Assurez-vous que les températures de cuisson sont bien les mêmes lorsque vous cuisinez plusieurs aliments en même temps.
- Deux grilles peuvent être utilisées simultanément en mode **BAKE** (*cuisson*) notamment pour faire cuire des biscuits.
- Vous pouvez utiliser deux grilles ou plus en mode convection.



- La grille extensible (modèles de four CM) doit être enlevée avant de mettre le mode d'autonettoyage en marche.

Mode Cooksmart^{MC} – four supérieur ou simple seulement

Cooksmart combine la chaleur à convection et l'énergie micro-ondes pour cuire les aliments en environ moitié moins de temps que la cuisson conventionnelle (ex. : 12 min de cuisson conventionnelle = 6 min de temps Cooksmart).

Cooksmart™ comprend :

- CS1 - pains, desserts
- CS2 - rôti, volaille et casseroles
- CS3 - petit rôti, volaille et hors-d'oeuvre
- CS4 - légumes
- CS5 - aliments surgelés


- Chaque mode représente une combinaison préprogrammée de température à convection avec un niveau de puissance micro-ondes. Entrer le temps de cuisson le plus long indiquée dans la recette. Cooksmart réduit automatiquement le temps entrée lorsque le préchauffage commence.
- Régler la minuterie et vérifier l'aliment lorsque la moitié du temps conventionnel recommandé le plus court s'est écoulée.
- Toujours préchauffer avec ce mode.
- Ne pas utiliser si le four est vide.

Pour régler un mode Cooksmart (CS)

1. Sélectionner le four **SUPÉRIEUR**.

Touch
UPPER

Vous verrez



2. Sélectionner le mode **COOKSMART**.

Touch
COOKSMART



*SELECT COOKSMART™ MODE THEN TOUCH START
(Sélectionner Cooksmart, puis presser Start)*

3. Utiliser les touches numériques pour choisir le groupe d'aliments **1, 2, 3, 4** ou **5** (voir pages suivantes pour description). Ex. : groupe 1 choisi.

Touch
1



*COOKSMART™ 1 SELECTED
(Cooksmart 1 choisi)*

4. Choisir le temps de cuisson conventionnelle le plus long.

Touch
COOK TIME

HRS **__:****__ MIN** **SET**

*ENTER COOKING TIME THEN TOUCH START
(Entrer temps de cuisson, puis presser Start)*

5. Utiliser les touches numériques pour régler le temps de cuisson conventionnelle. (ex. : 12 minutes).

- Conseil : temps de cuisson figure en heures et minutes de temps conventionnel

Touch
1
2

HRS **0:12 MIN** **SET**

*ENTER COOKING TIME THEN TOUCH START
(Entrer temps de cuisson, puis presser Start)*

Message défilant à l'affichage. →

Suite à la page suivante

Mode Cooksmart^{MC} – four supérieur ou simple seulement

6. Choisir **START** pour préchauffer le four.
(Ex. : temps de cuisson converti au temps Cooksmart : 6:00 minutes.)
- Lorsque le four atteint la température, un bip retentit et le mot «**PREHEAT**» disparaît.

Touch
START**CS 1**
PREHEAT
UPPERMIN 6:00 SEC
COOKSMART
COOKSMART 1

7. Une fois préchauffé, ajouter l'aliment.
- Le verrou motorisé de la porte la verrouille.
 - Le temps de cuisson **COOKSMART** à rebours commence

Message défilant à l'affichage. →

CS 1
UPPERADD FOOD THEN TOUCH START
(Ajouter l'aliment, puis presser Start)

COOKSMART 1

Touch
START**CS 1**
UPPERMIN 5:59 SEC
COOKSMART
COOKSMART 1

8. Presser **START** lorsque la porte est fermée.

Touch
START**CS 1**
UPPERMIN 0:58 SEC
COOKSMART PAUSE
COOKSMART 1

9. Pour interrompre le mode ou vérifier la cuisson au temps de cuisson minimum :

Faire une pause de la cuisson en sélectionnant **PAUSE / RESUME**

- Déverrouillage de la porte.
- Le **TEMPS DE CUISSON** cesse le compte à rebours (ex. : indique la pause avec 58 sec. restant à cuire).

Pour poursuivre la cuisson, fermer la porte, presser **PAUSE / RESUME** de nouveau.

- Verrouillage de la porte.
- Le **TEMPS DE CUISSON** reprend.

Touch
PAUSE / RESUME**CS 1**
UPPERMIN 0:58 SEC
COOKSMART PAUSE
COOKSMART 1Touch
PAUSE / RESUME**CS 1**MIN 0:58 SEC
COOKSMART
COOKSMART 1

10. À la fin du mode de cuisson Cooksmart :

- 4 bips retentissent et «**END**» figure à l'affichage.
- Déverrouillage de la porte.
- Le four continue à émettre la tonalité pour rappeler de vérifier l'aliment jusqu'à ouverture de la porte.
- L'affichage s'efface et la tonalité arrête lorsque la porte est ouverte.

Message défilant à l'affichage. →

Touch
OVEN
OFF
- ou -
ouvrir la porte**END**

(Fin)

COOKING COMPLETED -- REMOVE FOOD
(Cuisson complétée -- Retirer l'aliment)

11. Pour annuler Cooksmart une fois le mode activé, presser **UPPER OFF**.

- Déverrouillage de la porte.
- L'affichage minuterie revient à l'heure du jour.

Pour changer l'heure lorsque Cooksmart est activé.

- Presser **COOK TIME**
- Utiliser les touches numériques pour choisir **COOK TIME**.
- Presser **START**

Touch
UPPER
OFFTouch
STARTTouch
MICROWAVE
START

Pour ajouter plus de temps au mode Cooksmart une fois le temps de cuisson conventionnel terminé :

- Répéter les étapes 1 à 5, presser **MICROWAVE** puis **START**.

Cooksmart 1 – four supérieur ou simple SEULEMENT

CS1 - Généralités pour pains et desserts

- Préchauffer le four et cuire sur une grille à la fois.
- Placer la grille au centre à moins d'indications contraires.
- Utiliser le temps de cuisson conventionnelle le plus long de la recette.

- Les durées sont à des fins de guide.
- Les plats en métal chauffent plus vite et brunissent plus que le verre ou la céramique vitrifiée.
- Les biscotins et les biscuits devraient être laissés sur la tôle de 3 à 4 min après le retrait du four.

CS1 ALIMENTS	POSITION GRILLE	FORMAT ET TYPE DE PLAT	TEMPS DE CUISSON CONVENTIONNELLE
Pains, levure			
Pain blanc, de base ou surgelé	3	moule aluminium 9 x 5	25 à 30 minutes
Tresse blanche ou baguette	3	tôle à biscuits 15 x 12	25 à 30 minutes
Pain français	3	tôle à biscuits 15 x 12	40 à 45 minutes
Petits pains			
Canelle	3	moule 9 x 13	20 à 25 minutes
Petits pains, de base	3	moule rond 8 po ou à 12 muffins	15 à 20 minutes
Pains, spécialités			
Pain, ail, frais (1 lb)	3	tôle à biscuits 15 x 12	18 à 22 minutes
Pain, ail, surgelé (1 lb)	3	tôle à biscuits 15 x 12	20 à 24 minutes
Pain, Bruschetta (8 oz.)	3	moule 15 x 10 1/2 x 1	10 à 12 minutes
Focaccia	3	moule 15 x 10 1/2 x 1	35 à 40 minutes
Pain de maïs de base (1 lb)	3	plat aluminium ou pyrex 8 x 8	20 à 25 minutes
	3	moule en étain à 12 muffins	15 à 18 minutes
Pain de maïs, mélange (1 lb)	3	plat aluminium ou pyrex 8 x 8	30 à 35 minutes*
	3	moule en étain à 12 muffins	18 à 20 minutes
Pain rapide, mélange (14 oz)	3	moule 8 x 4	55 à 65 minutes
De base	3	moule 8 x 4	50 à 55 minutes
Muffins			
De base, variété de noix	3	moule en étain à 12 muffins	15 à 20 minutes*
De base, mini, variété de noix	3	1moule en étain à 12 mini muffins	12 à 16 minutes*
Biscotins			
Refrigérateur, large (1 lb 0,3 oz)	3	tôle à biscuits 15 x 12	15 à 18 minutes*
Refrigérateur, (12 oz)	3	tôle à biscuits 15 x 12	8 à 11 minutes*
Croissant réfrigéré (8 oz)	2	tôle à biscuits 15 x 12	11 à 13 minutes
Scones, 8 à 10	2	tôle à biscuits 15 x 12	12 à 15 minutes

* Peut nécessiter plus de temps de cuisson

Suite à la page suivante

Cooksmart 1 – Four supérieur ou simple SEULEMENT

(suite de la page précédente)

CS1 ALIMENTS	POSITION GRILLE	FORMAT ET TYPE DE PLAT	TEMPS DE CUISSON CONVENTIONNELLE
Carrés au chocolat			
Fudge, de base	3	aluminum ou Pyrex® 8 x 8	20 à 25 minutes
Fudge, mélange (1 lb 3 oz)	3	aluminum ou Pyrex® 9x13	20 à 25 minutes
	3	aluminum ou Pyrex® 9x13	28 à 30 minutes
Gâteaux, spécialités			
Des anges, mélange (16 oz)	1	tube aluminium 10 po	37 à 47 minutes
Bundt, de base	3	bundt 12 tasses	40 à 45 minutes
Aux carottes, de base	3	9x13 aluminum	35 à 40 minutes
Au fromage	3	à ressort 9 po	35 à 40 minutes
Ananas renversé	3	en verre rond 8 po	30 à 35 minutes
Streusel au café, mélange (1lb 10,5 oz)	3	bundt 12 tasses	40 à 45 minutes
Mélange (18,3oz)	3	aluminum ou Pyrex® 9x13	35 à 40 minutes
Mélange (10 oz)	3	aluminum ou Pyrex® 8 x 8	25 à 30 minutes
Streusel au café, de base	3	Moule compris	21 à 26 minutes
Au gingembre, mélange	3	aluminum ou Pyrex® 9 x 13	45 à 60 minutes
		en verre 8 x 8	20 à 25 minutes
Biscuits			
De base, en barre	3	moule 15 x 10 1/2 x 1	20 à 25 minutes
De base, cuillerée	3	tôle à biscuits 15 x 12	8 à 10 minutes
De base, roulés et coupés	3	tôle à biscuits 15 x 12	7 à 8 minutes
Pâte réfrigérée	3	tôle à biscuits 15 x 12	9 à 11 minutes
Croûte			
Surgelée	1	aluminium 9 po compris	7 à 9 minutes
Graham	3	moule à tarte Pyrex® 9 po	8 minutes
Tartes, cobblers, croustilles aux fruits-frais ou surgelés			
Tarte, 2 croûtes, de base	1	aluminium 8 ou 9 po ou moule Pyrex® 9 po	50 à 60 minutes*
Pommes ou cerises	1	métal ou Pyrex® 9 po	45 à 50 minutes
Pécane	1	métal ou Pyrex® 9 po	55 à 65 minutes
Citrouille	1	moule Pyrex® 9 po	20 à 25 minutes
Fromage à la crème	3	métal ou verre 9 x 13 ou plat 2 pintes	20 à 25 minutes
Cobbler, fruit, garniture de biscuits	3	aluminium 8 x 8 ou 9 x 13 ou Pyrex®	30 à 35 minutes
Croustillant, fruit (pêches ou pommes)	3		
Quiche			
Croûte précuite	1	moule Pyrex® 9 po	35 à 40 minutes

* Peut nécessiter plus de temps de cuisson.

Cooksmart 2 – four supérieur ou simple SEULEMENT

CS2 – Directives pour rôtis et volaille (de plus de 4,5 lb) et casseroles

- Allouer environ la moitié du temps de cuisson conventionnelle.
- Utiliser pour les viandes de plus de 4,5 lb.
- Laisser la viande et la volaille réfrigérée à la température de la pièce environ 15 à 20 min avant de cuire. Préparer la viande à ce moment.
- Cuire sur la grille 1, 2 ou 3 selon la hauteur.
- Utiliser la section inférieure de la rotissoire 2 pièces.
- Pour l'agneau, poulet entier ou dinde, utiliser la grille en V de la rotissoire inférieure.
- Préchauffer avant de mettre au four.
- Ne pas laisser le thermomètre à viande pendant la cuisson.
- Vérifier la cuisson au temps minimum.
- Après la cuisson, laisser la viande reposée recouverte de papier d'aluminium de 15 à 20 min avant de couper/servir.

- L'aliment continue à cuire pendant le temps d'attente recommandé et la température s'uniformera et augmentera de 10 à 15 degrés
- La sonde ne peut être utilisée avec ce mode.
- Voir page 49 pour les directives de sécurité.

Conseils pour rôtir la dinde :

- Retirer les attaches en métal des cuisses.
- Pour la cuisson, placer les ailes sous le dos et attacher les cuisses de façon lâche avec de la corde à cuisiner
- Couvrir les poitrines et les pilons avec des bandes d'aluminium. Une fois le temps de cuisson terminé, enlever l'aluminium des poitrines.
- Cuire seulement une dinde non farcie à ce mode.

CS2 RÔTIS, VOLAILLE ET CASSEROLES	POIDS (4,5 lb +)	TEMPS DE CUISSON CONVENTIONNELLE Minutes par lb	CUISSON FIN TEMP	DÉCOUPAGE TEMP
Agneau: Cuisse (couvrir les petites sections avec de l'aluminium)	5 à 6 lb	22 à 23 minutes / lb	Retirer l'agneau du four lorsque la température interne atteint 120/125 °F. Après avoir couvert d'aluminium et laisser reposer, la température de service doit être à 145 °F pour médium/saignant et 160 °F pour médium.	
Porc: Longe de porc rôtie (double, attaché)	4.5 à 6 lb	24 à 26 minutes / lb	155°F	160°F à 165°F
Dinde: Entière Poitrine avec dos, peau Dinde entière sous filet, sans os	12 à 16 lb 17 à 21 lb 22 à 26 lb 4.5 à 7 lb 5 à 7 lb	13 à 15 minutes / lb 11 à 13 minutes / lb 9 à 12 minutes / lb 19 à 21 minutes / lb 13 à 15 minutes / lb	Retirer la dinde du four lorsque la température interne atteint 170 °F dans la poitrine et 180 °F dans la cuisse. Laisser reposer 20 minutes pour faciliter le découpage.	
Boeuf: Côte de boeuf avec os Faux filet, sans os	4.5 à 6 lb 6.5 à 8.5 lb 4.5 à 6 lb 6.5 à 8.5 lb	23 à 25 minutes / lb 17 à 20 minutes / lb 19 à 21 minutes / lb 16 à 19 minutes / lb	Tourner le rôti à mi cuisson. Retirer le boeuf du four lorsque la température interne atteint 10° de moins que la température de service. Après avoir couvert d'aluminium et laisser reposer, la température de service doit être à 145 °F pour médium/saignant, 160 °F pour médium, 170° pour bien cuit.	
Saumon: Filet entier	4.5 à 5.5 lb	35 à 42 minutes total	Retirer le poisson du four lorsqu'il se défait à la fourchette.	

Conseils pour casseroles:

- Pour de meilleurs résultats, suivre les directives de la recette pour couvrir.
- Régler le temps pour la moitié du temps de cuisson conventionnelle.

Cooksmart 3 – four supérieur ou simple SEULEMENT

CS3 – directives pour petits rôtis et volaille (moins de 4,5 lb) et hors-d'œuvre

- Allouer environ la moitié du temps de cuisson. Calculer les minutes totales par lb et entrer le temps de cuisson total.
- Préchauffer le four.
- Cuire tous les aliments sur le niveau de grille 3.
- Utiliser la section inférieure de la rôtissoire 2 pièces à moins que les instructions ne spécifient un autre contenant.
- Cuire les viandes non couvertes, à moins d'indications contraires.
- Pratiquer des entailles dans le gras des rôtis avant de cuire.
- Badigeonner les viandes maigres et poissons avec de l'huile végétale ou d'olive avant de rôtir pour empêcher de coller

- Vérifier la cuisson avec un thermomètre à cuisson au temps minimum.
- Laisser reposer avec un papier aluminium posé de façon lâche de 15 à 20 minutes.
- L'aliment continue à cuire et la température interne augmente pendant le temps d'attente.
- Ne pas laisser le thermomètre dans la viande pendant le rôtissage.
- La sonde ne peut être utilisée pendant ce mode.
- Cuire les hors-d'œuvre non couverts.
- Pour les hors-d'œuvre, cuire la moitié du temps de cuisson conventionnelle
- Voir page 46 pour les directives de sécurité.

CS3 PETIT RÔTIS ET VOLAILLE	POIDS (moins de 4,5 lb)	TEMPS DE CUISSON CONVENTIONNELLE Minutes par lb	CUISSON
Boeuf: Conseil	1-1/2 à 3 lb	20 à 22 minutes /lb	Retirer le boeuf et l'agneau lorsque la température intérieure atteint 10 à 15° de moins que la température de service. Couvrir d'aluminium et laisser reposer de 10 à 15 minutes. La température augmente de 10 à 15 °F pendant le temps d'attente. La température de service doit être de 145 °F pour médium/saignant; 160 °F pour médium.
Longe-surlonge Faux-filet (sans os)	3.5 4.5 lb 3 à 4.5 lb	30 à 33 minutes /lb 22 à 24 minutes /lb	
Côte de boeuf avec os Filet Pain de viande, boeuf haché, dinde Boulettes, boeuf haché, dinde	3 à 4.5 lb 2 à 3 lb 1 1/2 lb 1 lb (35-40 1 po)	23 à 24 minutes /lb 22 à 23 minutes /lb 64 à 65 minutes total 15 à 20 minutes total	Espacez uniformément.
Agneau: Carré d'agneau Carré	1 1/4 2 lb 3 4 lb	24 à 36 minutes /lb 17 à 18 minutes /lb	Espacez uniformément. Après le retrait, vider le gras et couvrir d'aluminium 10 min.
Porc: Filet	3/4 1 3/4 lb chac.	36 à 44 minutes /lb	Temp. fin : 155°F Temps. découpage : 160°F à 165°F

Suite du tableau à la page suivante

CS3 – directives pour petits rôtis et volaille, suite du tableau

CS3 VOLAILLE	POIDS	TEMPS DE CUISSON CONVENTIONNELLE	CUISSON
Poulet: Poitrine avec os et peau (placer avec la peau sur le dessus)	1 à 1 1/2 lb 2 à 2 1/2 lb 3 à 4 lb	27 à 28 minutes / lb 19 à 20 minutes / lb 15 à 16 minutes / lb	Le poulet entier et de Cornouailles doivent être retirés du four lorsque la température interne atteint 165 - 175 °F. Couvrir de papier aluminium et laisser reposer de 15 à 20 minutes. La température augmente de 5- 10 °F pendant le temps d'attente. Les jus devraient être clairs. La température de service doit être de 170 °F pour la poitrine et de 180 °F pour la cuisse.
Poitrine sans os, ne peau marinée	1/2 à 1 lb 1 à 1 1/2 lb 1 1/2 à 2 1/2 lb 2 1/2 à 3- 1/2 lb 3 1/2 à 4 lb	17 à 20 minutes total 21 à 25 minutes total 26 à 34 minutes total 33 à 39 minutes total 38 à 44 minutes total	
Morceaux (placer avec la peau sur le dessus)	1 à 1-1/2 lb 2 à 3 lb 3-1/2 à 4-1/2 lb	40 à 45 minutes total 45 à 50 minutes total 55 à 60 minutes total	
Entier, non farci (placer sur grille en V dans section inférieure de la rôtissoire 2 pièces)	3 à 5 lb	21 à 22 minutes / lb.	
Cornouailles, non farcies : 2 (placer sur grille plate dans section inférieure de la rôtissoire 2 pièces)	Approx. 1-1/2 lb chac.	60 à 65 minutes total	
4 (placer sur grille plate dans section inférieure de la rôtissoire 2 pièces)	Approx. 1 1/2 lb chac.	70 à 77 minutes total	
Poisson: Filet de saumon (1 1/4 po épais.)	1/2 à 1 lb 1 1/2 à 2 lb	28 à 30 minutes total 30 à 33 minutes total	Le poisson doit être retiré du four lorsqu'il s'effrite avec une fourchette. Retirer les petits morceaux pouvant cuire plus rapidement. Les fines extrémités de filets doivent être repliées pour donner une forme le plus uniforme possible.
Filet de saumon (1 1/2 po épais.)	2 à 3 1/2 lb	40 à 42 minutes total	
Dames de saumon (1 1/4 po épais.)	1 à 1 1/2 lb 2 à 3 lb	24 à 36 minutes total 38 à 41 minutes total	
Filet, blanc (1/2 à 3/4 po épais.)	1/2 à 1 lb 1 1/2 à 2 lb	14 à 16 minutes total 15 à 17 minutes total	
Filet, blanc (3/4 à 1 po épais.)	1 lb 1 1/2 à 2 lb	18 à 19 minutes total 16 à 18 minutes total	
Darnes, blanc (1 à 1 1/4 po épais.)	3/4 à 1 lb 1-1/2 à 2 lb	15 à 17 minutes total 18 à 19 minutes total	

Conseils pour cuire la volaille :

- Rôtir le poulet entier, la peau sur le dessus, placer les ailes en dessous. Attacher de façon lâche les cuisses avec de la corde à cuisine.
- Une sauce à badigeonner garde la peau juteuse.
- Mariner les poitrines de poulet sans os ni peau jusqu'à 24 h avant la cuisson (pour de meilleures résultats, mariner au moins 30 min).
- Couvrir de petits morceaux d'aluminium les ailes ou les cuisses/pilons pour empêcher de trop brunir
- Vérifier la cuisson à l'intérieur de la cuisson avec un thermomètre à viande.
- Ce mode n'est pas recommandé pour la volaille farcie.
- Si un sac à rôtir est utilisé, il peut être nécessaire d'augmenter le temps de cuisson.

Cooksmart 4 – four supérieur ou simple SEULEMENT

CS4 – directives pour légumes

- Ce mode s'applique aux légumes frais.
- Ne pas envelopper les pommes de terre d'aluminium.
- Cuire sur le niveau de grille 3.
- Peler ou percer légumes et fruits pour empêcher l'éclatement.

CS4 LÉGUMES	DIMENSION CASSEROLE ET TYPE	TEMPS DE CUISSON CONVENTIONNELLE
Pommes, cuire, 4 grosses, demies	Verre 8x8	25 à 30 minutes
Pommes, cuire, 4 grosses, entières	Verre 8x8	40 45 minutes
Carottes à rôtir En quartier coupé en lanières 2 po ou rondelles 1/2 po	Fond de rôtissoire 2 pièces	30 à 35 minutes
Aubergine, pelée, rondelles	Pyrex® 9x13	20 à 25 minutes
Gros champignons farcis	15x10 ¹ / ₂ x1 jelly roll pan	15 à 16 minutes
Pommes de terre, à cuire Large 10-12 oz Moyenne 7-9 oz Petite 4-6 oz	Placer sur grille du four Placer sur grille du four Placer sur grille du four	80 à 90 minutes 60 à 70 minutes 50 à 60 minutes
Pommes de terre, nouvelles, quartier, 1 lb	Plat en aluminium 9x9 a	40 à 45 minutes
Pommes de terre au gratin	Pyrex® 9 x13	1 h et 40 minutes
Pommes de terre, douces Moyenne 8-10 oz	Fond de rôtissoire 2 pièces	55 à 60 minutes
Courge, hiver, demies Face dans le plat	Pyrex® 9x13	50 à 55 minutes
Courge, hiver, pelée 1 x 2 à 1 x 3 po, morceaux	Fond de rôtissoire 2 pièces	20 à 25 minutes
Tomates, demies, à cuire	Pyrex® 8x8	20 à 25 minutes
Légumes assortis à rôtir (morceau 1 po/12 tasses)	Fond de rôtissoire 2 pièces	45 à 50 minutes
Ignames, entière Moyenne 8-10 oz	Fond de rôtissoire 2 pièces	50 à 55 minutes
Ignames, glacée	Pyrex® 9x13	35 à 40 minutes

Cooksmart 5 – Aliments cuits surgelés

- Chauffer mets surgelés, repas surgelés et casseroles dans le contenant d'origine.
- Casseroles surgelés maison sont cuisinées au mode cuisson au four le plus bas.
- Petites portions de repas combinés, ex.: moins de 10 oz à cuire préféablement au four à micro-ondes.
- Pour régler le temps de cuisson, utiliser le temps de cuisson conventionnelle sur l'emballage (non le temps de cuisson au micro-ondes). Utiliser le temps minimum recommandé et ajouter du temps au besoin.
- Suivre les directives sur l'emballage pour retirer le couvercle, couvrir avec aluminium, évent, etc.
- Aliments surgelés (20 oz et plus), comme lasagne ou macaroni et fromage, nécessitent plus de temps. Tourner le contenant dans le four, et ajouter du temps. Si l'aliment semble trop brunir, il peut être recouvert d'aluminium pendant la première partie de la cuisson.
- Tarte aux fruits surgelées ou coblers sont cuits avec Cooksmart 1 (pains, desserts). Voir page 18.
- Légumes surgelés sont cuits au mode micro-ondes. Suivre les directives sur l'emballage.
- Chaussons aux fruits surgelés sont cuits avec Cooksmart 1.

Mode micro-ondes – four supérieur ou simple SEULEMENT

Généralités

Utensiles

recommandés pour mode micro-ondes

- Céramique vitrifiée (Pyroceram®) comme Corningware®
- Verre résistant à la chaleur (Pyrex®)
- Plastique allant au micro-ondes
- Assiettes et tasses de papier
- Faïence, porcelaine allant au micro-ondes
- La plupart des assiettes à dîner (vérifier les recommandations du fabricant ou faire un test, voir ci-dessous)

Conseils

- Pour vérifier si un plat ou une tasse est sécuritaire à ce mode, placer vide dans le four près d'une tasse à mesurer avec 1 t d'eau. Chauffer à 100 % pendant 1 min. Si l'article est chaud à ce point, ne pas utiliser au micro-ondes.
- L'énergie micro-ondes peut causer des arcs entre les objets en métal. De petites quantités d'arc ne sont pas risquées ni dangereuses.

Non recommandés au micro-ondes

- Verre ne résistant pas à la chaleur
- Boîte d'aliments avec poignée en métal
- Plastique n'allant pas au micro-ondes (plat à margarine)
- Contenant ou tasse en styracousse
- Contenant de breuvage en métal ou plastique n'allant pas au micro-ondes
- Produits en papier recyclé (sac en papier brun)
- Attachés métalliques
- Sac de rangement pour aliments
- Certaines pellicules plastique (vérifier l'emballage)

Articles jetables recommandés pour couvrir

- Essuit-tout
- Papier ciré
- Pellicules plastique pour micro-ondes (faire un évent pour évaporer la vapeur). Ne pas laisser entrer en contact avec les aliments
- Papier sulfurisé.

NE PAS ACTIVER LE MODE MICRO-ONDES SI LE FOUR EST VIDE

Techniques de cuisson

- Arranger - placer en forme circulaire avec les sections plus épaisses vers l'extérieur du plat.
- Couvrir - la plupart des aliments cuisent/se réchauffent mieux s'ils sont couverts.
- Protéger - couvrir les zones minces avec de l'aluminium pour empêcher la surcuisson ou la décongélation trop rapide, ex. : pilons de poulet. Ne pas envelopper les pommes de terre dans l'aluminium.
- Ne pas mettre l'aluminium à moins d'un pouce de toute surface du four.

ATTENTION :

- brasser et tourner - les liquides peuvent dépasser le point d'ébullition lorsque chauffés au micro-ondes. Brasser avant et après pour éviter les débordements par surcuisson. Brasser les aliments des bords vers l'intérieur du plat ou tourner une fois pendant la cuisson.
- Temps d'attente - laisser les aliments reposer une fois cuisson terminée.

Guide pour niveaux de puissance

H1 = 600 watts

- | | |
|------------|--|
| HI (100 %) | volaille, poisson, légumes frais/surgelés, casseroles, eau, maïs à éclater, pouding. |
| 9 (90 %) | réchauffer riz et pâtes. |
| 8 (80 %) | réchauffer aliment précuit, fruits de mer. |
| 7 (70 %) | plat au fromage. |
| 6 (60 %) | oeufs brouillés, gâteaux. |
| 5 (50 %) | crème anglaise, pâte, viande tendre : boeuf, jambon, agneau, porc, veau |
| 4 (40 %) | cuisson lente, viande moins tendre couverte de liquide. |
| 3 (30 %) | DÉCONGÉLATION d'aliment non cuit/précuit surgelé, mijoter ragoût et sauce. |
| 2 (20 %) | réchauffer crêpes, tortillas, pain doré. |
| 1 (10 %) | pour garder à la température de service. |

Sélection d'aliments

- Quantité – de larges aliments cuiront plus vite que les petits. Une petite quantité, ex. : 4 c. à t. de beurre prend plus de temps à cuire car la cavité du four est grande pour la quantité.
- Contenu – les aliments avec plus de gras, sucre, liquide cuisent plus rapidement. Ex. : oeufs, fromage, mayonnaise, etc. cuisent très rapidement.
- Densité – un aliment non poreux, comme rôti, prend plus de temps à cuire que le pain.
- Forme et dimension - uniformes cuisent plus uniformément

Mode micro-ondes - four supérieur ou simple SEULEMENT

Fonctionnement

- Enlever toutes les grilles sauf une.
- Utiliser le niveau 3 à moins d'indications contraires.
- Placer les aliments au centre de la grille
- Les positions sont numérotées de bas (1) à haut (6), voir page 14.
- Le four cuit à HI (puissance 100 %) à moins de choisir un autre niveau de puissance.
- La sonde ne peut pas être utilisée avec ce mode.
- La minuterie du micro-ondes peut être réglée pour 99 min 99 sec. Toujours entrer les secondes après les minutes même si les 2 chiffres sont zéros.
- Le micro-ondes peut être utilisé même si le four est chaud par une cuisson précédente.
- Si le four est chaud par une utilisation précédente, seuls des contenants résistant à la chaleur doivent être utilisés. Faire attention au moment du retrait.
- Voir page 23 pour les ustensiles recommandés.

1. Choisir UPPER OVEN.

(modèle à four jumelé)

Touch
UPPER
OVEN

UPPER




2. Choisir Microwave mode.

Niveau de puissance préréglé à HI

Touch
MICROWAVEHI
UPPER

12 : 59



MICROWAVE

Message défilant à l'affichage. →

*SELECT MICROWAVE POWER THEN TOUCH START
(Choisir la puissance micro-ondes, puis presser Start)*


3. Étape optionnelle : pour changer le niveau, sélectionner immédiatement avant de régler le temps de cuisson. Ne pas toucher au zéro après le chiffre.

L'exemple montre le niveau de puissance réglé à 30 %.

0 = HI (élevée)	5 = 50 %
9 = 90 %	4 = 40 %
8 = 80 %	3 = 30 %
7 = 70 %	2 = 20 %
6 = 60 %	1 = 10%

Touch
330
UPPER

12 : 59



MICROWAVE


*SELECT MICROWAVE POWER THEN TOUCH START
(Choisir la puissance micro-ondes, puis presser Start)*

4. Choisir un temps de cuisson.

Utiliser les touches numériques pour choisir minutes/seconde figurant à l'affichage.
(L'illustration montre 5 min 30 sec.)

Touch
5
3
0

UPPER

MIN 5:30 SEC
MICROWAVE

Message défilant à l'affichage. →

ENTER MICROWAVE TIME THEN TOUCH START

(Entrer le temps micro-ondes, puis presser Start)


Suite à la page suivante

Mode micro-ondes - four supérieur ou simple SEULEMENT

5. Choisir START.

- Verrouillage de la porte
- La cuisson commence
- Le temps de cuisson compte à rebours

Touch
START




6. Étape optionnelle :

Pour vérifier ou brasser, sélectionner **PAUSE/RESUME**.

- Le micro-ondes s'arrête; l'affichage indique le temps résiduel.
- Le symbole verrouillage disparaît lorsque la porte est déverrouillée.


Touch
**PAUSE/
RESUME**



Pour poursuivre la cuisson micro-ondes, choisir **PAUSE/RESUME**.

- Verrouillage de la porte et la cuisson au micro-ondes se poursuit.
- Le temps résiduel de cuisson compte à rebours à l'affichage.

Touch
**PAUSE/
RESUME**



7. À la fin du temps de cuisson programmé :

- le mot «**End**» figure à l'affichage
- 4 bips signalent la fin de la cuisson.
- Le micro-ondes se met hors circuit.
- Déverrouillage de la porte.
- Lorsque la porte est ouverte, l'affichage revient à l'heure du jour.

Message défilant à l'affichage. →

END

(Fin)

*COOKING COMPLETE - REMOVE FOOD
(Cuisson complétée - enlever l'aliment)*

8. Pour mettre fin ou annuler un mode avant que le temps de cuisson n'ait expiré, mettre le four hors circuit.

Touch
**OVEN
OFF**

9. Pour changer le temps micro-ondes pendant la cuisson, Presser **COOK TIME**.

- Utiliser les touches numériques pour choisir une autre durée.
- Presser **START**

Pour changer le niveau de puissance pendant la cuisson, presser **MICROWAVE**.

Touch
**MICROWAVE
COOK TIME
START**

- Utiliser les touches numériques pour choisir un nouveau niveau.
- Presser **START**

Cuisson au micro-ondes - four supérieur ou simple SEULEMENT

CUISSON DE LÉGUMES FRAIS

- Cuire au niveau de grille 3 à puissance élevée.
- Les durées sont pour les légumes pelés, coupés et prêts à cuire.
- Brasser ou réarranger les légumes une fois pendant la cuisson.
- Laisser reposer couvert de 2 à 3 minutes avant de servir.

LÉGUMES	QUANTITÉ (poids acheté)	CONTENANT Type et format	EAU OU MÉTHODE DE PRÉPARATION	DURÉE DE. CUSSION APPROX.
Asperges, tige	1 lb (454 g)	1 pinte avec couv.	1/4 t (50 ml)	5 à 7 minutes
Haricots, verts ou jaunes, coupés	1 lb (454 g)	1 pinte avec couv.	1/4 t (50 ml)	11 à 13 minutes
Brocoli, coupé	1 lb (454 g)	1 pinte avec couv.	1/4 t (50 ml)	9 à 11 minutes
Choix de Bruxelles	10 oz (280g)	1 pinte avec couv.	1/4 t (50 ml)	9 à 12 minutes
Chou, quartier	1 lb (454 g)	1 pinte avec couv.	1/4 t (50 ml)	9 à 10 minutes
Carottes, bébés	1 lb (454 g)	1 pinte avec couv.	1/4 t (50 ml)	7 à 9 minutes
Carottes tranchées	2 tasses	1 pinte avec couv.	2 c. à t. (30 ml)	8 à 10 minutes
Chou-fleur, morceaux	1 lb (454 g)	1 pinte avec couv.	1/4 t (50 ml)	9 à 11 minutes
Maïs en épi (enveloppe enlevée)	1 épi 2 épis	Rincer épi et enve- lopper serre avec, papier ciré, tourner les bouts	aucun	5 minutes 7 à 8 minutes
Pommes de terre, à cuire Moyenne (6-8 oz chac.)	1 2 3	Aucun plat, laver et bien frotter Percer avec fourchette	aucun	8 à 9 minutes 12 à 13 minutes 15 à 16 minutes
Pommes de terre, à cuire Large (10-12 oz chac.)	1 2 3 4	Aucun plat, laver et bien frotter. Percer avec fourchette.	aucun	10 à 11 minutes 14 à 15 minutes 17 à 18 minutes 19 à 20 minutes
Pommes de terre rouges à bouillir coupée 1 à 1 1/2 po	1 lb (454g) 2 lb (908 g)	1 pinte avec couv. 2 pintes avec couv.	1/4 t (50 ml) 1/4 t (50 ml)	6 à 7 minutes 11 à 13 minutes
Épinards, en feuille	1 lb (454 g)	3 pintes avec couv.	aucun	7 à 9 minutes
Courge poivrée Large – 1 à 1 1/2 lb	1 entière	Plat 9x9 avec pellicule plastique	coupée en 2	12 à 14 minutes
Zucchini, tranché	1 lb (454 g)	1 pinte avec couv.	1/4 t (50 ml)	6 à 8 minutes
Ignames entière Moyenne, 8 – 10 oz Large, 12 – 15 oz	1 moyenne 2 moyennes 4 moyennes 1 large 2 large	Placer dans un plat en verre.	Laver, frotter Sécher et percer avec fourchette avant de cuire	8 à 10 minutes 13 à 15 minutes 16 à 17 minutes 16 à 18 minutes 18 à 20 minutes

Cuisson au micro-ondes - four supérieur ou simple SEULEMENT

- Placer les aliments ci-dessous au niveau de grille 3.

ALIMENTS (QUANT. / POIDS)	NIVEAU PUISANCE	TEMPS APPROX.	MARCHES À SUIVRE
Breuvage/tasse de soupe - 6 oz	100 % (élevé)	3 1/2 minutes	Placer bol ou tasse au centre du four.
Beurre, 1 bâtonnet (1/2 t)- fondu	70 %	4 minutes	Enlever emballage, placer dans un plat, couvrir de pellicule plastique. Brasser une fois fondu
Beurre, 1 bâtonnet (1/2 t)- ramolli	30 %	3 minutes	Enlever emballage, placer dans un plat, couvrir de pellicule plastique.
Brisures de chocolat, 1/2 t-fondues	100 % (élevé)	4 minutes	Placer les brisures dans un plat. Brasser une fois pendant la cuisson. Elles gardent leur forme même si fondues
Chocolat, à cuire 1 carré, 1 oz	100 % (élevé)	3 3/4 minutes	Garde sa forme même ramolli.
Boeuf haché, 1 lb légèrement bruni	100 % (élevé)	5 minutes	Défaire dans un plat. Couvrir d'une pellicule plastique pour micro-ondes, faire un évent. Brasser pendant le temps de cuisson. Égoutter la graisse
Maïs à éclater, emb. 3.0 ou 3.5 oz (préemballé pour micro-ondes seulement)	100 % (élevé)	5 minutes ou jusqu'à ce que l'éclatement ralentisse à 2 secondes entre les éclats.	Le temps varie selon le format de l'emballage. Faire un sac à la fois en le plaçant au centre du four. Une fois terminé, ouvrir le sac avec précautions, loin du visage et du corps. Le maïs éclaté et la vapeur sont très chauds. Ne pas cuire les grains non éclatés ni réutiliser le sac. Placer l'emballage sur un plat pour micro-onde (comme Pyrex®) pour de meilleurs résultats.
Pommes de terre à cuire Moyennes(6-8 oz)	100 % (élevé)	1: 8 à 9 minutes 2: 12 à 13 minutes 3: 14 à 15 minutes 4: 15 à 16 minutes	Laver et frotter. Percer avec fourchette. Placer sur une grille en cercle. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant de servir
Pommes de terre à cuire Large (10-12 oz chac.)	100 % (élevé)	1: 10 à 11 minutes 2: 13 à 14 minutes 3: 16 à 17 minutes 4: 17 à 18 minutes	Laver et frotter. Percer avec fourchette. Placer sur une grille en cercle.

Mode micro gril - four supérieur ou simple SEULEMENT

- Ne pas préchauffer.
- Verrouillage de porte pendant ce mode.
- Toujours utiliser la rôtissoire 2 pièces avec le four.

- Utiliser MICRO BROIL pour griller viande, poisson ou morceaux de volaille de plus de 1 po d'épaisseur.
- Ne pas actionner ce mode si le four est vide.

Pour régler le mode micro gril :

Vous verrez

1. Sélectionner le four supérieur.



2. Choisir **BROIL**.

La température est automatiquement réglée à HI (550° F/288 °C).

Touch
BROIL

UPPER

BROIL HI - TOUCH BROIL FOR OTHER LEVELS

THEN TOUCH START


(Gril HI - presser broil pour autres niveaux
puis presser START)

3. Presser **BROIL** pour alterner entre gril élevé (550°), moyen (500°) et bas (450°).

Touch
BROIL

UPPER

500°



BROIL MEDIUM SELECTED (OR) BROIL LOW SELECTED

Choisir le niveau désiré

Message défilant à l'affichage. →


(Gril moyen sélectionné (ou) Gril bas sélectionné)

4. Select **START**.

Touch
START

UPPER

500°




BROIL

5. Choisir mode **MICROWAVE**.

Touch
MICROWAVE

500°




(Niveau de puissance à HI)

6. Étape optionnelle :

Pour changer le niveau de puissance, sélectionner maintenant avant le temps de cuisson. Ne pas toucher au zéro. Exemple pour régler à 20 %.

Touch
2


20



7. Choisir **COOK TIME**.

Touch
COOK
TIME

20



MIN --- SEC


MICROWAVE

Suite à la page suivante

Suite de la page précédente

8. Utiliser les touches numériques pour choisir le temps de cuisson.
Exemple, 15 minutes sélectionnées.
Message défilant à l'affichage. →

Touch
1
5
0
0



9. Choisir
- START**
- .

Touch
START



10. Étape optinnelle :

Pour vérifier la cuisson, ou tourner à mi temps, utiliser **PAUSE/RESUME**. Voir item 9, page 16.

Touch
PAUSE
RESUME

11. À la fin du temps de cuisson programmé :

- Le mot «End» figure à l'affichage.
- 4 bips signalent la fin de la cuisson.
- Le micro-ondes se met hors circuit.

- Déverrouillage de la porte.
- Lorsque la porte est ouverte, l'affichage indique l'heure du jour.
- Le réglage gril demeure jusqu'à ce que OVEN OFF est sélectionné.

Tableau de cuisson micro gril

- Au début, mettre la peau de la volaille en dessous
- Tourner à environ la moitié du temps de cuisson total. Inutile de tourner le poisson.
- Vérifier la cuisson au temps minimum.
- L'aliment continue à cuire pendant le temps d'attente recommandé. (Voir * ci-dessous)
- Nettoyer la lèchefrite à chaque utilisation. Ne pas laisser la graisse s'accumuler ni demeurer dans le plat.
- Ne pas utiliser d'autre plat pour le gril, comme tôle à biscuits, moule à gâteau, etc.

MICROGRIL VIANDES	POIDS	NIVEAU GRILLE	GRIL	NIVEAU PUISSANCE MICRO-ONDES	TEMPS DE CUISSON TOTAL
Boeuf: Bifteck de flan roulé*	2 lb à 3 lb*	5	MOY 500 °F	20 %	21 à 23 minutes
Rôti*	1 1/2 to 3 lb*	5	MOY 500 °F	20 %	20 à 22 minutes
Steaks Fillet Mignon*	1" thick 1 1/2" thick*	5 5	MOY 500 °F HI 550 °F	20 % 20 %	9 à 10 minutes 10 à 11 minutes
Poulet: Morceaux avec os* demi poitrine,* avec os	3 1/2 à 4 1/2 lb 3-4 lb	4 4	HI 550 °F HI 550 °F	20 % 20 %	20 à 22 minutes 17 à 20 minutes
Poisson : darnes/fillets	Environ 1 po épais.	5	HI 550 °F	20 %	7 à 10 minutes
Agneau: Côtelette avec os*	Environ 1 po épais. Environ 2 po épais.*	5 5	MOY 500 °F HI 550 °F	20 % 20 %	9 à 10 minutes 10 à 11 minutes
Porc : CCôtelette avec os	Environ 1 po épais.	6	MOY 500 °F	20 %	9 à 10 minutes

* Laisser reposer couvert de façon lâche avec aluminium de 5 à 10 minutes avant de couper/servir.



ATTENTION!

Au moment de griller, ouvrir la porte délicatement. Il peut y avoir une accumulation de vapeur et de fumée. Ne pas placer la lèchefrite chaude sur la porte du four ouverte. Plusieurs facteurs peuvent nuire au rendement. Toujours vérifier la cuisson.

Programme combiné au choix - four supérieur

Programmation de convection avec micro-ondes

- Ceci permet de combiner toute température du four avec le niveau de puissance micro-ondes et temps sélectionné.
- Choisir le mode de cuisson et la température du four et préchauffage.
- Une fois préchauffé, régler le niveau de puissance micro-ondes et temps de cuisson.
- Choisir un plat bas sans couvercle fait de métal, verre résistant à la chaleur ou céramique vitrifiée.
- Ne pas utiliser d'essuie-tout avec ce mode.
- Ce mode ne peut être utilisé pour le levage, réchauffer ou déshydrater.

- Ne pas laisser le thermomètre dans la viande pendant le rôtissage.
- La sonde ne peut être utilisée avec ce mode.
- Placer au centre du four au niveau de grille 3.
- Les positions de grille sont numérotées du bas vers le haut, la position 1 étant au bas du four.
- Un temps de cuisson micro-ondes ne peut pas excéder 1 heure 40 minutes sans être rétablir.
- Lorsque le bip signal la fin du temps de cuisson, le micro-ondes se met automatiquement hors circuit tandis que les éléments du four demeurent en circuit.

Pour régler un programme au choix :

- Choisir **UPPER OVEN**.

Touch
**UPPER
OVEN**

Message défilant à l'affichage. →

Vous verrez



*UPPER OVEN SELECTED
(Four supérieur sélectionné)*

- Choisir **CONVECTION**.

La température est automatiquement réglée à 325 °F.

Touch
CONVECTION



CONVECTION

- Choisir une température.

Pour changer la température de 325 °F, sélectionner maintenant avant de commencer.

Touch
3
5
0



CONVECTION

*SELECT CONVECTION TEMPERATURE THEN TOUCH START
(Choisir la température de convection, presser Start)*

- Choisir **START**.

L'affichage de température alterne entre celle réglée et celle réelle.

Lorsque le four est préchauffé, le bip retentit une fois. **PREHEAT** ne figure plus à l'affichage.

Touch
START

100° / 350°
PREHEAT
UPPER



CONVECTION

- Choisir le mode micro-ondes.

Niveau de puissance réglé à HI.

Touch
MICROWAVE



MICROWAVE

Message défilant à l'affichage. →

*SELECT MICROWAVE POWER THEN TOUCH START
(Choisir puissance micro-ondes, presser Start)*

Suite de la page précédente

6. Choisir un niveau de puissance.

Pendant que HI clignote, sélectionner immédiatement un niveau avant de régler le temps de cuisson. L'exemple montre le niveau de puissance 40 %.

1=10 %	6=60 %
2=20 %	7=70 %
3=30 %	8=80 %
4=40 %	9=90 %
5=50 %	0=100% (élevé)

Touch
4

40



MICROWAVE

Message défilant à l'affichage. →

*SELECT MICROWAVE POWER THEN TOUCH START
(Choisir puissance micro-ondes, presser Start)*

7. Choisir **COOK TIME**.

Utiliser les touches numériques pour entrer le temps de cuisson. L'exemple montre 7 1/2 minutes ou 7 minutes 30 secondes.

Message défilant à l'affichage. →

Touch
7
3
0

30



MIN 7:30 SEC

MICROWAVE

*ENTER MICROWAVE TIME THEN TOUCH START
(Entrer temps micro-ondes, presser START)*

9. Ajouter l'aliment et choisir **START**.

- Verrouillage de porte.
- La cuisson avec chaleur et micro-ondes commence lorsque la porte est verrouillée.
- Le temps de cuisson compte à rebours.

Touch
START

MIN 7:30 SEC

MICROWAVE

*CONVECTION*10. Pour vérifier ou brasser, choisir **PAUSE/RESUME**.Touch
PAUSE/
RESUME

30



MIN 4:50 SEC

MICROWAVE PAUSE

CONVECTION

Suite page suivante

Suite de la page précédente

11. Pour poursuivre la cuisson, choisir **PAUSE/RESUME**.

Touch
**PAUSE/
RESUME**



Message défilant à l'affichage. →

CONVECTION
(convection)

12. À la fin de la cuisson, END figure à l'affichage et il y a 4 bips. Les éléments du four demeurent en circuit tant que **UPPER OFF** n'est pas pressée.

Touch
**UPPER
OFF**

F I A
(Fin)



plusieurs facteurs peuvent nuire au rendement.
Toujours vérifier la cuisson.

Message défilant à l'affichage →

COOKING COMPLETED -- REMOVE FOOD
(Cuisson complétée - enlever aliment)

13. Pour changer le temps micro-ondes sans rétablir tout le programme, presser **MICROWAVE**.
Choisir **COOK TIME**.
Entrer la nouvelle durée, presser **START**.

Touch
**MICROWAVE
COOK TIME
START**

Fonctionnement du mode décongélation

Pour régler le mode DÉCONGÉLATION :

1. Pour les fours jumelés, choisir le four supérieur.
2. Choisir **DEFROST**.

Message défilant à l'affichage. →

ENTER DEFROST TIME THEN TOUCH START
(ENTRER TEMPS DÉCONGÉLATION, PRESSER START)

3. Entrer le temps en minutes/secondes.
- Utiliser les touches numériques pour choisir les minutes/secondes.
 - Au besoin, la quantité de temps entrée peut être convertie en heure et minutes.
4. Choisir **START**. Verrouillage de porte et début de la décongélation.
À la pause automatique, le four s'arrête, le message défile à l'affichage et il y a un bip.

ROTATE AND TURN FOOD THEN TOUCH START
(TOURNER ET RETOURNER LES ALIMENTS, PRESSER START)

5. À la fin du temps de décongélation :

- Le mot «**END**» figure à l'affichage.

Message défilant à l'écran. →

COOKING COMPLETED - - - REMOVE FOOD
(CUISSON COMPLÉTÉE, RETIRER ALIMENT)

- 4 bips signalent la fin de la cuisson
- Le mode décongélation se met hors circuit
- Déverrouillage de la porte.
- Lorsque la porte est ouverte, l'affichage revient à l'heure du jour.

Si les aliments ne sont pas retirés à la fin de la décongélation, le four émet un bip à chaque minute pendant 10 minutes.

Pour changer le temps de décongélation pendant le fonctionnement :

- Presser **COOK TIME**.
- Choisir une nouvelle durée à l'aide des touches numériques.
- Presser **START**.

Conseils et recommandations pour la décongélation

- Décongeler viande, poisson et volaille non cuits avec le mode décongélation.
- Le mode décongélation est programmé au niveau de puissance micro-ondes 30 %.
- Il n'y a pas de chaleur thermique pendant le mode décongélation.
- Le ventilateur de convection fonctionne pendant ce mode pour accélérer la décongélation.
- Centrer les aliments au niveau de grille 3.
- Retirer tout emballage de magasin et placer dans un plat pour micro-ondes peu creux pour capter les jus.
- Utiliser le tableau ci-dessous comme guide pour déterminer le temps de décongélation.
- Au moment de calculer le temps, allouer de 4 à 5 minutes par livre.
- Le four fait automatiquement une pause pour tourner les aliments.
- Ajouter du temps une minute à la fois jusqu'à ce que l'aliment soit décongelé.
- Laisser reposer la viande couverte après l'avoir retirée du four pour compléter la décongélation.
- Les casseroles, aliments avec sauce, légumes et soupes devraient décongeler à HI (100 %). Brasser une ou deux fois pendant la décongélation pour redistribuer la chaleur

ALIMENTS	MARCHE À SUIVRE	TEMPS DE DÉCONGÉLATION APPROX. (Minutes par livre)
Bacon 1 lb	Retirer l'emballage. Placer dans un plat avec essuie-tout. Décongeler jusqu'à séparation facile.	5 à 6 minutes
Boeuf : haché 1 lb	Enlever les parties décongelées à mi temps. Tourner la viande et continuer à décongeler Laisser reposer de 5 à 10 minutes	5 à 6 minutes
Steak 1 to 4	Tourner les steaks et réarranger à mi temps. Couvrir les parties décongelées avec du papier aluminium. Laisser reposer de 5 à 10 minutes.	8 à 11 minutes
Poisson : Fillets/darnes 1 lb 2 lb 3 lb	Tourner à mi temps et poursuivre la décongélation. Si possible, séparer et réarranger les morceaux. Laisser reposer de 5 à 10 minutes pour compléter la décongélation.	3 à 4 minutes 5 à 6 minutes 7 à 8 minutes
Côtelette d'agneau 1 à 4	Tourner et réarranger à mi temps. Laisser reposer de 5 à 10 minutes.	8 à 11 minutes
Poulet - morceaux 1 à 3 lb	Séparer les morceaux et tourner à mi temps. Laisser reposer de 5 à 6 minutes.	10 à 13 minutes
Cornouailles 1 à 4, 1.5 lb chac.	À mi temps, retirer les poulets de Cornouailles de l'emballage, tourner. Protéger les cuisses, ailes et toute partie chaude avec du papier aluminium Laisser reposer de 8 à 10 minutes.	8 à 9 minutes
Dinde hachée 1 lb	Retirer les parties décongelées à mi temps. Tourner et poursuivre la décongélation. Laisser reposer de 5 à 10 minutes.	5 à 6 minutes

Fonctionnement des fours supérieur et inférieur

Préchauffage rapide

Utiliser cette fonction pour préchauffer rapidement le four.

Pour utiliser :

- Toujours sélectionner d'abord le mode de cuisson. Changer la température du four au besoin.
- Presser **FAST PREHEAT**.
- Presser **START**.
- Le préchauffage rapide peut être utilisé avec la cuisson minutée et la cuisson minutée différée.

Fonctionnement en mode Bake [Cuisson]

Pour régler le mode Bake :

- Pour les fours doubles, sélectionnez four supérieur ou four inférieur.
- Sélectionnez **BAKE**.

La température est automatiquement réglée sur 350 °F (177 °C)

Touch
BAKE



Message affiché à l'écran. →

SELECT BAKE TEMPERATURE THEN TOUCH START

(Sélectionnez la température de cuisson puis appuyez sur START)

- Pour modifier la température

Pour changer la température de 350 °F, choisir une autre température.

Touch
3 7 5




- Sélectionnez **START**

L'affichage de la température passe de la température réglée à la température réelle, en commençant par 100 °F (38 °C).

Le four est préchauffé lorsqu'une sonnerie se fait entendre. **PREHEAT** disparaît de l'écran.

Touch
Start



- Pour mettre fin à ce mode, choisir **OVEN OFF**.

- Pour changer la température du four pendant la cuisson, presser la touche mode four utilisé.

Presser les touches numériques pour une autre température.

Presser **START**.

Conseils pour le mode cuisson

- Faites préchauffer le four en utilisant le mode Bake.
- Le temps de cuisson dépend de la taille, de la forme et de la finition des ustensiles de cuisson. Les plats en métal foncé ou avec un revêtement anti-adhérent réduisent la durée de cuisson et dorent mieux les aliments. Les ustensiles isolés accroissent la durée de cuisson de la plupart des aliments.
- Pour de meilleurs résultats, faites cuire les aliments sur une grille simple en plaçant les plats ou les moules de cuisson à 1 po 1/2 (3,5 cm) des parois du four.
- Utilisez un maximum de 2 grilles lorsque vous sélectionnez le

mode de cuisson. Espacez les plats ou les plaques à pâtisserie de telle sorte qu'ils ne soient pas directement empilés les uns sur les autres.

- Éliminez les pertes de chaleur du four en utilisant le hublot périodiquement pour vérifier la cuisson des aliments au lieu d'ouvrir la porte.
- N'utilisez pas de plaques à pâtisserie ou de plats en aluminium jetable pour garnir une partie du four. Ceci pourrait avoir des conséquences négatives sur la cuisson et endommager la finition du four.

Recommandation pour le mode cuisson

- Le mode **BAKE** peut être utilisé pour préparer une grande variété d'aliments, des pâtisseries aux ragoûts. Consultez votre recette ou les instructions indiquées sur l'emballage pour connaître la température du four et le temps de cuisson*.
- Utilisez **BAKE** pour faire cuire sur une ou deux grilles. La plupart des aliments peuvent être cuits sur la grille en position 3 (center la grille dans le four).
- Quelques aliments sont meilleurs avec d'autres positions de grilles. Consultez le tableau ci-après pour les aliments qui doivent être cuits avec d'autres positions de grilles.

ALIMENT	TEMP. FOUR	POSITION DE LA GRILLE	TEMPS
Préparation pour gâteau des anges	350°F (177°C)	1	37 à 47 minutes
Préparation instantanée pour gâteau 8 po (20 cm) de diamètre 9 po (22 cm) de diamètre	350°F (177°C)	3 ou 2 et 5	32 à 36 minutes
	350°F (177°C)	3 ou 2 et 5	28 à 31 minutes
Gâteaux, spécialité Quatre-quarts	350°F (177°C)	2	48 à 58 minutes
Biscuits A la cuillère	375°F (190°C)	3 ou 1 et 4	8 à 10 minutes
Pizza Maison Congelée Pâte précuite Réfrigérateur	425°F (219°C) 375°F (190°C) 425°F (219°C) 400°F (205°C)	3 3 3 3	20 à 25 minutes 18 à 25 minutes 12 à 20 minutes 18 à 22 minutes
Pudding Pudding de pain Pudding de riz	350°F (177°C) 325°F (163°C)	2 2	50 à 60 minutes 40 à 50 minutes

* Ce tableau est fourni à titre indicatif. Consultez la recette ou l'emballage.

Fonctionnement en mode Convection

Pour régler le mode Convection :

1. Pour les fours doubles, sélectionner four supérieur ou four inférieur.
2. Sélectionnez **CONVECTION**.

La température est automatiquement réglée sur 350 °F (177 °C)

Message affiché à l'écran.

```
SELECT CONVECTION TEMPERATURE
THEN TOUCH START
```

(Sélectionnez la température de convection puis appuyez sur START)

3. Pour modifier la température :

Pour modifier la température de 325 °F (163 °C), sélectionnez la température immédiatement avant de lancer la cuisson.

4. Sélectionnez **START**.

L'affichage de la température passe de la température réglée à la température réelle, en commençant par 100 °F (38 °C). Le four est préchauffé lorsqu'une sonnerie se fait entendre. La mention **PREHEAT** disparaît de l'écran.

5. Pour mettre ce mode hors fonction, sélectionnez **OVEN OFF**.

- Faites préchauffer le four lorsque vous utilisez le mode Convection.
- Pour des résultats optimums, réduisez la température du four de 25 °F (15 °C) du réglage initial.
- Réglez la minuterie 1 ou 2 qui vous indiquera de vérifier la cuisson du plat après la durée de cuisson minimale.
- Vous pouvez utiliser plusieurs grilles pour cuire les aliments

dans ce mode de cuisson. Par exemple, vous pouvez faire cuire des petits gâteaux sur six grilles.

- Utilisez des plats non couverts peu profonds, comme des tôles à biscuits dotées à 1 ou 2 faces.
- Les plats en aluminium brillants sont les meilleurs, sauf indication contraire.
- Si vous utilisez des plats en métal foncé ou des ustensiles de cuisson en céramique ou en verre résistants à la chaleur, vous devrez peut-être réduire la température du four ou la durée de cuisson.
- La cuisson des aliments en moins de 15 minutes nécessite le même temps de cuisson qu'en mode Bake (cuisson).
- La durée de cuisson peut augmenter de quelques minutes lors de la cuisson par convection sur plusieurs grilles. Ceci est dû au fait que la présence de tôles à biscuits supplémentaires dans le four a un effet sur la chaleur et sur la circulation de l'air. Placez les feuilles de cuisson directement l'une sur l'autre sur les grilles du four pour permettre à la chaleur de circuler.
- Pour les aliments nécessitant une cuisson de 30 minutes ou plus, vous pourrez réaliser une économie de temps de 10 à 15 pour cent.
- Vérifiez la cuisson 3 à 7 minutes plus tôt que la durée minimale pour des aliments devant être cuits pendant 30 minutes ou plus.
- Les aliments tels que les gâteaux des anges, les popovers et les soufflés auront plus de volume s'ils sont cuits dans ce mode.

Conseils pour la cuisson par convection

ALIMENT	TEMPÉRATURE DU FOUR	GRILLE	DURÉE*
Gâteaux, préparation ou maison : Gâteau des anges En étages (8 po ou 9 po) (20 cm ou 22 cm) Moule rectangulaire (9 po x 13 po) (23 cm x 33 cm) Petits gâteaux	325°F (163°C) 325°F (163°C) 325°F (163°C) 325°F (163°C)	1 2 et 5 3 1, 3, et 5	38 à 48 minutes 32 à 35 minutes 31 à 34 minutes 17 à 20 minutes
Biscuits à la levure chimique : Maison ou réfrigérés	425°F (219°C)	3	10 à 12 minutes
Biscuits : À la cuillère ou en tranches	350°F (177°C)	1, 3, et 5	8 à 10 minutes
Choux à la crème	375°F (190°C)	3	20 à 30 minutes
Meringues	325°F (163°C)	2	20 minutes
Soufflés	350°F (177°C)	3	35 à 40 minutes

* Ce tableau est fourni à titre indicatif. Consultez la recette ou l'emballage.

Fonctionnement en mode Cuisson par convection

Pour régler le mode Cuisson par convection :

1. Pour les fours doubles, sélectionnez four supérieur ou four inférieur.

2. Sélectionnez **CONVECTION BAKE**.

La température est automatiquement réglée sur 350 °F (177 °C)

Message affiché à l'écran :

SELECT CONVECTION BAKE TEMPERATURE

THEN TOUCH START

(Sélectionnez la température de cuisson par convection puis appuyez sur **START**)

3. Pour modifier la température :

Pour modifier la température de 325°F (163°C), sélectionnez la température immédiatement avant de lancer la cuisson.

4. Sélectionnez **START**.

L'affichage de la température passe de la température réglée à la température réelle, en commençant par 100 °F (38 °C). La température réelle augmente par paliers de 5 °F (3 °C).

Le four est préchauffé lorsqu'une sonnerie se fait entendre. La mention **PREHEAT** disparaît de l'écran.

5. Pour mettre ce mode hors fonction, sélectionnez **OVEN OFF**.

Conseils pour cuisson à convection

- Vous pouvez utiliser ce mode de cuisson pour les pains, les pâtisseries et les tartes de manière à tirer parti de la chaleur dégagée par l'élément inférieur. Ce mode de cuisson permet d'obtenir une meilleure croûte sur les aliments cuits.
- Utilisez la durée de cuisson traditionnelle indiquée dans la recette.
- Pour la cuisson, n'utilisez qu'une grille à la fois.
- La plupart des recettes sont cuites sur les grilles en position 1 ou 2 pour profiter au maximum de la chaleur dégagée par l'élément inférieur.
- Pour une conversion de recette rapide, réduire la température du four de 25 °F de la température conventionnelle recommandée.

Conseils pour la cuisson par convection

ALIMENT	GRILLE	TEMPÉRATURE DU FOUR	DURÉE*
Pains à la levure : Pain Petits pains mollets Brioches Pâte congelée	2 2 ou 3 2 ou 3 1 ou 2	325°F (163°C) 375°F (190°C) 350°F (177°C) 375°F (190°C)	25 à 35 minutes 15 à 20 minutes 20 à 25 minutes 25 à 35 minutes
Pizza : croûte congelée (levure chimique)	3	375°F (190°C)	18 à 25 minutes
Tartes : Aux fruits, congelée, fraîche À la citrouille, congelée, fraîche Garniture à la meringue Tarte aux noix	1 2 2 2 1	350°F (177°C) 375°F (190°C) 325°F (163°C) 375°F (190°C) 325°F (163°C) 325°F (163°C)	45 à 60 minutes 60 minutes 50 à 60 minutes 55 à 60 minutes 15 à 20 minutes 40 à 50 minutes
Pâte Croûtée : Maison Graham cracker Réfrigérateur Congelée	2 2 2 2	400°F (205°C) 350°F (177°C) 425°F (219°C) Suivre directions	15 à 20 minutes 8 à 10 minutes 10 à 15 minutes
Pâte Feuilletée : Congelée ou maison Tumovers Strudel	1 1 1	375°F (190°C) 375°F (190°C) 325°F (163°C)	20 à 25 minutes 20 à 25 minutes 35 à 40 minutes

* Ce tableau est fourni à titre indicatif. Consultez la recette ou l'emballage.

Fonctionnement en mode Rôtissage

Pour régler le mode Rôtissage:

1. Pour les fours doubles, sélectionnez four supérieur ou four inférieur.
2. Sélectionnez **ROAST**.
La température est automatiquement réglée sur 350°F (177°C)
Message affiché à l'écran:
*SELECT ROAST TEMPERATURE
THEN TOUCH START*
(Sélectionnez la température de rôtissage puis appuyez sur START)
3. Pour changer la température de 350 °F, utiliser les touches numériques pour sélectionner une autre température.
4. Sélectionnez **START**.
L'affichage de la température passe de la température réglée à la température réelle, en commençant par 100 °F. La température réelle s'affiche par paliers de 5 °F (3 °C).
Le four est préchauffé lorsqu'un bip se fait entendre.
La mention **PREHEAT** disparaît de l'écran.
5. Pour mettre ce mode hors fonction, sélectionnez **OVEN OFF**.

Conseils pour mode rôtissage

- Utilisez le mode Roast pour rôtir les aliments de manière traditionnelle avec des lèchefrites.
- Le mode Roast est excellent pour les viandes moins tendres ou les volailles lorsque la viande est braisée et que vous utilisez un plat couvert.
- Utilisez un gril à fond profond ou un plat couvert avec un couvercle ou un papier recouvrant.
- Vous pouvez procéder ainsi pour faire rôtir des viandes, des volailles et des légumes qui seraient cuits avec un couvercle ou placés dans une rotissoire ouverte à fond profond.
- Ajoutez des liquides tels que de l'eau, du jus, du vin ou un bouillon pour ajouter du goût ou arroser le plat.
- Les sacs brunisseurs peuvent être utilisés dans ce mode de cuisson.
- Lorsque vous faites griller des poulets ou des dindes entières, placez les ailes à l'arrière et attachez les pattes avec de la ficelle de cuisson sans trop serrer.

Conseils pour le rôtissage

ALIMENT	TEMPÉRATURE DU FOUR	POSITION DE GRILLE	DURÉE DE CUISSON	TEMP. FINALE
Beef : Boeuf braisé, 3 à 4 livre Pointe de poitrine de boeuf Bloc d'épaule de boeuf Boulettes de viande	350°F (177°C) 350°F (177°C) 350°F (177°C) 350°F (177°C)	1 2 1 3	40 à 60 minutes par livre (454 g) 50 à 60 minutes par livre (454 g) 45 à 55 minutes par livre (454 g) 60 à 90 minutes au total	170°F (77°C) 170°F (77°C) 170°F (77°C) 170°F (77°C)
Volaille : Poulet, entier ou moitié Poulet, morceaux Dinde, entière	375°F (190°C) 375°F (190°C) 325°F (163°C)	1 1 2	18 à 21 minutes par livre (454 g) 60 minutes au total 11 à 15 minutes par livre (454 g)	180°F (82°C) 180°F (82°C) 180°F (82°C)
Porc : Épaule 170°F (77°C) Jambon fumé, moitié		325°F (163°C)	1 2 à 3 heures au total	35 à 40 minutes par livre (454 g) 160°F (71°C)

Mode Rôtissage par convection et fonctionnement de la sonde

(Four supérieur ou simple seulement)

Utilisez la sonde pour viande pour vérifier la cuisson des viandes rôties. La sonde à viande vous permet de préparer des rôtis et des volailles parfaitement cuits à une température interne spécifique. Il devient alors facile de faire rôtir des viandes à la température exacte correspondant à la cuisson saignant, mi-saignant, à point, mi-cuit, bien cuit. Consultez les Instructions concernant le rôtissage par convection pour connaître les températures de fin de cuisson des différentes viandes et volailles.

- L'extérieur des plats est alors plus croustillant et les jus restent prisonniers à l'intérieur de l'aliment.
- Utilisez le mode Rôtissage par convection lorsque vous faites rôtir des morceaux de viande ou de volaille tendres de toutes tailles.
- Faites-les rôtir dans un plat non couvert peu profond. Placez la viande sur une grille à rôtir plate ou en V.
- Ne diminuez pas la température de rôtissage conseillée.
- Insérer le bout de la sonde dans le centre de la partie la plus épaisse en évitant os et gras.
- Ne couvrez pas la viande et n'utilisez pas de sacs brunisseurs.
- La gamme de température de la sonde est de 100 à 200 °F. Celle par défaut est 160 °F.

Pour régler le mode rôtissage à convection et sonde

Vous verrez

- Préparer la viande, insérer la sondre dans la partie la plus épaisse. Éviter os, gras et cartilage.

- Pour les fours jumelés, sélectionner le supérieur ou inférieur.

Touch
UPPER
OVEN

UPPER



Message défilant à l'affichage →

*UPPER (LOWER) OVEN SELECTED - TOUCH MODE
(Four supérieur (inférieur) choisi - presser Mode)*

- Placer la rôtissoire sur la grille et insérer la fiche dans la prise pour sonde du four.



2:51



- Choisir CONVECTION ROAST.

La température est automatiquement réglée à 325 °F.

Touch
CONVECTION
ROAST

Touch

3 5 0

350°



2:51

Pour changer la température :

Utiliser les touches numériques pour sélectionner une autre température que 350 °F.

SELECT CONVECTION TEMPERATURE

THEN TOUCH PROBE

(Choisir température à convection, presser PROBE)

- Choisir PROBE

Pour changer la température de 160 °F (71 °C), utiliser les touches numériques pour sélectionner une autre température.

Touch
PROBE

TOUCH
1 4 5

160°



2:51

SELECT PROBE STEMPEPARATURE

THEN TOUCH START

(Choisir température de sonde, presser START)

Message défilant à l'affichage. →

Touch
START

100° / 160°

UPPER



2:51

*CONVECT ROAST
(Rôtissage à convection)*

Mode Rôtissage par convection et fonctionnement de la sonde

7. Pour changer la température de rôtissage à convection une fois le mode activé, presser **CONVECTION ROAST** deux fois.

Utiliser les touches numériques pour sélectionner une autre température.

Presser Start.

Touch
**CONVECTION
ROAST**

Touch
4
0
0

Touch
START



*SELECT PROBE TEMPERATURE
THEN TOUCH START*

(Choisir température de sonde, presser START)

8. Pour changer la température de la sonde une fois le mode activé, presser **PROBE**.


Utiliser les touches numériques pour sélectionner une autre température.

Presser **START**.

Touch
PROBE

Touch
4
0
0

Touch
START



*CONNECT ROAST
(Rôtissage à convection)*

9. Le four émet 3 bops lorsque la température de la sonde pour viande/volaille est atteinte. L'affichage indique «END» et les éléments se mettent hors circuit.

Message affiché à l'écran : →



*COOKING COMPLETE - REMOVE FOOD
(CUISSON COMPLÉTÉE - RETIRER LES ALIMENTS)*

Astuces pour le rôtissage par convection

- Lorsque vous faites rôtir des poulets ou des dindes entières, placez les ailes à l'arrière et attachez les pattes avec de la ficelle de cuisson sans trop serrer.
- Vous pouvez utiliser la lèchefrite avec la grille dans ce mode de cuisson.
- Vérifiez deux fois la température interne de la viande ou de la volaille en insérant la sonde dans une autre position.
- Après avoir enlevé la viande du four, couvrez-la avec une feuille d'aluminium pendant 10 à 15 minutes avant de la découper.
- Lorsque le plat est couvert, les températures de rôtissage des petits aliments peuvent augmenter de 5 °F, de 10°F pour les gros aliments.
- Le temps de cuisson des grands morceaux de viande et de volaille est en général réduit de 10 à 20 %. Vérifiez la cuisson assez tôt.

Conseils pour le rôtissage par convection

VIANDE ET VOLAILLE PLAT DÉCOUVERT	TEMPÉRATURE DUFOUR	POSITION DE GRILLE	DURÉE DE CUISSON	TEMP SONDE	CUISSEN	TEMP DÉCOUPE
Bœuf : Côte 3 à 6 livres	325°F (163°C)	2	<u>Minutes par livre</u> 28 à 32	135°F (57°C) 150°F (66°C) 160°F (71°C)	Mi-saignant À point Bien cuit	145°F (63°C) 160°F (71°C) 170°F (77°C)
Entrecôte 1 à 4 livres	325°F (163°C)	2	30 à 33	135°F (57°C) 150°F (66°C) 160°F (71°C)	Mi-saignant À point Bien cuit	145°F (63°C) 160°F (71°C) 170°F (77°C)
Surlonge, sans os Croupe 3 à 6 livres	325°F (163°C)	2	30 à 33	135°F (57°C) 150°F (66°C) 160°F (71°C)	Mi-saignant À point Bien cuit	145°F (63°C) 160°F (71°C) 170°F (77°C)
Partie d'aiguillette baronne filet, 1,5 à 3 livres	425°F (219°C)	2	<u>Temps total</u> 30 à 40 min 35 à 45 min	135°F (57°C) 150°F (66°C) 160°F (71°C)	Mi-saignant À point Bien cuit	145°F (63°C) 150°F (66°C) 170°F (77°C)
Poulet : 3 à 5 livres Non farcie Farcie* Morceaux	375°F (190°C) 375°F (190°C) 375°F (190°C)	2 2 3	<u>Minutes par livre</u> 18 à 21 18 à 21 60 minutes	180°F (82°C) 180°F (82°C) 180°F (82°C)	Cuisse Cuisse Cuisse	180°F (82°C) 180°F (82°C) 180°F (82°C)
Poules Cornish	350°F (177°C)	2	<u>Temps total</u> 60 à 90 minutes	180°F (82°C)	Poitrines et Cuisse	180°F (82°C)
Pain de viande 1 à 2 livres	350°F (177°C)	2	<u>Temps total</u> 60 à 75 minutes	170°F (77°C)	Bien cuit	170°F (77°C)
Agneau : Cuisse 4 à 8 livres Carré d'agneau 1 à 3 livres	350°F (163°C) 350°F (163°C)	1 1	<u>Minutes par livre</u> 24 à 30 30 à 35	135°F (57°C) 135°F (57°C)	Mi-saignant Mi-saignant	145°F (63°C) 145°F (63°C)
Porc : Longe 4 à 6 livres 3 à 5 livres	350°F (163°C) 350°F (163°C)	2 2	<u>Minutes par livre</u> 32 à 35 32 à 35	160°F (71°C) 160°F (71°C)	À point À point	170°F (77°C) 170°F (77°C)
Dinde : Entière, 8 à 15 livres Non farcie Farcie* Entière 16 à 24 livres Non farcie Farcie* Poitrines, avec os 5 à 7 livres	325°F (163°C) 325°F (163°C) 325°F (163°C) 325°F (163°C)	2 2 1 1 2	<u>Minutes par livre</u> 9 à 12 10 à 15 7 à 11 10 à 12 16 à 21	180°F (82°C) 180°F (82°C) 180°F (82°C) 180°F (82°C) 170°F (77°C)	Cuisse Cuisse Cuisse Cuisse Poitrines	180°F (82°C) 180°F (82°C) 180°F (82°C) 180°F (82°C) 170°F (77°C)
Veau : Longe (avec os) 2 à 4 livres.	325°F (163°C)	2	<u>Minutes par livre</u> 32 à 34	165°F (74°C)	À point	170°F (77°C)

*La température minimale conseillée pour la farce de la volaille est de 165 °F (74 °C)

Fonctionnement en mode Grillage et Grillage par convection

- Ne faites pas préchauffer le four pour griller ou griller par convection.
- Faites griller les plats avec la porte du four fermée. Le tableau de commandes pourrait être endommagé si la porte reste ouverte pendant le grillage.
- Utilisez toujours la lèchefrite fournie avec votre four.

Pour régler le mode Grillage ou Grillage par convection:

1. Pour les fours doubles, sélectionnez four supérieur ou four inférieur.
2. Sélectionnez **BROIL** ou **CONVECTION BROIL**.

La température est automatiquement réglée sur HI (HAUTE) (550 °F/288 °C).

Message affiché à l'écran. →

Touch
BROIL
or
CONVECTION BROIL



3:29

*BROIL HI - TOUCH BROIL FOR OTHER LEVELS
THEN TOUCH START*

(Grillage fort – appuyez sur Broil pour d'autres niveaux puis

3. Appuyez sur **BROIL** ou **CONVECTION BROIL** pour passer des niveaux de température de grillage Broil High (élévée), Broil Medium (moyenne) et Broil Low (faible)

Sélectionnez la température souhaitée

Touch
BROIL
or
Touch
CONVECTION BROIL




Message affiché à l'écran. →

*BROIL MEDIUM SELECTED (500°F)
(Grillage moyen sélectionné [500 °F])*

4. Sélectionnez **START**.

Touch
START



5. Pour terminer ce mode, sélectionnez **OVEN OFF**.

Astuces pour cuire en mode Grillage et Grillage par convection

- Placez les grilles du four à la position souhaitée avant de faire chauffer le four.
- Commencez à faire griller avec un four froid et une lèchefrite.
- Brossez les poissons et arrosez les viandes d'huile végétale avant de les faire cuire pour les empêcher de coller.
- Commencez à faire griller les poissons avec la peau vers le haut.
- Commencez à faire griller les volailles avec la peau vers le bas.
- Retournez les aliments une fois pendant toute la durée de la cuisson. Vous pouvez retourner les morceaux de viande ou de volaille plus épais plus souvent.

Ustensiles :

- La grille perforée de la lèchefrite permet à la graisse de s'écouler loin de l'élément de chauffage; ceci réduit les risques d'éclaboussures et de fumée.'
- Pour gratiner des plats ou faire griller du pain, n'utilisez que des plats en métal ou en céramique (Pyroceram®) tels que les

ustensiles Corningware.

- N'utilisez jamais de plats en verre résistants à la chaleur (Pyrex®) ou en terre cuite; ils ne pourraient pas résister aux températures élevées.
- Nettoyez la lèchefrite et la grille après chaque utilisation.
- Ne laissez jamais la graisse s'accumuler dans le plat.
- N'utilisez jamais d'autres plats pour griller, comme des tôles, des plats à gâteaux, des plats pour gâteaux roulés ou des plats en aluminium jetables.



ATTENTION!

Faites attention lorsque vous ouvrez la porte pendant la cuisson au gril. Il peut y avoir une accumulation de fumée ou de vapeur. Ne placez pas la lèchefrite chaude sur la porte ouverte du four.

Conseils pour le grillage

ALIMENT ET ÉPAISSEUR	POSITION DE LA GRILLE	RÉGLAGE DE GRILLAGE	DURÉE TOTALE DU GRILLAGE
Bœuf: Galettes de viande hachée, 3/4 po à 1 po (2 cm à 2,5 cm) Steaks, 3/4 po à 1 1/4 po (2 cm à 3 cm)	6 6	HI - 550°F (288°C) HI - 550°F (288°C)	Mi-saignant - 8 à 12 min À point - 9 à 14 min Bien cuit - 10 à 15 min Mi-saignant - 8 à 12 min À point - 9 à 13 min Bien cuit - 10 à 14 min
Pain: Pain à l'ail, tranches de 1/2 po (1 cm) Tranches de 3/4 po à 1 po (2 à 2,5 cm)	6 6	HI - 550°F (288°C) HI - 550°F (288°C)	2-1/2 à 4 minutes 4 à 6 minutes
Poisson: Fillets or steaks 1/2 à 1 po (1 cm à 2,5 cm)	5 ou 6	Med - 500°F (260°C)	Flakes - 8 à 12 minutes (pour une épaisseur de 1/2 po [1 cm] inutile de retourner au milieu du
Agneau: Chops, 1/2 po à 1 po (1 cm à 2,5 cm)	6	HI - 550°F (288°C)	À point - 12 à 17 minutes Bien cuit - 15 à 20 minutes
Porc: Côtelettes de 1/2 po (1 cm à 2,5 cm) Fumé, steak 1/2 po (1 cm) Steak de jambon, 1 po (2,5 cm)	6 6 6	Med - 500°F (260°C) HI - 550°F (288°C) HI - 550°F (288°C)	Bien cuit - 18 à 25 minutes Bien cuit - 7 à 11 minutes Bien cuit - 12 à 15 minutes
Volaille: Poulet, morceaux	4	Low - 450°F (232°C)	30 à 45 minutes
Saucisse: Hot-dogs, entier	6	HI - 550°F (288°C)	4 à 5 minutes
Veau: Côte, 1 po (2,5 cm)	6	HI - 550°F (288°C)	Bien cuit - 12 à 16 minutes

Conseils pour le grillage par convection

ALIMENT ET ÉPAISSEUR	POSITION DE LA GRILLE	RÉGLAGE DE GRILLAGE	DURÉE TOTALE DU GRILLAGE
Rôti de bœuf: Plat, 1-1/2 po (4 cm) ou plus	4	Med - 500°F (260°C)	Mi-saignant - 18 à 22 minutes À point - 22 à 28 minutes Bien cuit - 26 à 32 minutes
Steak: 1-1/4 po (3,2 cm) ou plus	5	HI	
Agneau: Côtelettes, 1-1/4 po (3 cm) ou plus	5	HI	À point - 21 à 27 minutes
Porc: Côtelettes ou longe, 1-1/4 po (3 cm) ou plus	5	Med - 500°F (260°C)	Bien cuit - 27 à 33 minutes Bien cuit - 18 à 25 minutes
Volaille: Poulet, quartiers Dinde, morceaux	4 4	Low - 450°F (232°C) Low - 450°F (232°C)	30 à 45 minutes 30 à 50 minutes
Saucisse: Fraîche, crue	5	HI	Bien cuit - 6 à 8 minutes

Fonctionnement en mode Conservation au chaud

Le mode Warm vous permettra de conserver les plats cuisinés chauds, à la température de service. Commencez toujours avec un plat chaud. N'UTILISEZ pas ce mode pour faire chauffer des plats froids, sauf pour faire chauffer des craquelins, des chips et des céréales sèches. Les plats, assiettes et tasses de service peuvent être conservés tièdes grâce à ce mode. N'utilisez pas le mode WARM pour faire cuire des aliments.

En mode WARM, les températures vont de 140 °F (60 °C) pour la plus basse (LOW) à 210 °F (99 °C) pour la plus élevée (HIGH).

- Les aliments doivent être à la température de service (supérieures à 140 °F [60°C]) avant d'être placés dans le four.
- Les aliments peuvent être maintenus au chaud dans leurs récipients de cuisson ou transférés dans un plat de service résistant à la chaleur.
- Vous pouvez utiliser des feuilles d'aluminium pour couvrir les aliments.
- N'utilisez que des plats résistants à la chaleur.
- Utilisez un thermomètre à viande portable pour vérifier les températures internes. Consultez la page 46 concernant les règles de salubrité alimentaire.
- ATTENTION : Les récipients en plastique ou les emballages en plastique peuvent fondre lorsqu'ils sont en contact direct avec les parois du four ou la base du four.
- Lorsque vous maintenez un aliment chaud, laissez au four le temps de préchauffer avant d'enfourner le plat. Les températures

du four peuvent être identifiées comme suit :

- 140°F (60°C) = Basse
- 170°F (77°C) = Moyenne
- 210°F (99 °C) = Élevée

Pour régler le mode Conservation au chaud :

1. Pour les fours doubles, sélectionner four supérieur ou four inférieur.
2. Sélectionnez WARM.
La température est automatiquement réglée sur 170 °F (77 °C) ou MED (Moyenne).
Message affiché à l'écran:
SELECT WARM TEMPERATURE THEN TOUCH START
(Sélectionnez la température puis appuyez sur START)
3. Pour changer la température de 170 °F, utiliser les touches numériques pour choisir une autre température.
4. Sélectionnez START.
L'affichage de la température passe de la température réglée à la température réelle, en commençant par 100 °F. La température réelle augmente par paliers de 5 °F.
5. Pour mettre ce mode hors fonction, sélectionnez OVEN OFF.

Fonctionnement en mode Levage

- Le levage est le fait de lever par la fermentation.
- Placez l'aliment dans le four avant de sélectionner ce mode.
- La température de levage est automatiquement réglée sur 100 °F (38 °C).
- Utilisez la hauteur de grille qui s'adapte le mieux à la taille de votre plat.
- Couvrez légèrement le plat.
- Laissez la porte du four fermée et utilisez la lumière du four pour vérifier la levée du plat.
- Utilisez comme rappel la MINUTERIE 1 ou la MINUTERIE 2.

Pour régler le mode Levage :

1. Pour les fours doubles, sélectionner four supérieur ou four inférieur.
2. Sélectionnez PROOF.
Message affiché à l'écran:
PROOF MODE SELECTED TOUCH START
(Mode Levage sélectionné, appuyez sur Start)
3. Sélectionnez START.
Le four est préchauffé lorsqu'un bip se fait entendre. La mention PREHEAT disparaît de l'écran.
4. Pour terminer ce mode, sélectionnez OVEN OFF.

Fonctionnement en mode Déshydrater

- Il n'est pas nécessaire de faire préchauffer le four lorsque vous utilisez le mode déshydrater.
- Utilisez des écrans de séchage (non fournis avec le four).
- Vous pouvez utiliser plusieurs grilles en même temps.
- Placez l'aliment dans le four avant de sélectionner ce mode.
- La température de levage est automatiquement réglée sur 140 °F (60 °C)
- Certains aliments ont besoin d'au moins 14 à 15 heures pour se déshydrater complètement.
- Ce mode peut être utilisé pour les fruits, les légumes, les herbes et les viandes.

Pour régler le mode Déshydrater :

1. Pour les fours doubles, sélectionner four supérieur ou four inférieur.
2. Sélectionnez DEHYDRATE.
Message scrolls in display:
DEHYDRATE MODE SELECTED - TOUCH START
(Mode Déshydrater sélectionné – Appuyez sur Start)
3. Sélectionnez START.
Le four est préchauffé lorsqu'un bip se fait entendre. La mention PREHEAT disparaît de l'écran.
4. Pour mettre ce mode hors fonction, sélectionnez OVEN OFF.

Fonctionnement en cuisson programmée

- Dans les modèles de four doubles, les deux fours peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre pour fonctionner en mode programmé.
- Assurez-vous que l'horloge affiche bien la bonne heure.
- Le mode programmé éteint automatiquement le four à la fin du temps de cuisson.
- La fonction Cuisson programmée retarde le temps de cuisson. Le four est réglé pour fonctionner pendant une durée déterminée. L'aliment est placé dans le four, la cuisson commence à l'heure programmée et le four s'éteint automatiquement.
- La fonction Cuisson programmée fonctionne avec les modes suivants : Cuisson, Convection et Cuisson par convection.
- Pour maintenir les aliments sécuritaires, ne pas utiliser la cuisson minutée avec les modes rôtir ou rôtir à convection.
- La cuisson retardée n'est pas conseillée pour les aliments qui doivent lever après avoir été mélangés, comme par exemple les soufflés, les pains rapides, les pains à la levure, les gâteaux, etc.
- Extrayez le plat du four immédiatement après la fin du temps de cuisson pour ne pas les faire trop cuire. Les aliments laissés dans le four continuent à cuire à cause de la chaleur résiduelle du four.
- Le mode micro-ondes ne peut être utilisé pendant que le four est en cuisson minutée.
- Le mode micro-ondes ne peut être programmé pour une fonction de cuisson minutée

Pour régler le mode programmé :

- Pour les fours doubles, sélectionnez four supérieur ou four inférieur.
- Sélectionnez **BAKE**, **CONVECTION** ou **CONVECTION BAKE**.

Message affiché à l'écran. →

Touch
BAKE
ou
CONVECTION
ou
CONVECTION BAKE

UPPER




*SELECT BAKE TEMPERATURE
THEN TOUCH START
(Sélectionnez la température de cuisson puis appuyez sur Start)*

- Immédiatement après la mise en fonction, sélectionnez le nombre d'heures et de minutes pendant lesquelles le four sera allumé. Par exemple 3,0 signifie 30 minutes.

Touch
COOK TIME
3 0

UPPER
COOK
TIME




- Sélectionnez **START**.

Le four s'allume et commence à chauffer jusqu'à la température sélectionnée pendant le nombre d'heures et de minutes souhaitées. L'horloge calcule automatiquement l'heure à laquelle la cuisson s'arrêtera. Dans cet exemple, le four s'arrêtera à 3:30 après 30 minutes de cuisson.

Touch
START

100° / 350°
PREHEAT
UPPER
COOK TIME
STOP TIME
:30
3:30




Fonctionnement en cuisson programmée (suite)

Pour retarder la mise en fonction du mode programmé :

Dans cet exemple l'heure est 3:00.


- Exécutez les opérations 1, 2 et 3 indiquées en page précédente. Immédiatement après avoir sélectionné le nombre d'heures/minutes de cuisson, sélectionnez **STOP TIME** (heure d'arrêt).

Touch
**STOP
TIME**



- Sélectionnez l'heure à laquelle le four arrêtera la cuisson et s'éteindra automatiquement. Dans cet exemple, le four s'arrêtera à 16 h 30 après 30 minutes de cuisson.

Touch
4 3 0



Message affiché à l'écran. →

*ENTER STOP TIME
(entrer heure d'arrêt)*


- Sélectionnez **START**.

Le four se met en circuit et chauffe à la température sélectionnée pour le nombre d'heures et de minutes nécessaire.

La pendule calcule automatiquement l'heure à laquelle le mode s'active et s'arrête.

- Le mode micro-ondes ne peut être utilisé avec la CUISSON MINUTÉE différée.
- Lorsqu'un programme à cuisson minutée différée a été réglé, le mode micro-ondes ne peut pas être utilisé tant que le programme différé n'est pas complété ou annulé.

Touch
START



Règles de salubrité alimentaire

Règles relatives à la température de service des aliments du FSIS (USDA Food Safety & Inspection Service)

140°F (60°C)

- Jambon, précuit (à réchauffer)

145°F (63°C)

- Bœuf frais, veau, agneau (mi-saignant)

160°F (71°C)

- Viande et préparations à base de viandes mélangées (bœuf, porc, veau, agneau)
- Bœuf frais, veau, agneau (moyen)
- Porc frais (moyen)
- Jambon frais (gros)
- Plats à base d'œufs

165°F (74°C)

- Viande et préparations à base de viandes mélangées (dinde, poulet)
- Farce (cuisinée seule ou dans la volaille)
- Restes et ragoûts

170°F (77°C)

- Bœuf frais, veau, agneau (bien cuits)
- Poitrines de volaille
- Porc frais (bien cuit)

180°F (82°C)

- Poulet et dinde (entiers)
- Volaille (cuisses et ailes)
- Canard et oie

REMARQUE : Les œufs préparés seuls, non inclus dans une recette, doivent être cuits jusqu'à ce que le jaune et le blanc d'œuf soient fermes.

Réglage du mode Sabbat

- Ce mode de cuisson est adapté aux règles du Sabbat, et respecte les obligations de « repos » appliquées en période de Sabbat.
- Le mode **BAKE** est le seul mode de cuisson qui peut être utilisé en mode Sabbat.

- Le Mode Sabbath peut être réglé pour un four ou pour les deux. Pour régler les deux fours en même temps, allumez les deux fours. Puis appuyez sur la touche **TIMER 1 OFF** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.
- Le mode Sabbath demeure actif jusqu'à ce que le(s) four(s) soit(soient) mis hors circuit manuellement.

Pour régler le mode Sabbath :

1. Appuyez sur **OVEN OFF** pour annuler tous les modes.
2. Pour les fours doubles, sélectionner four supérieur ou four inférieur.

Message affiché à l'écran. →

3. Sélectionnez le mode **BAKE** et la température. Modifiez la température du four au besoin. Voir Page 34.

Message affiché à l'écran. →

4. Selectionnez **START**.

UPPER OVEN SELECTED
(Four supérieur sélectionné)



5. Sélectionnez la mise en fonction ou hors fonction de l'éclairage. Pour laisser les lumières éteintes, n'appuyez pas sur cette touche.
 - L'éclairage demeure en ou hors circuit selon le réglage jusqu'à ce que le mode Sabbath soit annulé.

SELECT BAKE TEMPERATURE THEN PRESS START
(Sélectionnez la température de cuisson puis ppuyez sur Start)



6. Pour activer le mode Sabbath, appuyez sur la touche **TIMER 1 OFF** pendant 5 secondes.
 - Le mot « SAb » s'affiche.
 - La mention « PREHEAT » s'affiche jusqu'à ce que le four atteigne la température voulue.
 - Toutes les touches seront désactivées, sauf celle **OVEN OFF**. Aucun signal ne retentira.
 - Lorsque le symbole de chauffage rouge apparaît à l'écran, l'élément de chauffage fonctionne. L'ouverture de la porte à ce moment n'entraînera pas l'activation de l'élément de chauffage, car il est déjà en marche.
 - Le four demeure en circuit indéfiniment jusqu'à ce que cela soit annulé.

Touch
LIGHTS

Touch
TIMER 1 OFF

100° / 350°
PREHEAT
UPPER



BAKE

7. Pour annuler ou mettre le mode Sabbath hors fonction:
 - Appuyez sur **OVEN OFF**.
 - Éteignez la lumière si vous l'avez réglée pour rester allumée à L'étape 5.

Vous verrez

Autonettoyage du four

Votre nouveau four dispose d'une fonction d'autonettoyage pyrolytique. Lorsqu'il est en mode Nettoyage, le four atteint une température qui brûle les restes d'aliments.

- La fonction de sécurité permet de bloquer la porte du four pendant l'autonettoyage pour vous protéger des températures élevées. N'essayez pas d'ouvrir le four en mode Autonettoyage.
- Il n'est possible de nettoyer automatiquement qu'un four à la fois. Le second four ne peut pas être utilisé pendant que le premier est en mode d'autonettoyage.
- Il est courant de voir de la fumée et/ou une flamme occasionnelle pendant le cycle de nettoyage, en fonction du contenu et de la quantité de déchets restants dans le four. Si la flamme persiste, éteignez le four et laissez-le refroidir avant d'ouvrir la porte pour essuyer les débris alimentaires en excès.
- La lumière du four ne s'allume pas lorsque le four est en cycle de nettoyage.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage de fours vendus dans le commerce; ils pourraient endommager les garnitures ou les pièces de votre four.

REMARQUE: En raison des températures élevées utilisées pour l'autonettoyage, la cavité du four peut présenter de fines lignes ou une rugosité de surface. Ceci est une circonstance normale et ne nuit en rien à la performance de cuisson ou de nettoyage du four.


IMPORTANT: Assurez-vous que vous avez bien laissé le hublot intérieur de la porte du four refroidir complètement avant d'essuyer les cendres résiduelles après le nettoyage.

Avant de commencer l'autonettoyage

- Nettoyez à la main le bord de la porte du four, le hublot, la partie avant du four et les bords de la cavité du four (zones ombrées ci-dessous). Ces parties ne chauffent pas assez pendant le cycle de nettoyage pour pouvoir éliminer les débris. Utilisez une éponge savonneuse ou un grattoir en plastique ou un tampon S.O.S®. NE FROTTEZ PAS LE JOINT.
- Essuyez les éclaboussures importantes et la graisse avec des serviettes en papier.
- Enlevez la lèchefrite, tous les ustensiles et les accessoires de cuisson.
- Enlevez les grilles du four.** Si les grilles sont conservées dans le four pendant l'autonettoyage, elles perdent leur fini brillant et deviennent grises et sans éclat. Consultez les consignes d'entretien et de nettoyage en Page 51.
REMARQUE : La grille extensible (modèles de four C) doit être extraite avant de commencer le mode d'autonettoyage. La grille peut devenir inutilisable si elle est laissée en place pendant l'autonettoyage.
- Assurez-vous que la lumière est bien éteinte au tableau de commandes et que la protection en verre de l'ampoule est bien en place, voir Page 53.
- Le dégagement de chaleur et les odeurs sont normales pendant le cycle d'autonettoyage. Veillez à ce que la cuisine soit bien ventilée.

Après l'autonettoyage

À la fin du cycle de autonettoyage, de la cendre grise reste dans le four. La quantité de cendre dépend de la quantité de débris restés dans le four avant le nettoyage. Ces débris s'enlèvent facilement, lorsque le four est froid, à l'aide d'une éponge humide ou d'un chiffon. Si les grilles ne glissent pas facilement après le nettoyage, frottez doucement les glissières latérales à l'huile végétale. Essuyez l'huile en excès.



Fonctionnement en mode Autonettoyage

- Vous ne pouvez nettoyer automatiquement qu'un four à la fois.
- La lumière du four ne fonctionne pas pendant ce mode.
- Assurez-vous que l'horloge affiche bien la bonne heure.
- L'autonettoyage dure trois heures.
- Le mode s'arrête automatiquement à la fin du temps de nettoyage.

Pour que le mode Autonettoyage se mette immédiatement en fonction:

1. Pour les fours doubles, sélectionner four supérieur ou four inférieur.
2. Sélectionnez **SELF CLEAN**.
Dans l'exemple, il est 5:00.
La durée de nettoyage en heures (3:00) s'affiche automatiquement.

Message affiché à l'écran. →

Touch
**SELF
CLEAN**

CLN
UPPER
COOK TIME
3:00

5:00

*REMOVE ALL RACKS FROM OVEN THEN ENTER SELF CLEAN TIME
THEN TOUCH START
(Enlevez toutes les grilles du four, entrez la durée de l'autonettoyage puis appuyez sur Start)*

3. Pour modifier le réglage:
Pour modifier la durée, sélectionnez 2 heures en cas de souillures peu importantes ou 4 heures en cas de souillures très importantes.

Message affiché à l'écran. →

Touch
4 0 0

CLN
UPPER
COOK TIME
3:00

5:00

*ENTER SELF CLEAN TIME
(Entrez la durée du nettoyage automatique)*

4. Sélectionnez **START**.

La porte se verrouille automatiquement. Lorsque le symbole de verrouillage s'affiche, la porte ne peut plus être ouverte. Confirmez que la porte est bien verrouillée et ne s'ouvrira pas avant la mise en fonction du mode d'autonettoyage. Si la porte ne se verrouille pas, appuyez sur OFF et ne faites pas fonctionner l'autonettoyage; composez le 1 800 735-4328 pour le faire réparer le four (voir page 54 concernant les réparations). Si la porte est ouverte lorsque ce mode est sélectionné, l'écran affiche « dor » pour vous rappeler que la porte doit être fermée avant le réglage du mode d'autonettoyage.

Touch
START

CLN
UPPER
COOK TIME
3:00
STOP TIME
9:00

5:00

SELF CLEAN

PRÉCAUTIONS POUR LES OISEAUX DOMESTIQUES

Les systèmes respiratoires des oiseaux sont très sensibles. Sortez-les de la cuisine si les fumées de cuisson peuvent les atteindre. Pendant le mode d'autonettoyage, les vapeurs dégagées peuvent être nuisibles aux oiseaux. D'autres fumées de cuisson provenant, par exemple, d'une surchauffe des margarines et des huiles peuvent aussi être dangereuses pour eux.'

Fonctionnement en mode d'autonettoyage (suite)

Pour retarder la mise en fonction du mode d'autonettoyage :

1. Pour les fours doubles, sélectionner four supérieur ou four inférieur.
2. Sélectionnez **SELF CLEAN**.

La durée de nettoyage en heures (3 :00) s'affiche automatiquement. Utiliser les touches numériques pour changer la durée au besoin. Utiliser 2 heures pour saleté légère et 4 heures pour très sale.

Touch
**SELF
CLEAN**

CLN
UPPER
COOK TIME **3:00**
5:00

Message affiché à l'écran. →

*REMOVE ALL RACKS FROM OVEN THEN ENTER SELF CLEAN
TIME THEN TOUCH START
(Enlevez toutes les grilles du four, entrez la durée de l'autonettoyage puis appuyez sur Start).*

3. Sélectionnez **STOP TIME**.

Lorsque les mots **STOP TIME** (heure d'arrêt) clignotent, entrez l'heure. Le four affiche l'heure à laquelle le cycle de nettoyage doit s'arrêter.

Touch
**STOP
TIME**

CLN
UPPER
COOK TIME **3:00**
STOP TIME **8:00**
5:00

Message affiché à l'écran. →

Appuyez sur
1 1 0 0

*ENTER STOP TIME
(entrer heure d'arrêt)*

4. Sélectionnez **START**.


Le four calcule l'heure de mise en marche appropriée afin que le mode soit complété à l'heure d'arrêt.

Touch
START

CLN
UPPER
COOK TIME **3:00**
STOP TIME **8:00**
5:00

5. Pour annuler ou mettre le mode hors fonction après que le symbole « lock » (verrouillage) s'est affiché, sélectionnez **OVEN OFF**. Vous pouvez alors ouvrir la porte.

LOCK
CLN
UPPER
COOK TIME **3:00**
STOP TIME **8:00**
5:00



SELF CLEAN

Garnitures du four/méthode de nettoyage

Le four dans son entier, **sauf le joint de four**, peut être nettoyé en toute sécurité avec une éponge savonneuse, rincé et séché. Si les souillures restent incrustées, suivez les conseils de nettoyage indiqués ci-dessus.

- Utilisez toujours le produit de nettoyage le plus doux possible pour faire ce travail.
- Nettoyez les garnitures en métal dans le sens du grain.
- Utilisez des éponges, des chiffons doux ou des serviettes en papier propres.
- Nettoyez soigneusement avec un minimum d'eau de telle sorte que l'eau ne s'écoule pas dans les encoches de la porte.
- Essayez d'éviter les traces d'eau.

Les produits de nettoyage recommandés ci-dessous sont fournis à titre indicatif et ne sont pas obligatoires.

Utilisez tous les produits selon les instructions fournies sur l'emballage.

Reportez-vous à l'illustration du four en page 6 pour identifier les pièces du four.

PIÈCE	MÉTHODE DE NETTOYAGE
Chromée - Grilles du four	Lavez avec de l'eau savonneuse chaude. Rincez soigneusement et séchez ou frottez doucement avec des produits tels que Soft Scrub®, Bon-Ami®, Comet®, Ajax®, Brillo®, des chiffons S.O.S.® de la façon indiquée. Les produits de nettoyage Easy Off® ou Dow® Oven (pour fours froids) peuvent être utilisés, mais risquent de foncer ou de décolorer les pièces. Si les grilles sont nettoyées dans le four pendant le mode d'autonettoyage, elles perdront leur fini brillant et deviendront irrémédiablement gris métallisé. La grille extensible (modèles de four C) doit être retirée du four avant la mise en fonction du mode d'autonettoyage.
Joint en fibre de verre - Joint de la porte	NE NETTOYEZ PAS LE JOINT À LA MAIN.
Verre - Tableau de commandes - Porte avant	Vaporisez du produit nettoyant Windex® ou Glass Plus® d'abord sur un chiffon, puis essuyez pour nettoyer. Utilisez les produits nettoyants Fantastik® ou Formula 409® pour éliminer les projections de graisse.
Peintes*	Nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse ou appliquez d'abord un produit nettoyant tel que Fantastik® ou Formula 409® sur une éponge propre ou une serviette en papier et essuyez pour nettoyer. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage en poudre et des éponges en laine de verre.
Porcelaine - Panneau avant du four - Cavité du four - Lèchefrite et la grille	Essuyez immédiatement les projections acides comme les jus de fruit, le lait et les tomates à l'aide d'une serviette sèche. N'utilisez pas d'éponge ou de serviette humide sur la porcelaine chaude. Lorsque le four est froid, nettoyez à l'aide d'eau savonneuse ou appliquez un produit nettoyant tel que bon-Ami® ou Soft Scrub® sur une éponge humide. Rincez et séchez. Pour les taches persistantes, utilisez des tampons Brillo® ou S.O.S.®. Il est normal que la porcelaine se craquelle (fines lignes) avec l'âge en raison de l'exposition à la chaleur et aux souillures alimentaires.
Verre réfléchissant - Fenêtre intérieure de la porte	Nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge ou un grattoir en plastique. Les tâches résistantes peuvent être nettoyées avec du vinaigre, du Windex®, de l'ammoniaque ou du Bon-Ami®. N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS HAUTEMENT ABRASIFS.
Acier inoxydable - Tableau de commandes - Porte avant - L'évent du four de porte supérieure	Essuyez ou frottez toujours dans le sens du grain. Nettoyez à l'aide d'une éponge savonneuse; rincez et séchez. Il est également possible d'essuyer ces surfaces à l'aide d'un produit nettoyant tel que Fantastik® ou Formula 409® pulvérisé sur une serviette en papier. Protégez et polissez ces surfaces à l'aide de produits à polir tels que Stainless Steel Magic® et un chiffon doux. Enlevez les traces d'eau avec un chiffon humidifié de vinaigre blanc. Utilisez des produits tels que Zud®, Cameo® ou Barkeeper's Friend® pour éliminer la décoloration due à la chaleur.
Sonde	Nettoyez la sonde à la main avec du détergent et de l'eau chaude. Rincez et séchez. Ne la faites pas tremper et ne la lavez pas en lave-vaisselle.

* Le cadre de la porte, la garniture latérale, la garniture du tableau de commandes, les orifices de refroidissement.

Entretien à faire soi-même

Retrait de la porte du four inférieur

La porte du four supérieure ou simple n'est pas amovible.



ATTENTION

PROCÉDEZ AVEC DÉLICATESSE LORSQUE VOUS DÉMONTEZ LA(LES) PORTE(S) CAR ELLES SONT TRÈS LOURDES.

- Assurez-vous que le four est bien froid et que l'alimentation électrique a été coupée avant de démonter la porte. Le non-respect de cette précaution peut entraîner une électrocution ou des brûlures.
- Les portes du four sont lourdes et fragiles. Démontez ou replacez la porte à deux mains.
- Ne saisissez que les bords de la porte du four lorsque vous la démontez ou que vous la remettez en place.
- Agrippez fermement la porte du four pour éviter toute blessure corporelle ou tout endommagement du produit.
- Lorsque la porte est démontée, ne relâchez jamais les leviers et n'essayez jamais de fermer les charnières. Sans le poids de la porte, les puissants ressorts referment les charnières avec force.


La porte du (des) four(s) peut être soulevée pour que vous puissiez nettoyer les zones difficiles d'accès à l'intérieur du four.

Pour enlever la porte du four :

1. Ouvrir complètement la porte.
2. Retourner la charnière vers soi (voir illustration).
3. Fermer la porte jusqu'à ce qu'elle s'arrête (la pince de charnière maintient la porte à mi chemin).
4. Saisir les côtés de la porte. Elle est lourde et fragile, utiliser les deux mains. Soulever la porte et la sortir (il y aura une résistance du ressort). Lorsque le devant de la porte est suffisamment haut, il sera possible de la tirer pour la sortir.
5. Placer la porte dans un endroit sûr et stable.

Pour replacer la porte du four :

1. Saisir la porte par les deux côtés. Insérer les charnières dans les fentes. La porte sera ouverte à mi chemin.
2. Ouvrir la porte complètement pour exposer les pinces de charnières. Pousser les pinces loin de soi (vers l'appareil) jusqu'à ce qu'elles rencontrent les charnières.
3. Fermer et ouvrir la porte lentement pour vérifier l'installation. Elle devrait ouvrir/fermer adéquatement et droite, non croche.



CHARNIÈRE DE PORTE

Vue rapprochée

Entretien à faire soi-même

Remplacer la lumière du four


REMARQUE : l'ampoule du four supérieur ou simple doit être remplacée par un technicien qualifié.



ATTENTION :

Pour éviter tout risque de blessure:

- Avant de remplacer l'ampoule, assurez-vous que le courant électrique a été coupé au disjoncteur.
- Les ampoules halogènes deviennent instantanément CHAUDES lorsqu'elles sont ALLUMÉES.
- Assurez-vous que le four et l'ampoule sont bien froids.
- Ne faites pas fonctionner le four à moins que la protection de l'ampoule ne soit bien placée.



ATTENTION :

si le couvercle de l'ampoule est endommagé ou brisé, ne pas utiliser le four tant qu'il n'est pas réparé.

L'éclairage du four est doté d'un couvercle amovible et d'ampoules halogènes. Le boîtier de douille en céramique n'est pas amovible.

Ne remplacez l'ampoule qu'avec une ampoule halogène de 12 volts, 10 watts.

Pour remplacer une ampoule halogène :

1. Coupez l'alimentation du four au disjoncteur.
2. Enlevez les grilles du four.
3. Faites glisser le bout d'un couteau de table entre le clip de fixation et la lentille en verre.
4. Tenez la lentille entre deux doigts le long du bord inférieur pour l'empêcher de tomber en bas du four.
5. Faites doucement tourner la lame du couteau pour desserrer la lentille en verre. Saisir le couvercle avec l'autre main lorsqu'il devient lâche. Mettre de côté.
6. Retirer la pince de fixation.
7. Pour démonter l'ampoule, saisissez-la et faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce que les deux broches sortent du support en céramique.
8. Ne touchez pas le verre de la nouvelle ampoule de rechange avec vos doigts car elle brûlerait à la première utilisation. Prenez l'ampoule de rechange avec une serviette en papier propre, broches vers le bas. Placer les deux tiges dans le support en céramique en pressant délicatement jusqu'à ce que les deux tiges se placent dans la douille.

9. Presser délicatement.
10. Placez le clip de fixation sur la lentille.
11. Faites glisser la lentille de protection dans le clip de support et enfoncez l'autre extrémité jusqu'à ce que le clip entre bien dans son logement.
12. Rallumez le disjoncteur.

Réglage de l'horloge en format 24 heures

Le four a été réglé avec une horloge en format 12 heures.

Pour passer en format 24 heures, procédez comme suit :

1. Éteignez les deux fours.
2. Appuyez sur START et sur la touche CLOCK en même temps.
3. 12H s'affiche dans la fenêtre de l'horloge; relâchez les deux touches.
4. Appuyez sur CLOCK et 24H remplace 12H. Ces deux paramètres sont affichés en alternance lorsque la touche CLOCK est enfoncée.
5. Pour confirmer les modifications, appuyez sur START.

Entretien à faire soi-même

Fahrenheit à Celsius

Le four a été réglé pour indiquer les températures en degrés Fahrenheit.

Pour passer en degrés Celsius, procédez comme suit :

1. Éteignez les deux fours.
2. Appuyez sur la touche START et maintenez-la enfoncee puis appuyez sur la touche CONVECTION en même temps pendant trois secondes.
3. « F » s'affiche dans la fenêtre de température; relâchez les deux touches.
4. Appuyez sur CONVECTION; « C » remplace « F ». Ces paramètres sont affichés en alternance lorsque la touche CONVECTION est enfoncee.
5. Pour terminer les modifications, appuyez sur START.

Option de changement de tension

Le four a été réglé sur une tension de 240 V.C.A. Si votre alimentation domestique est de 208 V.C.A., la tension du four peut être modifiée pendant l'installation.

1. Éteignez les deux fours. Appuyez sur OVEN OFF pour chaque four.
2. Appuyez sur la touche START puis sur la touche SELF CLEAN en même temps pendant 3 secondes.
3. Le chiffre « 240 » s'affiche à l'écran. Relâcher les deux coussinets en même temps.
4. Appuyez sur la touche SELF CLEAN. Le chiffre « 240 » est remplacé par « 208 ». Ces deux paramètres s'affichent en alternance lorsque la touche SELF CLEAN est enfoncee.
5. Pour confirmer les modifications, appuyez sur START.

Étalonnage de la température du four

Le thermostat électronique a été préréglé sur 0 °F et conserve précisément ce paramètre. Si les plats gratinés sont trop clairs ou trop foncés à votre goût, vous pouvez augmenter ou réduire ce paramètre.

Pour modifier l'étalonnage de la température du four pour les fours simple ou supérieur.

1. Éteignez le(s) four(s).
2. Pour un four simple ou supérieur, appuyez sur la touche START et maintenez-la enfoncee puis appuyez sur la touche BAKE.
3. Le chiffre « 0 » (zéro) s'affiche dans la fenêtre de température; relâcher les coussinets en même temps.
4. Appuyez sur BAKE; la valeur 0 augmente par paliers de 5 degrés chaque fois que la touche est enfoncee. Le réglage maximum est de ± 35 °F.
5. Pour confirmer les modifications, appuyez sur START.

Pour modifier l'étalonnage de la température du four pour les fours inférieurs des fours doubles.

1. Appuyez sur la touche ROAST au lieu de la touche BAKE.
2. Suivez les étapes 3 à 5 décrites ci-dessus.

REMARQUE : La plage de température disponible pour ce four est de 100 °F à 550 °F. Ceci s'applique à tous les modes de cuisson traditionnels. Un changement d'étalonnage n'a aucune incidence sur les modes de déshydratation, de levage ou de réchauffage.

Volume du bip

Le volume du bip et les bips peuvent être réglés. Presser et maintenir la touche START et la touche PROBE pendant 3 secondes. Presser la touche PROBE de nouveau pour augmenter ou diminuer le volume; du niveau 1 à 3. Presser START pour régler la sélection volume.

Procédures à suivre pour faire réparer le four

Pour obtenir de l'information sur les centres de réparation agréés ou sur les pièces, veuillez composer le 1 800 735-4328.

Nous souhaitons que vous soyez satisfait de nos produits.

En cas de problème non résolu, merci d'écrire à Thermador Customer Support Call Center, 5551 McFadden Avenue, Huntington Beach CA, 92649, États-Unis ou de téléphoner au numéro 1-800-735-4328.

Veuillez indiquer le numéro du modèle, le numéro de série ainsi que la date d'achat et de mise en service.

Résolution des problèmes de cuisson

En modes BAKE, CONVECTION ou CONVECTION BAKE, vous pouvez obtenir des résultats peu satisfaisants pour de nombreuses raisons qui n'ont rien à voir avec un mauvais fonctionnement du four. Consultez les conseils indiqués ci-dessous concernant les causes des problèmes les plus courants. Puisque la dimension, le format et le matériau des ustensiles de cuisson affectent directement les résultats de cuisson, la meilleure solution est de remplacer les vieux ustensiles qui ont noirci et voilé avec l'usure. Consultez les conseils de cuisson concernant la position correcte de la grille et la durée de cuisson.

PROBLÈME DE CUISSON	POSSIBLE CAUSES
Les aliments brunissent de manière non homogène	<ul style="list-style-type: none"> Le four n'a pas été préchauffé Une feuille d'aluminium se trouve sur la grille ou la sole du four L'ustensile de cuisine est trop grand pour la recette Les plats se touchent ou touchent les parois du four
Aliments trop grillés sur le dessus	<ul style="list-style-type: none"> Le four n'a pas été préchauffé. Utilisation de plats métalliques, en verre, foncés ou sombres La grille n'est pas correctement positionnée Les plats se touchent ou touchent les parois du four
Les aliments sèchent ou diminuent considérablement	<ul style="list-style-type: none"> La température du four est trop élevée La durée de cuisson est trop longue La porte du four est ouverte trop fréquemment Le plat est trop grand
Les aliments cuisent ou rôtissent trop lentement	<ul style="list-style-type: none"> La température du four est trop basse Le four n'a pas été préchauffé La porte du four est ouverte trop fréquemment Les aliments sont hermétiquement scellés avec une feuille d'aluminium Le plat est trop petit
Les pâtes des tartes ne brunissent pas au fond ou les pâtes sont mal cuites	<ul style="list-style-type: none"> La durée de cuisson n'est pas assez longue Utilisation de plats en acier brillant La grille n'est pas correctement positionnée La température du four est trop basse
Les gâteaux sont pâles, plats et peuvent ne pas être cuits à l'intérieur	<ul style="list-style-type: none"> La température du four est trop basse. Le temps de cuisson est inadéquat La cuisson a été vérifiée trop tôt La porte du four est ouverte trop fréquemment Le plat est trop grand
Gâteaux hauts au milieu avec des fissures en haut.	<ul style="list-style-type: none"> La température de cuisson est trop élevée La durée de cuisson est trop longue Les plats se touchent ou touchent les parois du four La grille n'est pas correctement positionnée Le plat est trop petit
Les bords de la pâte des tartes sont trop cuits	<ul style="list-style-type: none"> La température du four est trop élevée Les bords de la pâte sont trop minces

Résolution des problèmes de fonctionnement

Avant de faire réparer le four, vérifiez les points suivants pour éviter toute dépense inutile.

PROBLÈME DU FOUR	CAUSES POSSIBLES
Tous les chiffres activés ne s'affichent pas à l'écran	Vous avez appuyé trop rapidement sur les numéros. S'assurer d'enlever le doigt du premier chiffre avant d'en presser un autre.
F suivi de 2 chiffres apparaît à l'écran	Appuyez sur OVEN OFF ou coupez le courant au disjoncteur, attendez 3 minutes et remettez-le. Si ce problème persiste, notez le numéro de code etappelez un réparateur agréé.
F-24 ou F-25 apparaît à l'écran	Ceci est provoqué par un contact étroit avec le tableau de commandes pendant plus de 60 secondes, comme lorsque quelqu'un s'appuie sur les commandes ou si des objets pendent devant les commandes. Suivre les directives pour «F suivi de 2 chiffres», ci-dessus.
S A b apparaît à l'écran	En mode Sabbat. pour mettre hors circuit, presser OVEN OFF.
Le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner lorsque le four est éteint	Ceci est normal. Le ventilateur s'éteint automatiquement lorsque les composants électroniques ont suffisamment refroidi.
L'horloge et la minuterie ne fonctionnent pas	Assurez-vous que le four est alimenté en courant électrique. Voir le chapitre Horloge et minuterie en Pages 9 et 10.
Le four ne fonctionne pas	Assurez-vous que le four est alimenté en courant électrique. Vérifiez le disjoncteur ou la boîte de fusibles de votre domicile.
La lampe du four ne fonctionne pas	Remplacer/réinsérer l'ampoule si lâche ou brisée. Voir Page 53. Ne touchez pas l'ampoule avec vos doigts pour ne pas risquer de la faire griller rapidement. Oven light cannot be turned on or off while sabbath mode is in operation.
Aliment trop cuit ou pas assez cuit	Voir suggestions de « Résoudre les problèmes de cuisson », page 55. Adjust oven thermostat. Réglér le thermostat du four. Voir calibration de la température du four à la section Entretien, page 54.
Le mode autonettoyage du four ne fonctionne pas	S'assurer que le mode autonettoyage est bien programmé. Voir « Fonctionnement du mode autonettoyage », page 49. La température est trop élevée pour régler l'autonettoyage. Laisser le four refroidir à la température de la pièce et remettre les contrôles.
La porte du four ne se déverrouille pas	Ceci est normal pendant et après l'autonettoyage. Laisser le four refroidir en dessous de la température de verrouillage.
Le four n'est pas propre après le cycle de nettoyage	Les fours très sales peuvent avoir besoin d'un deuxième cycle d'autonettoyage ou d'un cycle plus long. Les débordements importants doivent être nettoyés avant la mise en fonction du cycle d'autonettoyage. Voir le chapitre Avant de commencer l'autonettoyage, Page 48.
Le four ne se verrouille pas en mode d'autonettoyage.	Ne lancez pas le mode d'autonettoyage. Faites réparer le four. Voir Page 54.
Les grilles du four ne glissent pas ou la grille rallonge est difficile à étendre. Les grilles sont décolorées.	La grille rallonge a été laissée dans le four pendant l'autonettoyage. Appliquer une petite quantité d'huile végétale sur le support pour facilier le retrait et l'extension. Le changement de couleur est permanent. Pour commander une grille rallonge, téléphoner au service à la clientèle Thermador au 800.735.4328.

Garantie du four encastré Thermador

Pour les modèles : DM301 and DM302

CE QUI EST COUVERT

Garantie complète d'un an

Garantie d'un an suivant la date d'installation ou la date d'occupation dans le cas d'une nouvelle résidence ou non précédemment occupée. Conserver la facture datée ou autre preuve de la date d'installation/occupation. Thermador paiera tous les frais de main-d'oeuvre et pièces de rechange pour tout défaut découlant de la fabrication ou de matériaux. Un centre de service autorisé doit assurer le service pendant les heures d'affaires normales.

Garantie limitée de quatre ans

Couvre de la 2^e à la 5^e année de la date d'occupation d'une nouvelle résidence non précédemment occupée. Le remplacement du tube magnétron s'il présente un défaut dans un délai de 4 ans suivant l'expiration de la garantie complète.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE

1. L'entretien ou les dommages causés par une personne ou une entreprise non habilitée, ou l'utilisation de pièces non autorisées.
2. Les dommages provoqués par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de la part du consommateur, ou les dommages provoqués par les actions ou les omissions d'un tiers.
3. Les dommages résultat d'un accident, d'une transformation, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, du transport, d'une installation incorrecte (y compris toute installation non conforme aux normes électriques locales ou aux normes de plomberie), un stockage incorrect de l'appareil et tout dommage matériel qui n'est pas directement attribuable à un défaut de fabrication.
4. Les dommages causés par tout usage autre que l'usage domestique normal non industriel.
5. Les visites d'entretien pour :
 - vous apprendre à utiliser l'appareil.
 - corriger les problèmes d'installation (vous êtes le seul responsable de la fourniture de tous les câblages électriques nécessaires et les autres dispositifs de branchement, de l'installation au sol et de toutes les modifications (y compris sur les murs, le sol, au plafond, etc.) nécessaires pour l'installation.
 - réarmer les disjoncteurs ou remplacer les fusibles domestiques.

Cette garantie concerne les produits achetés et installés aux États-Unis (l'un des 50 États), dans le District de Columbia et au Canada. La garantie s'applique même si vous devez déménager pendant la période de garantie. Si l'appareil est vendu par l'acheteur d'origine pendant la période couverte par la garantie, le nouveau propriétaire continue d'être protégé jusqu'à l'expiration de la période de garantie applicable à l'acheteur d'origine.


LE FABRICANT NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE ET SE DÉGAGE DE TOUTES RESPONSABILITÉS QUANT À D'ÉVENTUELS DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SYM-BOLIQUES, CONSÉCUTIFS, PERTE COMMERCIALE OU DOMMAGES EXEMPLAIRES. LE FABRICANT SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX GARANTIES OU REPRÉSENTATIONS, EXPLICITES OU IMPLICITES, INCLUANT SANS S'Y LIMITER, L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE.

Cette garantie limitée et la limitation des dommages peuvent être assujetties aux restrictions légales applicables. Cette garantie vous confère certains droits légaux auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant d'une juridiction à l'autre.

LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE SERVICE

La plaque signalétique montre le modèle et le numéro de série. Se référer à la plaque sur l'appareil en demandant le service. L'emplacement de la plaque est montré dans l'image au dessous.

La plaque signalétique



APPLICATIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie s'applique aux appareils utilisés dans un environnement domestique normal; elle ne couvre pas une utilisation industrielle.

¿Preguntas?

1-800-773-2665

o

1-800-735-4328

www.thermador.com
Customer Support Call Center
Thermador
5551 McFadden Avenue
Huntington Beach, CA 92649

¡Estamos a sus órdenes!

Contenidos

Instrucciones Importantes de Seguridad	2 - 5	Operaciones del Horno Superior/Inferior	34 - 47
Precauciones y Registro del Microondas	2	Operación de precalentado rápido	34
Precauciones de Seguridad del Aparato		Operación del modo de hornear	34
General, Horno y Microondas	3-4	Consejos y recomendaciones para hornear	35
Precauciones de Seguridad del Microondas	5	Operación del modo de convección	36
Características e Información del Horno	6 - 14	Consejos y recomendaciones para el modo de convección	36
Características de su horno	6	Operación del horneado de convección	37
Opciones de control del horno	7	Consejos y recomendaciones para el horneado de convección	37
Interpretar el panel de control	8	Operación del modo de asar	38
Volumen del pitido	8	Consejos y recomendaciones para asar	38
Panel Touch (Tocar)	8	Modo de asar por convección	
Códigos de los números F	8	y operación del termómetro	39 - 40
Conexión de 208 voltios	8	Consejos y recomendaciones para asar por convección	40 - 41
Pantalla del panel de control	9	Operación de asar a la parrilla y	
Ajuste del temporizador	9	de asar a la parrilla por convección	42
Ajuste del reloj	10	Consejos para asar a la parrilla/convección	42
Ajuste de las luces	10	Recomendaciones para asar a la parrilla	
Modos de calentar disponibles en cada horno	11	y asar a la parrilla por convección	43
Modos de microondas disponibles sólo		Modo de calentar / fermentar / deshidratar	44
en el horno superior u horno sencillo	12	Operación de la cocción programada	45
Consejos generales horno superior y sencillo	13	Operación de cocción programada retardada	46
Precalentar el horno	13	Lineamientos de seguridad de alimentos	46
Sugerencias para la operación	13	Programar el modo sabatino	47
Moldes para hornear	13		
Hornear en gran altitud	13		
Sensor de condensación / temperatura	13		
Rejillas del horno	14		
Consejos generales para las rejillas	14		
Autolimpiar las rejillas	14		
Posiciones de las rejillas	14		
Cocinar y hornear con múltiples rejillas	14		
Modos Cooksmart™	15 - 22	Cuidado y Limpieza del Horno	48 - 51
Cooksmart™ Operación de Modos	15 - 16	Consejos para limpiar el horno	48
Cooksmart™ 1 – Panes y postres	17 - 18	Operación del modo de autolimpieza	49 - 50
Cooksmart™ 2 – Asado grande y aves	19	Acabados del horno / métodos de limpieza	51
Cooksmart™ 3 – Asado pequeño y aves	20 - 21		
Cooksmart™ 4 – Verduras	22		
Cooksmart™ 5 – Alimentos congelados	22		
Modos del Microondas	23 - 33	Mantenimiento Hecho por Usted mismo	52 - 54
Información básica del modo de microondas	23	Quitar la puerta del horno inferior	52
Operación del modo de microondas	24-25	Reemplazar la lámpara del horno	53
Verduras frescas	26	Cambiar el reloj al formato de 24 horas	53
Atajos del microondas	27	Cambiar de Fahrenheit a Celsius	54
Programa de micro asado	28 - 29	Opción de cambio de voltaje (240V a 208V)	54
Tabla de cocinar el micro asado	29	Calibrar la temperatura del horno	54
Programa de combinación personal	30 - 32	Volumen del pitido	54
Modo de descongelar	32	Cómo obtener servicio técnico	54
Consejos para descongelar	33		
Recomendaciones para descongelar	33		
		Solución de problemas	55 - 56
		Resolver problemas de horneado	55
		Resolver problemas de operación	56
		Garantía del horno empotrado de Thermador	57
		Lo que está cubierto/no cubierto	57
		Aplicaciones de la garantía	57
		Ubicación de la placa con datos	57
		Registro de datos de servicio	57

⚠ PRECAUCIONES Y REGISTRO DEL MICROONDAS

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DEL HORNO MICROONDAS

- a) No intente operar este horno con la puerta del horno microondas abierta, ya que la operación del horno con la puerta abierta puede causar una exposición nociva a la energía del microondas. Es importante no manipular los interbloqueos de seguridad.
- b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad o detergente en las superficies selladoras.
- c) No opere el horno si está dañado. Es muy importante que la puerta del horno cierre bien y que no haya daños en: (1) la puerta (doblada), (2) las bisagras y pestillos (rotos o flojos), (3) los sellos de la puerta y las superficies selladoras, el vidrio interior.
- d) Sólo personal técnico calificado debe ajustar o reparar el horno.

SE DEBE REGISTRAR EL HORNO

Tarjeta de Registro del Microondas

1. Llene y envíe la tarjeta de registro. (La tarjeta de registro viene incluida con este manual.)
 2. Si usted no es el comprador original de este aparato o si falta la tarjeta, por favor registre su propiedad con nosotros al escribirnos a:
- THERMADOR
Microwave Registration
5551 McFadden Avenue
Huntington Beach, CA 92649
3. Cuando nos escriba acerca de su horno, por favor incluya el modelo y el número de serie.

ESTE APARATO DEBE SER REGISTRADO CON THERMADOR. ASEGÚRESE DE HACERLO POR FAVOR.

NOTA: No opere el horno con ningún objeto atrapado entre la puerta y la parte frontal del horno.

Placa de Datos

Copie el modelo y el número de serie de la placa de datos (abajo del panel de control - vea elemento 2, página 6). Guarde su factura para validar la garantía. Llene la información abajo como una referencia rápida.

Nombre del distribuidor

Centro de servicio

Número de modelo

No. telefónico del distribuidor

No. telefónico del centro de servicio

Número de serie & Fecha de compra

Aparato General, Horno y Horno de Microondas

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea estas instrucciones antes de usar el aparato.



ADVERTENCIA

Cuando se lo cuida adecuadamente, el horno Thermador ha sido diseñado como un artefacto seguro y confiable. Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este horno. Estas precauciones reducirán el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, fuego y lesiones a personas o la exposición a un exceso de la energía de las microondas. Cuando se usan artefactos de cocina, se deben seguir las precauciones de seguridad básicas que incluyen:

- Lea y siga las PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE LAS MICROONDAS que se encuentra en la página 2.
- La instalación adecuada de este artefacto y su conexión a tierra por parte de un técnico calificado. Conectar este horno a un tomacorriente adecuadamente conectado a tierra. Consultar las "Instrucciones de conexión a tierra" en las Instrucciones de instalación.
- El servicio para este artefacto sólo lo debe realizar un técnico calificado. Ponerse en contacto con el servicio técnico más cercano para la inspección, reparación o ajuste del horno.
- No reparar ni reemplazar ninguna parte del horno a menos que se recomiende específicamente. Derivar el servicio a un centro de servicio técnico autorizado.
- No operar este artefacto si no está funcionando adecuadamente o si se ha dañado, hasta que un técnico autorizado lo revise.
- Instalar y ubicar este artefacto sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Usar el horno de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Contactarse con él si tiene cualquier pregunta.
- No cubrir ni obstruir ninguna abertura de este artefacto.
- Usar este artefacto sólo como se tiene contemplado y como se describe en este manual. No usar productos químicos corrosivos, vapor o productos que no sean alimentos en este artefacto. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar o cocinar. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio. Si se usan productos químicos corrosivos al calentar o limpiar se dañará el artefacto.
- No permitir que los niños usen este artefacto, a menos que estén bajo la atenta supervisión de un adulto. Los niños y las

mascotas no se deben dejar solos en el área donde se usa el artefacto. No permitir que los niños se sienten o se paren sobre ninguna parte de este horno.

- No guarde cosas de interés para niños arriba del horno. Cuando los niños se suben al aparato para alcanzar estas cosas, podrían sufrir lesiones serias.
- Cuando los niños tienen la edad adecuada para utilizar el electrodoméstico, es responsabilidad legal de los padres o tutores legales asegurarse de que reciban las instrucciones sobre la operación segura del electrodoméstico por parte de personas calificadas.

Para reducir el peligro de incendio en la cavidad del horno:

1. No guarde materiales inflamables dentro o cerca del horno.
2. No use agua en un fuego de grasa. Ahóguelo o use un extintor de polvo químico seco o de espuma.
3. Se recomienda enfáticamente que el extintor apropiado esté a mano junto a un artefacto de cocina y que sea claramente visible.
4. No cocine en exceso los alimentos. Manténgase bien atento al horno si le ha introducido papel, plástico u otros materiales combustibles.
5. Quite los amarres alámbricos de las bolsas de plástico o papel antes de colocarlo en el horno de microondas.
6. No guarde cosas en el interior del horno. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni líquidos dentro del horno cuando no lo esté usando.
7. Si algún material dentro del horno se inflama, mantenga la puerta de éste cerrada. Apague el horno y desconecte el circuito en la caja del disyuntor.
8. No obstruya ninguna abertura de ventilación.
9. Asegúrese de que el ventilador del soplante funcione siempre que el horno esté operando. Si no lo hace, no use el horno. Llame a un centro de servicio técnico autorizado.
10. Nunca use al horno para temperar o calentar una habitación. Esto puede dañar las piezas del horno.
11. Para su seguridad personal, use ropa adecuada. Nunca se deben usar accesorios o prendas sueltas con mangas colgantes cuando se opera este artefacto.

Aparato electrodoméstico, horno y horno de microondas

Precauciones de Seguridad

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Nunca toque los elementos calientes o las superficies interiores calientes del horno.
- Los elementos calefactores pueden estar calientes aun cuando estén de color oscuro. Las superficies interiores de un horno se calientan lo suficiente como para causar quemaduras.
- Mientras lo usa o luego de usarlo, no toque ni deje ropa u otros materiales inflamables en contacto con los elementos calefactores o con las superficies interiores del horno, hasta que hayan tenido tiempo suficiente para enfriarse.
- El contramarco en la parte superior y a los lados de la puerta del horno se puede calentar lo suficiente para ocasionar quemaduras.
- Tenga cuidado al abrir la puerta. Ábrala lentamente para dejar salir el aire caliente o el vapor antes de sacar o colocar la comida.
- No caliente recipientes de comida que no hayan sido abiertos. La acumulación de presión puede hacer que el recipiente estalle, provocando lesiones.
- Coloque siempre las rejillas del horno en la posición deseada mientras el horno está frío. Si se debe mover una rejilla mientras el horno está caliente, no deje que el toma ollas haga contacto con los elementos calefactores.
- Si tiene el cabello largo, sujéteselo para que no esté suelto.
- En el caso de quemar su ropa personal o cabello, échese al suelo y dése vueltas para apagar las llamas.
- Use sólo toma ollas secos. Los toma ollas húmedos pueden ocasionar quemaduras por vapor.
- No use una toalla u otros tipos de trapos estorbosos en lugar de agarraderas. Éstos se pueden encender cuando tocan un elemento caliente.



ADVERTENCIA

La Ley ejecutiva para la seguridad del agua potable y los tóxicos de California exige a los negocios que adviertan a sus clientes de la posible exposición a sustancias que en el conocimiento del estado de California ocasionan cáncer o daño reproductivo.

La eliminación de suciedad durante la limpieza automática genera algunos subproductos que están en esta lista de sustancias.

Para reducir la exposición a estas sustancias opere siempre este horno de acuerdo con las instrucciones en este manual, y mantenga la habitación bien ventilada durante e inmediatamente después de la limpieza automática del horno.

SEGURIDAD DEL MODO DE AUTOLIMPIEZA

- Confirme que se bloquea la puerta y que no se abre antes de iniciar el modo de autolimpieza. Si la puerta no bloquea, no use la autolimpieza; llame al 800 / 735-4328 para servicio (vea página 54 para obtener servicio).
- Limpie sólo las partes del horno indicadas en este manual.
- Mantenga las superficies de la puerta y del horno libres de suciedad, especialmente donde se unen. Consulte las instrucciones de limpieza en la página 51.
- No limpie la junta de la puerta. Se debe tener cuidado de no restregar, mover o sacar la junta de la puerta. Es esencial para un buen sellado.
- No use limpiadores de hornos comerciales ni baños protectores de revestimientos de hornos de ningún tipo dentro o alrededor de ninguna pieza del horno.
- Antes de configurar el modo de autolimpieza, quite la bandeja de asado, las rejillas del horno, otros utensilios y el exceso de alimentos suaves derramados.

SEGURIDAD DEL MODO DE MICROONDAS

- No manipule, ajuste o repare la puerta, interruptores corta-corriente u otra parte del horno. Sólo un técnico calificado debe reparar el aparato.
- No opere en modo de microondas cuando el horno esté vacío. Si no contiene agua o alimentos que absorben la energía, se podría dañar el horno con el riesgo de causar un incendio.
- No seque ropa, periódicos u otros materiales en el horno. Periódicos y bolsas de papel no son aptos para cocinar; podrían causar un incendio.
- No use productos de papel reciclado a menos que están identificados para el uso seguro en el horno microondas. Estos productos pueden contener impurezas que pueden causar chispas y posiblemente un incendio.
- Siempre use agarraderas para sacar los alimentos del horno cuando usa el modo de microondas. El calor es transferido del alimento CALIENTE al recipiente.

ACERCA DE LAS AVES

Las aves tienen un sistema respiratorio muy sensible. Mantenga a sus pájaros de mascota fuera de la cocina y de otras habitaciones donde las emanaciones de gases los pudieran alcanzar. Durante el modo de limpieza automática se liberan gases que podrían ser nocivos para las aves. También pueden serles perjudiciales otros gases de cocina, como los producidos al sobrekalentar margarinas o al cocinar aceites.



Modo de Microondas

Precauciones de Seguridad

IMPORTANTE: No recueza los alimentos; esto podría causar un incendio. La cocción apropiada depende de seleccionar el nivel de potencia y el tiempo de cocinar correcto para la cantidad de alimentos en el horno. Porciones más pequeñas que se cocen demasiado tiempo pueden encenderse. Siempre tenga alimentos dentro del horno de microondas cuando éste está prendido para absorber la energía. Cuando use el horno a niveles de potencia abajo del 100%, puede escuchar que se prende y apaga el mangetrón. La condensación es parte normal de cocinar con el microondas. Alimentos tapados causarán menos condensación que alimentos destapados. No bloquee los orificios de ventilación. Este horno tiene un régimen eléctrico nominal de 600 watts usando el procedimiento de prueba IEC. Cuando prepara alimentos, reviselos 1-2 minutos antes del tiempo mínimo y agregue tiempo si es necesario.

ALIMENTO O PROCESO	QUÉ HACER	QUÉ NO HACER
Enlatado casero		<ul style="list-style-type: none"> Calentar, cocinar o enlatar en vasos de vidrio o contenedores bien cerrados. Enlatar en el microondas ya que tal vez no se destruyen bacterias nocivas.
Secado		<ul style="list-style-type: none"> Secar carnes, hierbas, frutas, verduras, calabazas, madera o papeles húmedos. Secar nueces o semillas en la cáscara.
Alimentos con pellejo o cáscara no porosa	<ul style="list-style-type: none"> Perforar la cáscara de papas, man-zanas, calabaza, pellejo de salchichas para dejar escapar el vapor. Picar yemas enteras antes de cocinarlas para evitar que se rompan. 	<ul style="list-style-type: none"> Cocinar los huevos en la cáscara. Recalentar huevos enteros.
Palomitas	<ul style="list-style-type: none"> Usar palomitas empacadas para el uso en horno de microondas. Consultar el empaque de palomitas para el tiempo adecuado. Fijarse el tiempo temprano para revisar estallido Colocar el paquete de palomitas sobre un plato para uso en microondas 	<ul style="list-style-type: none"> Dejar el horno sin atención cuando se revientan las palomitas. Usar bolsas de papel café o tazas de vidrio para preparar las palomitas. Colocar el paquete de palomitas en la rejilla del horno o el fondo del horno.
Alimentos para bebés / fórmula para bebés	<ul style="list-style-type: none"> Colocar alimentos para bebés en un plato pequeño y calentar suave-mente, agitar a menudo y revisar la temperatura antes de servir Poner chupones/tapas en botellas después de calentar y agitar bien. Probar con la "muñeca" antes de servir. 	<ul style="list-style-type: none"> Calentar alimento para bebé en los botes originales. Calentar botellas con el chupón puesto. Calentar botellas con bolsas desechables..
General	<ul style="list-style-type: none"> Cuando usa bolsas para hornear, use amarres de alambre (metálicos) para cerrar una bolsa para hornear. Revolver los líquidos antes y después de calentarlos y agitar bien. Cortar alimentos horneados con rellenos para permitir que se escape el vapor y evitar quemaduras. La salsa de pizzas puede calentarse mucho. Revise las temperaturas antes de comer una pizza. 	<ul style="list-style-type: none"> Freír en abundante aceite. Usar toallas de papel o trapos que contienen una fibra sintética (la fibra puede causar que se encienda la fibra).

Funciones del horno



PANEL DE CONTROL DE TOQUE

1 Muestra el reloj / tiempo y modos del horno

HORNO SUPERIOR

2 Placa de datos (abajo del panel de control - pta. abierta)

3 Recipiente del termómetro (hornos sencillo o superior)

4 Sello de microondas (hornos sencillo o superior sólo)

HORNO SUPERIOR/HORNO INFERIOR

5 Pestillo automático de la puerta (uno por horno)

6 Lámpara de halógeno del horno (2 en cada horno)

7 Soportes de rejilla; ambos hornos (Vea pág. 14)

8 Rejillas removibles (3 en cada horno)

Saque las rejillas antes del modo de AUTOLIMPIEZA.

9 Empaque de la puerta (uno por horno)

10 Orificios de enfriamiento del horno (ambos hornos)

HORNO SUPERIOR/INFERIOR

11 Orificios de enfriamiento del horno (ambos hornos)

12 Elemento para asar (uno en cada horno)

13 Cubierta y ventilador de convección (uno por horno)

14 Elemento para hornear (abajo del piso, uno por horno)

HORNO INFERIOR

15 Puerta removible del horno (sólo horno inferior)


16 Ventilación de escape del horno
(en la parte inferior, abajo del horno doble o sencillo)

17 Bandeja y rejillas esmaltadas para asar

18 Termómetro para carne

19 Rejilla extensible. Saque la rejilla antes del modo de AUTOLIMPIEZA.

Panel de control del horno



Nota: La ilustración del panel de control es para un modelo con doble horno.

MENÚ DE CONTROL

1. Botones selectores del horno
- **UPPER OVEN (HORNO SUPERIOR)**: presione para ENCENDER el horno superior.
- **OVEN OFF (APAGAR HORNO)**: presione para APAGAR el horno superior.
- **LOWER OVEN (HORNO INFERIOR)**: presione para ENCENDER el horno inferior.
- **OVEN OFF**: presione para APAGAR el horno inferior.
2. **LUZ DEL HORNO**: (dos botones) enciende o apaga las luces del horno superior o inferior.
3. Timers (Temporizadores): hay dos temporizadores que cuentan hacia atrás en minutos y segundos o en horas y minutos.
- Los botones **TIMER 1 ó 2** y **TIMER 1 ó 2 OFF** (TEMPORIZADOR APAGADO) ajustan los temporizadores y los apagan. Consulte la Página 10.
4. **PANEL LOCK (BLOQUEO DEL PANEL)**: conocido también como bloqueo contra niños. Seleccione este botón para evitar que se activen los botones cuando no se está usando el horno. Presione y mantenga durante 5 segundos para activar. Haga lo mismo para cancelar.
5. **CLOCK (RELOJ)**: use este botón para ajustar la hora del día y la cuenta regresiva del temporizador(es).
6. **SELF CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)**: consulte las Páginas 26 y 27.
7. Botones de cocción programada
- **COOK TIME (TIEMPO DE COCCIÓN)**: selecciona el tiempo que se va a cocinar.
- **STOP TIME (HORA DE DETENCIÓN)**: selecciona la hora del día en la que el horno se va a apagar automáticamente.
8. **PAUSA/REANUDAR** – (Sólo horno superior) se usa con los modos de microondas, descongelar y Cooksmart™ o el programa de combinación para interrumpir la operación del horno para revisar los alimentos.
9. Botones de números: del 1 al 0, seleccionan la hora del día, las temperaturas, el tiempo de cocción, la hora de detención y los temporizadores.
10. **START (INICIO)** – pulse este botón para terminar una entrada programada o cualquier modo del horno.

11. Botones de modo del horno

- **FAST PREHEAT (PRECALENTAMIENTO RÁPIDO)**
- **BAKE (HORNEAR)**
- **ROAST (ASAR)**
- **BROIL (ASAR ALA PARRILLA)**
- **PROBE (TERMÓMETRO)**
- **PROOF (REPOSAR)**
- **CONVECTION (CONVECCIÓN)**
- **CONVECTION BAKE (HORNEAR POR CONVECCIÓN)**
- **CONVECTION ROAST (ASAR POR CONVECCIÓN)**
- **CONVECTION BROIL (ASAR ALA PARRILLA POR CONVECCIÓN)**
- **WARM (CALENTAR)**
- **DEHYDRATE (DESHIDRATAR)**

12. Modos sólo para el horno superior

- Cooksmart™
- Microondas
- Descongelar

13. Ventana (vea la página 9 para la ilustración)

- 14. Cooksmart™ – Describe categorías de alimentos para cada ajuste de Cooksmart™.

FUNCIONES e INDICADORES ESPECIALES

- Modo de día de descanso religioso: cumple con las necesidades de día de descanso religioso. Consulte la Página 47.
- Opción de cambio de reloj de 12 ó 24 horas: el horno puede tener un reloj de 12 o de 24 horas. Consulte la Página 53.
- Fahrenheit o Celsius: cambiar la escala de temperaturas a Fahrenheit o Celsius. Consulte la Página 54.
- Volumen de bip: aumente o disminuya la intensidad de los tonos del panel de control. Consulte la Página 54.
- Graduar la temperatura del horno: se usa para graduar la temperatura del horno. Consulte la Página 54.
- Ajustes de temperatura predeterminados: los modos de cocción seleccionan automáticamente una temperatura adecuada. Éstos se pueden cambiar cuando se necesita una diferente.

NOTA: En caso de una falla de energía, estas funciones volverán a los ajustes de fábrica y se deberán volver a ajustar.

Interpretación del panel de control: vistas y sonidos

Siga las instrucciones del panel de control para completar la mayoría de las funciones del horno. Familiarícese con los indicadores abajo antes de comenzar.

Números o símbolos que parpadean

Indican un ajuste incompleto. Pide que se complete otro paso antes de poder presionar el botón **START** (INICIO).

1 Bip

Indica que se ha recibido un ingreso.

2 Bips

Indican un error en el ingreso.

4 Bips

Indican el final de un ajuste.

Volumen

El volumen del sonido de los bips se puede ajustar. Presione y mantenga START y PROBE (TERMÓMETRO) durante 3 segundos. Presione PROBE una vez más para aumentar o disminuir el volumen, de los niveles 1 al 3. Presione START para establecer la selección del volumen.

Símbolo de horno activo

Este símbolo indica cuál modo se está desplegando.

Símbolo de Probe

Muestra la temperatura interna de la carne y no la temperatura de asado del horno. Esta última se puede ver brevemente presionando el modo de cocción después de presionar START.

Indicador de puerta bloqueada

Aparece durante los programas de microondas, descongelar, Cooksmart™, combinación y autolimpieza cada vez que se bloquea la puerta. Se puede abrir la puerta cuando el símbolo deja de aparecer.

Pausa

Aparece cuando se detiene o interrumpe un programa de microondas, descongelar, Cooksmart™, o combinación y la puerta se desbloquea.

Err

Se muestra si se ingresa una temperatura que no es válida.

Falla de energía

Después de que el horno vuelve a recibir energía, el reloj muestra la hora a la que ésta se cortó o se apagó.

Códigos de número F

Estos códigos se muestran cuando hay algún problema con la señal que se envía al tablero de control electrónico. Consulte Resolver problemas de operación, Página 56.

Ventilador de convección

Funciona en cualquier modo de convección. El ventilador se apaga si se abre la puerta del horno. También funciona durante el precalentamiento.

Ventilador para enfriar los componentes

Se activa durante todos los modos de cocción o de limpieza automática para enfriar los componentes internos y superficies externas de la puerta. Este aire escapa a través del orificio de ventilación ubicado debajo del horno inferior en los modelos de horno doble. El ventilador sigue funcionando hasta que los componentes se han enfriado lo suficiente.

CONEXIÓN DE 208 V

- El precalentamiento tardará un poco más.
 - El tiempo de asado tardará un poco más.
 - Es probable que el modo de limpieza automática necesite más tiempo de lo normal, dependiendo de la cantidad de suciedad.
-

Pantalla del panel de control



- Indica el horno en operación.
- Indica la hora del día.
- Indica la cuenta regresiva del timer(s).
- Indica los iconos del bloqueo del panel y del termómetro cuando se activan.
- Indica modos, números, símbolos seleccionados y mensajes que aparecen.

Ajuste del temporizador

- El horno tiene dos temporizadores independientes entre sí.
Ninguno de los dos controla las operaciones del horno.
- Presione una vez y el temporizador se ajusta en minutos y segundos.
- Presione dos veces y el temporizador se ajusta en horas y minutos.

PARA AJUSTAR EL TEMPORIZADOR 1 Ó 2:

1. Seleccione **TIMER 1** o **TIMER 2**
(TEMPORIZADOR 1 o TEMPORIZADOR 2)

Touch
TIMER 1

Aparece un mensaje en la pantalla. →

2. Seleccione el tiempo de cocción.

(El ejemplo muestra una programación de 3 minutos con el temporizador 1.)

Touch
3 0 0

3. Inicie el temporizador.


Touch
START

4. Cuando acabe el tiempo,

Aparece la palabra "End" ("Final") en la pantalla y suena una señal de 2 bips largos. Cuando se apaga, la pantalla vuelve a mostrar la hora del día.

Touch
TIMER OFF

Usted verá:



Ajuste del temporizador

(Continúa desde la página anterior)

Cancelar una programación activa:

Presione TIMER 1 OFF (TEMPORIZADOR 1 APAGADO) o TIMER 2 OFF (TEMPORIZADOR 2 APAGADO)

Para ajustar el temporizador 1 ó 2:

- Siga los pasos anteriores para ajustar cada temporizador. El temporizador que le queda menos tiempo es el que aparecerá en la pantalla. La cuenta regresiva del segundo temporizador aparece automáticamente cuando ha terminado el primero.
- Las palabras "TIMER 1" y "TIMER 2" se muestran en la pantalla junto con la cuenta regresiva de números.
- La designación de "TIMER 1" o "TIMER 2" a la que le quede menos tiempo será más brillante que la otra.
- Durante la cuenta regresiva, presione CLOCK (RELOJ) o TIMER. Dependiendo del botón que se presione, se mostrará brevemente la hora del día o el tiempo que queda.

Para cambiar un temporizador:

1. Presione TIMER 1 o TIMER 2.
2. Ingrese el nuevo tiempo deseado.
3. Presione el botón START.

Ajuste del reloj

- Siempre ajuste el reloj después de una instalación o de una falla de energía. Una vez que el horno vuelve a recibir energía, el reloj muestra la hora del día en la que se produjo el corte o apagado.
- El reloj con la hora del día se puede ajustar cuando está funcionando un modo de cocción automática.
- Si pasan 10 segundos desde que se toca el botón **CLOCK** (RELOJ) o los botones de los números, el horno emitirá dos bips como para recordar el ajuste.
- Despues de otros 5 segundos, el botón **CLOCK** dejará de parpadear y se mostrará la hora original.

Para ajustar el reloj:

1. Seleccione el botón **CLOCK**.

Aparece un mensaje en la pantalla:

*SELECT TIME OF DAY THEN TOUCH START
(Seleccione una hora del Dia y luego
presione START)*

2. Ajuste la hora del día de ese momento.

Aparece un mensaje en la pantalla:

*SELECT TIME OF DAY THEN TOUCH START
(Seleccione una hora del Dia y luego
presione START)*


3. Seleccione **START** o **CLOCK**.

Ajuste de las luces

- Presione los botones **OVEN LIGHT** (LUZ DEL HORNO) una vez para encender o apagar las luces.
- Las luces no operan durante el modo de limpieza automática.


Modos de calentamiento disponibles en cada horno

Las siguientes ilustraciones muestran una idea general de lo que pasa dentro del horno con cada ajuste de modo. Las flechas representan la ubicación de la fuente de calor durante los modos específicos. El elemento inferior queda oculto abajo del fondo del horno.




BAKE (HORNEAR), PROOF (REPOSAR) o WARM (CALENTAR)

Bake (Hornear) es cocinar con aire caliente. Tanto el elemento superior como inferior se usan para calentar el aire y el ciclo para mantener la temperatura. Proof (Reposar), aunque es parecido a hornear, tiene una temperatura baja óptima para que suba la levadura. El modo Warm (Calentar) usa el calor desde abajo para mantener los alimentos a una temperatura tibia óptima.




ROAST (ASAR)

El modo Roast (Asar) tiene más calor desde arriba que el modo Bake. El calor adicional desde arriba es para asado abierto convencional cuando se desea conservar la grasa o para recipientes cubiertos.




BROIL (ASAR A LA PARRILLA)

El modo Broil (Asar a la parrilla) usa un calor intenso irradiado desde el elemento superior para brindar un excelente gratinado o dorado a fuego vivo de la superficie superior del alimento.




CONVECCIÓN o DESHIDRATAR

La cocina por convección usa calor de un tercer elemento oculto tras la pared trasera del horno. También usa un ventilador para acelerar la circulación de aire caliente a través del horno. El modo Dehydrate (Deshidratar) es parecido a la cocina por convección y mantiene una temperatura baja óptima mientras hace circular el aire caliente, que saca lentamente la humedad de los alimentos para su conservación.



CONVECTION ROAST (ASAR POR CONVECCIÓN)

El modo Convection roasting (Asar por convección) combina el calor desde el elemento oculto inferior con calor adicional del elemento y ventilador de convección. El resultado es un exterior más crujiente que sella los jugos interiores. Es perfecto para asar carnes tiernas en una fuente descubierta de bordes bajos.



CONVECTION BROIL (ASAR A LA PARRILLA POR CONVECCIÓN)

El modo Convection broiling (Asar a la parrilla por convección) combina el calor intenso del elemento superior con la circulación que brinda el ventilador de convección. Esta circulación de aire cocina hasta dejar crujiente la superficie y retiene la humedad interna en las carnes de más de 1 y 1/2 pulg de grosor.




CONVECTION BAKE (HORNEAR POR CONVECCIÓN)

El modo Convection Bake (Hornear por convección) tiene calor desde los elementos superior e inferior y hace circular el aire con el ventilador de convección. Este modo está diseñado para panes y masas.


Modos del horno de microondas disponibles sólo en hornos sencillos o superiores

Las siguientes ilustraciones dan una reseña de la actividad de calentamiento con cada modo. Las flechas representan la fuente de calor para modos específicos de cocinar.


Cooksmart™ – Este modo combina la energía preprogramada de microondas y las temperaturas de convección. Los ajustes de Cooksmart™ cocinan en aproximadamente mitad del tiempo normal de cocinar. Vea las páginas 15 - 22 para la operación.



MICROONDAS – Las microondas entran a través del plato en la parte superior del horno. Seleccione desde diez niveles de potencia cuando usa el horno de microondas. Vea las páginas 23 - 33 para la operación.



MICRO-ASADO – Este modo combina los ajustes de microondas y asado. El calor intenso del elemento superior logra un excelente dorado y las microondas acortan el tiempo total de cocinar. Micro-asado es mejor para carne suave, aves y pescado con un grosor superior que 1 1/4 pulgadas. Vea las páginas 28 - 29 para la operación..



Consejos generales para el horno superior e inferior

PRECALENTAMIENTO DEL HORNO

- Coloque las rejillas del horno en la posición deseada antes de calentarlo.
- Precaliente el horno cuando use los modos BAKE (HORNEAR), CONVECTION (CONVECCIÓN), ROAST (ASAR), CONVECTION BAKE (HORNEAR POR CONVECCIÓN) Y CONVECTION ROAST (ASAR POR CONVECCIÓN).
- El precalentamiento no se usa para los modos BROIL (ASAR A LAPARRILLA) y CONVECTION BROIL (ASAR A LA PARRILLA POR CONVECCIÓN).
- Precaliente el horno mientras prepara los ingredientes de la receta o los alimentos.
- Ajustar una temperatura más alta no acelerará el proceso de precalentamiento.
- Durante el precalentamiento, se alternan en la pantalla la temperatura de cocción seleccionada y la temperatura actual del horno.
- El horno emite un sonido de repique una vez precalentado y se muestra la temperatura seleccionada de cocción.
- Una vez que el horno está precalentado, coloque el alimento en su interior lo antes posible para evitar que se pierda calor y que baje la temperatura del horno.
- Use el botón **FAST PREHEAT** (PRECALENTAMIENTO RÁPIDO) para acelerar el precalentamiento (ve página 34.)

SUGERENCIAS DE OPERACIÓN

- Use las recomendaciones de cocción como guía.
- Use la luz interior del horno para ver el alimento a través de la ventana de la puerta en lugar de estar abriendo la puerta con frecuencia.
- Use los **TIMER 1** o **TIMER 2** (TEMPORIZADOR 1 Y 2) para llevar la cuenta del tiempo de cocción.
- Abra la puerta tan brevemente como pueda para evitar que baje la temperatura del horno.

INFORMACIÓN SOBRE FUENTES Y RECIPIENTES PARA HORNO

- Los recipientes de vidrio para horno absorben calor, por lo que debe reducir la temperatura en 25°F cuando hornee con vidrio.
- Use fuentes adecuadas para obtener el gratinado deseado. Para obtener cortezas blandas con un dorado leve, use utensilios livianos anodizados de metal brillante.
- Las fuentes oscuras, ásperas o pálidas (antiadherentes o anodizadas) absorben calor y producen una corteza más oscura y crujiente. Algunos fabricantes recomiendan reducir la temperatura 25°F cuando se usa este tipo de fuentes. Siga las recomendaciones del fabricante.

- Las placas para galletas con aislante o fuentes para horno pueden aumentar el tiempo de cocción.
- No coloque fuentes para asar ni de otro tipo en la puerta abierta del horno.
- No deje la fuente para hornear vacía en el horno durante la cocción, ya que podría cambiar el rendimiento de cocción del horno. Déjela fuera del horno.
- Puede encontrar consejos para resolver problemas de horneado en la Página 55.

HORNEAR A GRAN ALTITUD

- Cuando se cocina a gran altitud con los modos BAKE, CONVECTION, CONVECTION BAKE, ROAST o CONVECTION ROAST, las recetas y los tiempos de cocción cambian.
- Para obtener información precisa, escriba al Centro de Extensión de Colorado State University a Extension Service, Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80521. Puede que le cobren por esta información. Especifique la guía de preparación de alimentos a gran altitud que usted prefiera. Información general, tortas, galletas, pan, etc.

CONDENSACIÓN Y SENSOR DE TEMPERATURA

- Es normal que cierta cantidad de humedad se evapore del alimento durante todo proceso de cocción. La cantidad dependerá de cuánta humedad hay contenida en el alimento. La humedad se puede condensar en cualquier superficie que esté más fría que el interior del horno, como el panel de control.
- El nuevo horno Thermador® tiene un sensor electrónico de temperatura que mantiene de manera precisa la temperatura seleccionada. Es probable que su horno anterior haya tenido un termostato mecánico que con el tiempo fuese aumentando la temperatura. Si ha ajustado su receta favorita al uso del horno anterior, probablemente deba ajustar el tiempo y la temperatura en el horno nuevo.

Rejillas del horno

CONSEJOS GENERALES

- Colocar las rejillas en el horno:** para insertar las rejillas en el horno, tome la rejilla con la barra trasera levantada y hacia la parte trasera del horno. Coloque los ganchos de seguridad bajo la parte exterior de las barras guía. Empuje la rejilla hacia el interior del horno, levantando los topes de las rejillas por encima del exterior de las barras guía. Deslice la rejilla hasta que quede en posición.
- Sacar las rejillas del horno:** para sacar o cambiar de posición las rejillas en el horno, tire la rejilla hacia fuera del horno. Levante el extremo exterior de la rejilla por encima de los topes de seguridad y sáquela del horno.
- Coloque las rejillas del horno en la posición deseada antes de encenderlo.
- Los soportes de las rejillas del horno no se deben retirar de éste.
- ¡PRECAUCIÓN!** Nunca use papel de aluminio para cubrir las rejillas del horno ni para revestir el interior de éste. Puede dañar el revestimiento de hojalata del horno si queda atrapado calor bajo el papel de aluminio.
- Cuando se coloca alimento en una rejilla, tírela hacia fuera hasta la posición de tope. Las rejillas están diseñadas para que queden fijas y no se inclinen cuando se las tira hacia fuera.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LAS REJILLAS


- Si se deja las rejillas dentro del horno durante la limpieza automática, perderán sus acabados brillantes y cambiarán a un gris pálido, azuloso y metálico. Consulte Recomendaciones de cuidado y limpieza del horno en la Página 51.



Sáquela siempre antes de la limpieza automática

Rejilla extensible

- Se debe retirar la rejilla extensible (hornos modelo CM) antes de iniciar el modo de limpieza automática.



POSICIONES DE LAS REJILLAS

- Las posiciones de las rejillas están numeradas del 1 al 6 desde la guía de soporte más baja (1) hasta la más alta (2). La posición correcta de la rejilla para cocinar un alimento depende de la receta y del modo de cocción.
- Consulte las recomendaciones de cocción para conocer la ubicación de las rejillas.

COCINAR Y HORNEAR EN VARIAS REJILLAS

- Ahora usted puede cocinar toda una comida usando varias rejillas al mismo tiempo sin que se mezclen los sabores de las comidas.
- Verifique que las temperaturas de cocción o de horneado sean las mismas cuando cocine diferentes alimentos al mismo tiempo.
- Se pueden usar dos rejillas al mismo tiempo durante el modo BAKE, como cuando se preparan hornadas de galletas.
- Se pueden usar tres rejillas o más con el modo CONVECTION.

Modo Cooksmart™® – SÓLO Horno Superior o Sencillo

Cooksmart™ combina el calor de convección y la energía de microondas para cocinar alimentos en mitad del tiempo normal para cocinar (i.e. 12 minutos tiempo normal = 6 minutos tiempo con modo Cooksmart™).

Los modos Cooksmart™ incluyen:

- CS1 - panes, postres
- CS2 - asados grandes, aves y guisados
- CS3 - asados pequeños, aves y botanas
- CS4 - verduras
- CS5 - alimentos congelados
- Cada modo Cooksmart™ representa una combinación preprogramada de la temperatura de convección con un nivel de potencia de microondas. Ingrese el máximo tiempo de cocinar según su receta convencional. Cooksmart™ automáticamente reduce el tiempo ingresado cuando comienza el precalentado.
- Fije el temporizador y revise los alimentos al pasar mitad del tiempo convencional recomendado más corto.
- Siempre precaliente antes de usar un modo Cooksmart™.
- No use el modo Cooksmart™ si el horno está vacío.

Para fijar un modo Cooksmart™ (CS)

1. Seleccione el horno **SUPERIOR**.

Touch
UPPER



2. Seleccione el modo **COOKSMART**.

Touch
COOKSMART

**CS -
UPPER**



COOKSMART

*SELECT COOKSMART™ MODE THEN TOUCH START
(Seleccionar modo Cooksmart™ luego pulsar inicio)*

3. Use los botones numéricos para seleccionar el grupo de alimentos **1, 2, 3, 4 o 5** (Vea las siguientes páginas para descripciones de alimentos). El ejemplo muestra el grupo de alimentos 1 seleccionado.

Touch
1

**CS 1
UPPER**



COOKSMART

*COOKSMART™ 1 SELECTED
(Cooksmart™ 1 Seleccionado)*

Aparece un mensaje en la pantalla. →

4. Seleccione el máximo tiempo convencional para cocinar.

Touch
COOK TIME

SET

HRS □□:□□ MIN

Aparece un mensaje en la pantalla. →

5. Use los botones numéricos para fijar el tiempo convencional de cocinar. (El ejemplo muestra 12 minutos).

- Consejo: El tiempo de cocinar aparece en el tiempo convencional en horas y minutos.

Touch
1
2

HRS 0:12 MIN SET

*Enter Cooking Time Then Touch Start
(Ingresar tiempo de cocinar luego pulsar inicio)*

Aparece un mensaje en la pantalla. →

Continúa en la siguiente página

*ENTER COOKING TIME THEN TOUCH START
(Ingresar tiempo de cocinar luego pulsar inicio)*

Modo Cooksmart™ – SÓLO Horno Superior o Sencillo

Usted verá

6. Seleccione **START** para precalentar el horno.
 (El ejemplo muestra el tiempo de cocinar convertido al tiempo de Cooksmart™: 6:00 minutos.)
- Cuando el horno alcanza la temperatura correcta se escuchará un pitido y la palabra “**PRECALENTAR**” desaparece.

Touch
START

CS 1
PREHEAT
UPPER



MIN 6:00 SEG
COOKSMART
COOKSMART 1

7. Después de precalentar el horno, añada alimentos.
- Pestillo motorizado bloquea la puerta.
 - Comienza la cuenta regresiva del tiempo de cocinar COOKSMART™.

CS 1
UPPER



Aparece un mensaje en la pantalla. →

Add Food Then Touch Start
(Agregar alimento luego pulsar inicio)

COOKSMART 1

8. Pulse **START** cuando la puerta está cerrada.

Touch
START

CS 1
UPPER



MIN 5:59 SEG
COOKSMART
COOKSMART 1

9. Para interrumpir el modo y revisar el estado de cocción al mínimo tiempo de cocinar:

Detenga el proceso de cocinar al seleccionar **PAUSA/REANUDAR**

- Se desbloquea el pestillo de la puerta.
- TIEMPO DE COCINAR** detiene la cuenta regresiva (el ejemplo muestra el horno detenido con 58 segundos restantes para cocinar).

Para reanudar el proceso de cocinar, cierre la puerta y vuelva a pulsar el botón **PAUSA/REANUDAR**.

- El pestillo bloquea la puerta.
- TIEMPO DE COCINAR** reanuda la cuenta regresiva.

Touch
**PAUSE/
RESUME**

CS 1
UPPER



MIN 0:58 SEG
COOKSMART PAUSE
COOKSMART 1

Touch
**PAUSE/
RESUME**

CS 1



MIN 0:58 SEG
COOKSMART
COOKSMART 1

10. Al final del modo de cocinar Cooksmart™:

- El horno pita 4 veces y aparece la palabra “fin”.
- El pestillo desbloquea la puerta.
- El horno seguirá pitando como recordatorio para revisar los alimentos hasta abrir la puerta.
- Se borra la pantalla y el horno deja de pitir cuando se abre la puerta.

Aparece un mensaje en la pantalla. →

Touch
**OVEN
OFF**
- or -
open the door

END
(Fin)

COOKING COMPLETED -- REMOVE FOOD
(cocción terminado -- sacar alimento)

11. Para cancelar un modo Cooksmart™ después de iniciarse, pulse Apagar Superior (**UPPER OFF**).

- El pestillo desbloquea la puerta.
- La pantalla del temporizador regresa a la hora del día.

Para cambiar el tiempo después que opera Cooksmart™

- Pulse **TIEMPO DE COCINAR**
- Use los botones numéricos para seleccionar un nuevo **TIEMPO**.
- Pulse **START**

Touch
**UPPER
OFF**

Touch
START

Touch
**MICROWAVE
START**

Para añadir más tiempo a un modo Cooksmart™

después de terminar el tiempo original de cocinar:

- Repita los pasos 1 a 5, pulse **MICROONDAS** luego pulse **START**.

Cooksmart™® 1 – SÓLO Horno Superior o Sencillo

CS1 - Indicaciones para panes y postres

- Precaliente el horno y hornee usando una rejilla a la vez.
- Coloque la rejilla en el centro del horno a menos que se especifique diferente.
- Use el máximo tiempo convencional de hornear indicado en

una receta

- Los tiempos en la tabla son una guía.
- Los moldes de metal se calientan rápidamente y doran más que moldes de vidrio o vidrio cerámico.
- Se deben dejar galletas y bollos 3 a 4 minutos sobre la bandeja después de sacarlos del horno.

CS1 ALIMENTOS	NIVEL DE REJILLA	TAMAÑO Y TIPO DE MOLDE	TIEMPO DE COCINAR CONVENCIONAL
Panes, Levadura			
Pan blanco casero o congelado	3	9x5 molde de aluminio para pan	25 a 30 minutos
Trenzado blanco o baguettes	3	15x12 bandeja de horno	25 a 30 minutos
Flautas	3	15x12 bandeja de horno	40 a 45 minutos
Rollos			
Canela	3	9x13 pan	20 a 25 minutos
Cena, Casera	3	8" pan redondo o molde para 12 bollos	15 a 20 minutos
Panes, Especialidad			
Pan, Ajo, Fresco (1 lb.)	3	15x12 bandeja de horno	18 a 22 minutos
Pan, Ajo, Congelado (1 lb.)	3	15x12 bandeja de horno	20 a 24 minutos
Pan, Bruschetta (8 oz.)	3	15x10-1/2x1 molde para brazo de gitano	10 a 12 minutos
Focaccia	3	15x10-1/2x1 molde para brazo de gitano	35 a 40 minutos
Pan de maíz, Casero	3	8x8 molde de aluminio o pyrex molde para 12 bollos	20 a 25 minutos
	3		15 a 18 minutos
Pan de maíz, Mezcla (1 lb.)	3	8x8 molde de aluminio o pyrex molde para 12 bollos	30 a 35 minutos*
	3		18 a 20 minutos
Pan rápido, Mezcla (14 oz.)	3	8x4 molde para pan	55 a 65 minutos
Casero	3	8x4 molde para pan	50 a 55 minutos
Molletes			
Molletes Caseros, Variedad de Nuez	3	molde para 12 bollos	15 a 20 minutos*
Mini-Molletes Caseros, Variedad de Nuez	3	molde para 12 mini bollos	12 a 16 minutos*
Panecillo (Bollo)			
Refrigerador, Grande (1 lb. 0.3 oz.)	3	15x12 bandeja de horno	15 a 18 minutos*
Refrigerador, (12 oz.)	3	15x12 bandeja de horno	8 a 11 minutos*
Rollos, refrigerado (8 oz.)	2	15x12 bandeja de horno	11 a 13 minutos
Bollitos, 8 a 10	2	15x12 bandeja de horno	12 a 15 minutos

* Puede necesitar más tiempo de cocinar.

Tabla continúa en la siguiente página

Cooksmart™ 1 – SÓLO Horno Superior o Sencillo

(continúa desde la página anterior)

CS1 ALIMENTOS	NIVEL DE REJILLA	TAMAÑO Y TIPO DE MOLDE	TIEMPO DE COCINAR CONVENCIONAL
Brownies Fudge, Casero Fudge, Mezcla (1 lb. 3 oz.)	3 3 3	8x8 aluminio o Pyrex® 9x13 aluminio o Pyrex® 9x13 aluminio o Pyrex®	20 a 25 minutos 20 a 25 minutos 28 a 30 minutos
Pasteles, Especialidad Bizcocho, Mezcla (16 oz.) Bundt, Casero Zanahoria, Casero Pastel de queso Volteado de Piña Bizcocho c/fruta seca, Mezcla (1lb. 10.5 oz.) Mezcla (18.3oz.) Mezcla (10 oz.) Bizcocho c/fruta seca, Casero Pan de jengibre, Mezcla	1 3 3 3 3 3 3 3 3 3	tubo de aluminio de 10 pulg. bundt 12-tazas 9x13 aluminio 9" molde desmoldable 8" plato redondo de vidrio bundt 12-tazas 9x13 aluminio o Pyrex® 8x8 aluminio o Pyrex® Molde viene incluido 9x13 aluminio o Pyrex® 8x8 vidrio	37 a 47 minutos 40 a 45 minutos 35 a 40 minutos 35 a 40 minutos 30 a 35 minutos 40 a 45 minutos 35 a 40 minutos 25 a 30 minutos 21 a 26 minutos 45 a 60 minutos 20 a 25 minutos
Galletas Casero, Barra Casero, Gotas Casero, Enrollado y Cortado Masa Refrigerada	3 3 3 3	15x10-1/2x1 jelly roll pan 15x12 bandeja de horno 15x12 bandeja de horno 15x12 bandeja de horno	20 a 25 minutos 8 a 10 minutos 7 a 8 minutos 9 a 11 minutos
Corteza de masa Congelada Galletas Graham Cracker	1 3	9" aluminio viene incluido 9" Pyrex® molde para pay	7 a 9 minutos 8 minutos
Pays, Pasteles, Fruta Crujiente - fresca o congelada Pay, casero, dos cortezas, Manzana o Cerezas Nuez Pacana Calabaza Queso Crema Pastel, fruta, con bollo encima (Crujiente, fruta(durazno/manzana)	1 1 1 3 3	8" o 9" aluminio o 9" Pyrex® molde para pay 9" metal o Pyrex® molde/pay 9" metal o Pyrex® molde/pay 9" Pyrex® molde/pay 9x13 metal o vidrio o molde profundo de 2 cuartos 8x8 o 9 x 13 aluminio o Pyrex®	50 a 60 minutos* 45 a 50 minutos 55 a 65 minutos 20 a 25 minutos 20 a 25 minutos 30 a 35 minutos
Quiche Corteza prehorneada	1	9" Pyrex® molde para pay	35 a 40 minutos

* Puede necesitar más tiempo de cocinar.

Cooksmart™ 2 – SÓLO Horno Superior o Sencillo

CS2 – Indicaciones para asados grandes y aves (arriba de 4.5 lbs.) y guisados.

- Permita aproximadamente 1/2 del tiempo de cocina convencional.
- Use este modo para carnes arriba de 4.5 lbs.
- Deje reposar carnes y aves a la temperatura ambiente por 15-20 minutos antes de asarlas. Prepare las carnes durante este tiempo.
- Cueza todas las carnes grandes en la rejilla 1, 2 o 3, dependiendo de la altura.
- Use la bandeja inferior del asador del juego de 2 piezas.
- Para cordero, pollo entero o pavo, use la rejilla en forma de V en la bandeja inferior del asador.
- Precaleiente el horno antes de colocar los alimentos.
- No deje un termómetro en la carne durante el asado.
- Revise el término de la carne al tiempo mínimo de asar.

- Después de cocinar, deje reposar la carne tapada con papel aluminio por 15-20 minutos antes de servir.
- Los alimentos seguirán cocinándose durante el tiempo de reposo recomendado y las temperaturas se nivelarán y se incrementarán aprox. 10-15 grados durante ese tiempo.
- No se puede usar el termómetro en este modo.
- Consulte la página 49 para lineamientos de seguridad.

Consejos para asar un pavo:

- Quite el alambre de la pata del pavo antes de asarlo.
- Para preparar el pavo, meta las alas hacia atrás y amarre las patas con un mecate sin apretar.
- Cubra la pechuga y los extremos de las patas con tiras de papel de aluminio. Despues de mitad del tiempo de cocer, quite el papel de aluminio de la pechuga.
- Cueza sólo pavos sin relleno en este modo.

CS2 ASADOS GRANDES, AVES, Y GUISADOS	PESO (MÁS de 4.5 lbs)	TIEMPO DE COCINAR CONVENCIONAL Minutos por libra	TÉRMINO DE LA CARNE	
			TEMP FINAL	TEMP SERVIR
Cordero: Pata de cordero (cubra el extremo de la pata con) papel de aluminio)	5 a 6 lbs.	22 a 23 minutos / lb.	Se debe sacar el cordero del horno cuando la temperatura interna alcanza 120-125°F. Despues de taparlo con papel de aluminio y dejarlo reposar, las temperaturas de servir deben ser 145°F para término rojo y 160°F para medio.	
Puerco: Lomo asado (doble amarre)	4.5 a 6 lbs.	24 a 26 minutos / lb.	155°F	160°F a 165°F
Pavo: Entero Pechuga, con huesos, pellejo Pavo entero, sin huesos	12 a 16 lbs. 17 a 21 lbs. 22 a 26 lbs. 4.5 a 7 lbs. 5 a 7 lbs.	13 a 15 minutos / lb. 11 a 13 minutos / lb. 9 a 12 minutos / lb. 19 a 21 minutos / lb. 13 a 15 minutos / lb.	Se debe sacar el pavo del horno cuando la temperatura interna alcanza 170°F en el pecho y 180°F en el muslo. Cúbralo con papel de aluminio y deje reposar por 20 minutos antes de cortar y servirlo.	
Res: Rib Roast con huesos Rib Eye Roast, sin huesos	4.5 a 6 lbs. 6.5 a 8.5 lbs. 4.5 a 6 lbs. 6.5 a 8.5 lbs.	23 a 25 minutos / lb. 17 a 20 minutos / lb. 19 a 21 minutos / lb. 16 a 19 minutos / lb.	Se puede voltear la carne a mitad del tiempo de cocer. Se debe sacar la carne de res del horno cuando la temperatura interna alcanza 10°F menos que la temperatura de servir. Despues de taparla con papel de aluminio y dejarla reposar, las temp. de servir deben ser 145°F para término medio rojo, 160°F para medio, 170°F para bien cocido.	
Salmón: Filete entero	4.5 a 5.5 lbs.	35 a 42 minutos total	Se debe sacar el pescado del horno cuando se desmenuza con un tenedor.	

Consejos para guisados:

- Para lograr mejores resultados, siga las direcciones de la receta para cubrirlo.
- Ajuste el tiempo para la mitad del máximo tiempo convencional.

Cooksmart™ 3 – SÓLO Horno Superior o Sencillo

CS3 – Indicaciones para asados

pequeños y aves (menos de 4.5 lbs.) y botanas

- Permita aproximadamente mitad del tiempo de cocinar. Calcule el total de minutos por libra e ingrese el tiempo total de cocinar.
- Precaliente el horno antes de colocar los alimentos.
- Cueza todos los alimentos en el centro de la rejilla 3.
- Use el fondo de la bandeja del asador a menos que las instrucciones especifican una bandeja o contenedor diferente.
- Cueza todas las carnes destapadas a menos que se especifique differentlymente.
- Corte la grasa en la carne antes de cocerla.
- Aplique aceite vegetal o de olivas a los cortes delgados de carne y pescado antes de asar para evitar que se pegue.

- Revise el término de la carne al tiempo mínimo de asar.
- Después de cocinar, deje reposar la carne tapada con papel aluminio por 15-20 minutos antes de servir.
- Los alimentos seguirán cocinándose y la temperatura interna subirá durante el tiempo de reposo.
- No deje un termómetro en la carne durante el asado.
- No se puede usar el termómetro del horno en este modo.
- Cueza las botanas sin taparlas.
- Para botanas, cueza por 1/2 máximo tiempo convencional de cocinar.
- Consulte la página 49 para los lineamientos de seguridad.

CS3 ASADOS PEQUEÑOS, Y AVES	PESO (Menos de 4.5 lbs.)	TIEMPO DE COCER CONVENCIONAL Minutos por libra	TÉRMINO DE LA CARNE
Res: Tri-tip	1-1/2 a 3 lbs.	20 a 22 minutos /lb.	Se debe sacar la carne de res y cordero del horno cuando la temperatura interna alcanza 10-15°F menos que la temperatura de servir. Tape con papel de aluminio y deje reposar 10 - 15 minutos. La temperatura se incrementará 10 - 15°F durante el reposo. Las temperaturas de servir deben ser 145°F - medio rojo; 160°F - medio.
Lomo de Res – Top Sirloin Roast Rib Eye Roast (sin huesos)	3.5 a 4.5 lbs. 3 a 4.5 lbs.	30 a 33 minutos /lb. 22 a 24 minutos /lb.	Distribuya uniformemente en el molde.
Rib Roast (con huesos) Lomo (Tenderloin) Roast Pan de carne, carne molida o pavo Pan de carne, carne molida o pavo	3 a 4.5 lbs. 2 a 3 lbs. 1-1/2 lbs. 1 lb. (35-40 albóndigas 1-pulg.)	23 a 24 minutos /lb. 22 a 23 minutos /lb. 64 a 65 minutos total 15 a 20 minutos total	Distribuya uniformemente en la bandeja. Quite la grasa después de sacarlo y tape con papel de aluminio por 10 minutos.
Cordero: Costillas Costillas, Corona	1-1/4 a 2 lbs. 3 a 4 lbs.	24 a 36 minutos /lb. 17 a 18 minutos /lb.	Temp. Final:155°F Temp. de servir:160°F a 165°F
Puerco: Lomo de Puerco (Tenderloin)	3/4 a 1-3/4 lbs. cada uno	36 a 44 minutos /lb.	

La tabla continúa en la siguiente página

CS3 – Indicaciones para asados pequeños, aves, continuación de la tabla

CS3 AVES	PESO	TIEMPO DE COCER CONVENCIONAL	TÉRMINO DE LA CARNE
Pollo: Pechuga - con pellejo y huesos (poner en olla con el pellejo hacia arriba)	1 a 1-1/2 lbs. 2 a 2-1/2 lbs. 3 a 4 lbs.	27 a 28 minutos/lb. 19 a 20 minutos/lb. 15 a 16 minutos/lb.	Se deben sacar los pollos enteros y codornices del horno cuando la temperatura interna alcanza 165° - 175°F. Tape con papel de aluminio y deje reposar 15 a 20 minutos. La temperatura se incrementará 5° - 10°F durante el tiempo de reposo y los jugos deben fluir sin obstrucción. Las temperaturas de servir deben ser 170°F para pechuga; 180°F para muslo.
Pechugas, sin hueso, sin pellejo marinadas	1/2 a 1 lb. 1 a 1-1/2 lbs. 1-1/2 a 2-1/2 lbs. 2-1/2 a 3-1/2 lbs. 3-1/2 a 4 lbs.	17 a 20 minutos total 21 a 25 minutos total 26 a 34 minutos total 33 a 39 minutos total 38 a 44 minutos total	
Piezas (poner en olla con el pellejo hacia arriba)	1 a 1-1/2 lbs. 2 a 3 lbs. 3-1/2 a 4-1/2 lbs.	40 a 45 minutos total 45 a 50 minutos total 55 a 60 minutos total	
Entero, sin relleno (colocar en rejilla-V en el fondo de la bandeja de asar)	3 a 5 lbs.	21 a 22 minutos/lb.	
Codorniz, sin relleno: 2 (colocar en rejilla plana en el fondo de la bandeja de asar)	Approx. 1-1/2 lb. cada	60 a 65 minutos total	
4 (colocar en rejilla plana en el fondo de la bandeja de asar)	Approx. 1-1/2 lb. cada	70 a 77 minutos total	
Pescado: Filete de Salmón (1-1/4" grueso)	1/2 a 1 lb. 1-1/2 a 2 lbs.	28 a 30 minutos total 30 a 33 minutos total	Se debe sacar el pescado cuando se desmenuza con un tenedor. Saque las piezas pequeñas que se pueden cocer más rápido. Se deben doblar los extremos delgados de los filetes para hacer las piezas lo más uniformes posible.
Filete de Salmón (1-1/2" grueso)	2 a 3-1/2 lbs.	40 a 42 minutos total	
Bistec de Salmón (1-1/4" grueso)	1 a 1-1/2 lbs. 2 a 3 lbs.	24 a 36 minutos total 38 a 41 minutos total	
Blanco, Filete (1/2" a 3/4" grueso)	1/2 a 1 lb. 1-1/2 a 2 lbs.	14 a 16 minutos total 15 a 17 minutos total	
Blanco, Filete (3/4" a 1" grueso)	1 lb. 1-1/2 a 2 lbs.	18 a 19 minutos total 16 a 18 minutos total	
Blanco, Bistec (1" a 1-1/4" grueso)	3/4 a 1 lbs. 1-1/2 a 2 lbs.	15 a 17 minutos total 18 a 19 minutos total	

Consejos para cocer carne de aves:

- Ase pollos enteros con la pechuga hacia arriba; meta las alas hacia atrás y amarre las patas con un mecate.
- Una salsa jugosa mantiene el pellejo externo húmedo.
- Marinar pechugas de pollo sin huesos y sin pellejo hasta 24 horas antes de cocerlas (para mejores resultados, debe marinar por al menos 30 minutos).
- Se pueden usar pequeñas piezas de papel aluminio para tapar las alas o patas de pollo para evitar que se doren demasiado.
- Revise el área interna del muslo con un termómetro para el término de la carne.
- No se recomienda este modo para pollo relleno.
- Si se usan bolsas para asar, tal vez se debe aumentar el tiempo de cocinar.

Cooksmart™ 4 – SÓLO Horno Superior o Sencillo

CS4 – Indicaciones para verduras

- Este modo sirve para verduras frescas.
- No envuelva papas al horno con papel de aluminio.
- Cueza todos los alimentos en la rejilla nivel 3.
- Pele o perfore las verduras y frutas para evitar que se rompan.

CS4 VERDURAS	TAMAÑO Y TIPO DE LA OLLA (MOLDE)	TIEMPO DE COCINAR CONVENCIONAL
Manzanas, al horno, 4 grandes, mitades	8x8 vidrio	25 a 30 minutos
Manzanas, al horno, 4 grandes, enteras	8x8 vidrio	40 a 45 minutos
Zanahorias, Asadas cortado en cuatro partes 2" tiras o cortado en reb. 1/2"	Fondo de bandeja para asar	30 a 35 minutos
Berenjena, pelada, rebanadas	Pyrex® 9x13	20 a 25 minutos
Hongos, grande, con relleno	15x10-1/2x1 molde p/brazo de gitano	15 a 16 minutos
Papas, al horno Grande 10-12 oz. Mediano 7-9 oz. Pequeño 4-6 oz.	Poner en rejilla del horno Poner en rejilla del horno Poner en rejilla del horno	80 a 90 minutos 60 a 70 minutos 50 a 60 minutos
Papas, nuevas, 4 partes, 1 lb.	9x9 molde de aluminio	40 a 45 minutos
Papas, gratinadas	9x13 Pyrex®	1 hora y 40 minutos
Camote, mediano, 8-10 oz.	Fondo de bandeja para asar	55 a 60 minutos
Calabaza, invierno, mitades, cara hacia abajo en la olla	9x13 Pyrex®	50 a 55 minutos
Calabaza, invierno, pelado, 1"x2" a 1"x3" piezas	Fondo de bandeja para asar	20 a 25 minutos
Jitomate, mitades, al horno	8x8 Pyrex®	20 a 25 minutos
Verduras, surtidas, asadas (1" piezas/12 tazas)	Fondo de bandeja para asar	45 a 50 minutos
Ñame, entero, mediano, 8-10 oz.	Fondo de bandeja para asar	50 a 55 minutos
Ñame, confitado	9x13 Pyrex®	35 a 40 minutos

Cooksmart™ 5 – Alimentos Cocidos Congelados

- Caliente botanas, cenas y guisados congelados en su contenedor original.
- Guisados congelados hechos en casa deben cocerse en el modo de hornear en el horno inferior.
- Comidas congeladas pequeñas, i.e. menos de 10 oz., se cuecen mejor en el modo de microondas.
- Para fijar el tiempo de cocinar, use el tiempo de horno convencional en el empaque (no el tiempo de calentar en el microondas). Use el mínimo tiempo recomendado y agregue más tiempo si es necesario.
- Siga las direcciones en el empaque para quitar la tapa, taparlo con papel de aluminio, ventilar, etc.
- Alimentos congelados (20 onzas o más), como lasaña o macarrones gratinados, puede requerir más tiempo. Gire el contenedor en el horno y agregue más tiempo. Si los alimentos se doran mucho, se pueden tapar con papel de aluminio durante la primera mitad del tiempo.
- Pays o pasteles congelados de fruta son homeados usando Cooksmart™ 1 (Panes, Postres). Vea la tabla 1 Cooksmart™ en la página 18.
- Verduras congeladas son cocidas en el modo de micro-ondas. Siga las instrucciones para microondas en el empaque.
- Empanadas congeladas de fruta son homeadas usando el modo 1 de Cooksmart™.

Modo de Microondas – SÓLO Horno Superior o Sencillo

Información Básica para el Modo de Microondas

Utensilios

recomendados para el modo de microondas

- Vidrio cerámico (Pyroceram®) como Corningware®
- Vidrio refractario (i.e. Pyrex®)
- Plásticos a prueba de microondas
- Platos y vasos de papel
- Vajillas, cerámica, porcelana a prueba de microondas
- La mayoría de platos (revise las recomendaciones de los fabricantes o realice pruebas de microondas. (Vea "Consejos" abajo).

Consejos

- Para revisar si es seguro usar un plato o una taza en este modo, ponga el plato vacío en el horno enseguida de una taza medidora de vidrio llena de agua. Caliente al 100% de potencia por 1 minuto. Si se calienta el plato vacío en ese punto, no se debe usar con el modo de microondas.
- La energía de microondas puede causar chispas entre objetos de metal. Pequeñas cantidades de chispas no son dañinos ni peligrosos.

No recomendado para el modo de

microondas

- Vidrio no refractario
- Caja de alimentos con manija de metal
- Plástico no a prueba de microondas (i.e. envase margarina)
- Vasos o contenedores de espuma de poliestireno
- Contenedor de metal o plástico para bebidas (que no está a prueba de microondas)
- Productos de papel reciclado (i.e. bolsas de compras café)
- Amarres metálicos
- Bolsas para almacenar alimentos
- Algunas envolturas de plástico (revise la etiqueta)

Tapas desecharables recomendadas

- Toallas de papel
- Papel de cera
- Tapas de plástico a prueba de microondas (ventilar para dejar salirse el vapor). La tapa de plástico no debe tocar el alimento.
- Papel pergamino.

Selección de alimentos

- Cantidad – Alimentos más grandes se cuecen más rápido que alimentos pequeños. Una cantidad pequeña del alimento, i.e. 4 cucharas de mantequilla, tomarán más para calentarse porque la cavidad del horno es grande comparado con la cantidad pequeña del alimento.
- Contenido – Alimentos con mayor contenido de grasa, azúcar y líquido se cuecen más rápido que alimentos con menor contenido. Por ejemplo, huevos, queso, mayonesa, etc. se cuecen rápidamente.
- Densidad – Un alimento no poroso, como asado, necesita más tiempo que un alimento poroso, como pan.
- Forma y Tamaño – Formas y tamaños uniformes se cuecen más uniformemente.

NO USE EL MODO DE MICROONDAS CUANDO EL HORNO ESTÁ VACÍO

Técnicas de cocinar

- Colocar – Coloque los alimentos en un patrón circular con las áreas más gruesas hacia el exterior del plato.
- Tapar – La mayoría de los alimentos se cuecen y se precalientan más uniformemente si están tapados.
- Proteger – Tape áreas delgadas del alimento con papel de aluminio para evitar el recocido o descongelado muy rápido, i.e. patas de pollo. No envuelva papas al horno en el papel de aluminio.
- El papel de aluminio no debe llegar más cerca que una pulgada a ninguna superficie del horno.
-  **CUIDADO:** Agitar y Revolver – Los líquidos pueden calentarse mucho más allá de hervir cuando se calientan en el microondas. Agite los líquidos antes y después de calentarlos para evitar la "erupción" debido al calor excesivo. Agite los alimentos desde los bordes externos hacia el centro del utensilio o voltee el alimento una vez durante la cocción.
- Tiempo Normal – Permita que repose el alimento para completar la cocción.

Guía para los Niveles de Potencia

HI = 600 watts

HI (100%)	Aves, pescado, verduras frescas y congeladas, guisados, hervir agua, palomitas, pudín.
9 (90%)	Recalentar arroz y pasta.
8 (80%)	Recalentar alimentos precocidos, mariscos.
7 (70%)	Botanas de queso.
6 (60%)	Huevos revueltos, pasteles.
5 (50%)	Cremas, pasta, carnes suaves: res, jamón, cordero, puerco, ternera.
4 (40%)	Entradas de lenta cocción y carnes menos suaves cubiertas con líquido
3 (30%)	DESCONGELAR alimentos congelados no cocidos o precocidos, hervir estufado y salsas a fuego lento
2 (20%)	Recalentar panqué, tortillas, pan francés.
1 (10%)	Mantener botanas a temperaturas de servir.

Modo de Microondas – SÓLO Horno Superior o Sencillo


Operaciones del Modo de Microondas

- Saque todas las rejillas excepto una.
- Use el nivel de rejilla 3, si no se dice de otro modo.
- Coloque los alimentos en el centro de la rejilla.
- Las posiciones de rejillas están numeradas desde la parte inferior (posición #1) a la parte superior (posición #6), vea página 14.
- El horno trabaja en **HI** (100% de potencia) a menos que se seleccione otro nivel de potencia.
- No se puede usar el termómetro en este modo.


- Se puede ajustar el temporizador de microondas para 99 minutos y 99 segundos. Siempre ingrese los segundos después de los minutos, aún si ambos dígitos son ceros.
- Se puede usar el microondas aún cuando el horno está caliente debido a una cocción anterior.
- Si el horno aún está caliente por un uso anterior, se deben usar sólo utensilios resistentes al calor. Tenga cuidado cuando saca los utensilios del horno.
- Vea página 23 para los utensilios recomendados.

Usted verá

1. Seleccione **HORNO SUPERIOR**.
(en modelos con doble horno)



2. Seleccione modo de microondas.
El nivel de potencia está preconfigurado a **HI**.




Aparece un mensaje en la pantalla. →

*SELECT MICROWAVE POWER THEN TOUCH START
(Seleccionar potencia de microondas luego pulsar inicio)*

3. Paso opcional: Para cambiar el nivel de potencia, seleccione un número de inmediato antes de fijar el tiempo de cocinar. No pulse el dígito cero después del número.
El ejemplo muestra un nivel de potencia fijado al 30%.

0 = HI (máx. potencia)	5 = 50%
9 = 90%	4 = 40%
8 = 80%	3 = 30%
7 = 70%	2 = 20%
6 = 60%	1 = 10%




4. Seleccione el tiempo de cocinar.
Use los botones numéricos para seleccionar minutos/segundos a cocer en la ventana del reloj.
(La ilustración muestra 5 minutos y 30 segundos seleccionados.)

Aparece un mensaje en la pantalla. →




Continúa en la siguiente página



Modo de Microondas – SÓLO Horno Superior o Sencillo


5. Seleccione **START**.
- El pestillo bloqueará la puerta.
 - Comienza la cocción.
 - El tiempo de cocinar cuenta en forma regresiva.

Touch
START




6. Paso opcional:
Para revisar o agitar los alimentos, seleccione **PAUSA/REANUDAR**.
- El microondas se detiene; la pantalla indica el tiempo restante.
 - El símbolo de bloqueo desaparece cuando se desbloquea la puerta.

Touch
**START/
RESUME**



- Para reanudar la cocción con el microondas, seleccione **PAUSA/REANUDAR**.
- El pestillo bloquea la puerta; se reanuda la cocción con microondas.
 - El tiempo restante de cocinar cuenta en forma regresiva en la pantalla.

Touch
**PAUSE/
RESUME**



7. Al final del tiempo programado de cocinar:
- Aparece la palabra "**Fin**" en la pantalla.
 - 4 pitidos señalan el fin de la cocción.
 - Se apaga el horno de microondas.
 - El pestillo desbloquea la puerta.
 - Al abrirse la puerta, la pantalla muestra nuevamente la hora del día.
- Aparece un mensaje en la pantalla. →

END
(*Fin*)

COOKING COMPLETED --- REMOVE FOOD
(Cocción terminada--- sacar alimento)

8. Para terminar o cancelar el modo antes de que se venza el tiempo de cocinar, apague el horno.

Touch
**OVEN
OFF**

9. Para cambiar el tiempo de microondas durante la cocción, pulse **TIEMPO DE COCINAR**.
- Use los botones numéricos para seleccionar el tiempo nuevo.
 - Pulse **START**

Touch
**MICROWAVE
COOKTIME
START**

- Para cambiar el nivel de potencia durante la cocción, pulse **MICROONDAS**.
- Use los botones numéricos para seleccionar un nivel nuevo.
 - Pulse **START**

Cocinar con el Microondas – SÓLO Horno Superior o Sencillo

COCINAR VERDURAS FRESCAS

- Cueza en el nivel de rejilla 3 con potencia en HI.
- Los tiempos son para verduras peladas, cortadas y listas para ser cocidas.
- Agite o reacomode las verduras una vez durante la cocción.
- Permita que las verduras reposen tapadas 2-3 minutos antes de servirlas.

VERDURA	CANTIDAD (peso comprado)	CONTENEDOR Tipo y Tamaño	AGUA O MÉTODO DE PREPARACIÓN	TIEMPO DE COCINAR APROXIMADO
Espárrago	1 lb. (454g)	1-cuarto c/tapa	1/4 taza (50 ml)	5 a 7 minutos
Frijoles, verdes o de manteca, cortado en pedazos	1 lb. (454g)	1-cuarto c/tapa	1/4 taza (50 ml)	11 a 13 minutos
Brócoli, cortado en pedazos	1 lb. (454g)	1-cuarto c/tapa	1/4 taza (50 ml)	9 a 11 minutos
Repollo de Bruselas	10 oz. (280g)	1-cuarto c/tapa	1/4 taza (50 ml)	9 a 12 minutos
'Repollo, trozos	1 lb. (454g)	1-cuarto c/tapa	1/4 taza (50 ml)	9 a 10 minutos
Zanahorias, bebé	1 lb. (454g)	1-cuarto c/tapa	1/4 taza (50 ml)	7 a 9 minutos
Zanahorias, rebanadas	2 tazas	1-cuarto c/tapa	2 cuch. (30 ml)	8 a 10 minutos
Coliflor, en trozos	1 lb. (454g)	1-cuarto c/tapa	1/4 taza (50 ml)	9 a 11 minutos
Elote, mazorca (sin chalas e hilos)	1 espiga 2 espigas	Lavar espigas y envolver bien con papel de cera, doblar extremos de papel	ninguno	5 minutos 7 a 8 minutos
Papas, al horno Mediana (6-8 oz. cada)	1 2 3	Sin contenedor. Lave y frote bien. Perfore con un tenedor.	ninguno	8 a 9 minutos 12 a 13 minutos 15 a 16 minutos
Papas, al horno Grande (10-12 oz. cada)	1 2 3 4	Sin contenedor. Lave y frote bien. Perfore con un tenedor.	ninguno	10 a 11 minutos 14 a 15 minutos 17 a 18 minutos 19 a 20 minutos
Papas, rojas, hervidas – cortar en piezas de 1" a 1-1/2"	1 lb. (454g) 2 lbs. (908g)	1-cuarto c/tapa 2-cuarto c/tapa	1/4 taza (50 ml) 1/4 taza (50 ml)	6 a 7 minutos 11 a 13 minutos
Espinaca, hoja	1 lb. (454g)	3-cuarto c/tapa	ninguno	7 a 9 minutos
Calabaza, tipo Acorn Grande – 1 a 1-1/2 lbs.	1 entero	9x9 molde p/hornear Tape con una envol- tura de plástico.	Cortado en mitad	12 a 14 minutos
Zucchini, rebanada	1 lb. (454g)	1-cuarto c/tapa	1/4-taza (50 ml)	6 a 8 minutos
Nabos, entero Mediano, 8 – 10 oz. Grande, 12 – 15 oz.	1 mediano 2 mediano 4 mediano 1 grande 2 grande	Ponga en molde de vidrio para hornear.	Lave y frote bien. Seque y perfore con un tenedor antes de hornear.	8 a 10 minutos 13 a 15 minutos 16 a 17 minutos 16 a 18 minutos 18 a 20 minutos

Cocinar con el Microondas – SÓLO Horno Superior o Sencillo

- Coloque todos los alimentos en el nivel de rejilla 3.

ALIMENTOS (CANTIDAD/PESO)	NIVEL DE POTENCIA	TIEMPO APROXIMADO	PROCEDIMIENTOS
Bebida/Taza con sopa - 6 oz.	100% (Alto)	3-1/2 minutos	Ponga la taza en el centro del horno.
Mantequilla, 1 barra (1/2 taza)- derretida	70%	4 minutos	Quite la envoltura y ponga la mantequilla en el plato, tapado con plástico. Agite una vez cuando se derrite.
Mantequilla, 1 barra (1/2 taza)- ablandada	30%	3 minutos	Quite la envoltura y ponga la mantequilla en el plato, tapado con plástico.
pedacitos de chocolate, 1/2 taza – derretida	100% (Alto)	4 minutos	Ponga los pedacitos de chocolate en el plato. Agite una vez durante el derretido. Tome nota que el chocolate mantendrá su forma aún cuando se derrite.
Chocolate, para hornear 1 cuadro, 1 oz.	100% (Alto)	3-3/4 minutos	Mantendrá su forma aún cuando se ablanda.
Carne molida, 1 lb. ligeramente dorada	100% (Alto)	5 minutos	Despedazar en el plato. Tapar con plástico a prueba de microondas, ventilar una esquina. Agitar dos veces durante el tiempo de dorado. Quitar la grasa.
Palomitas, 3.0 oz. o paq. de 3.5 oz. (Sólo palomitas preempacadas para uso en microondas)	100% (Alto)	5 minutos o hasta que se frena el estallido a 2 segundos entre estallidos.	El tiempo puede variar dependiendo del tamaño del paquete. Use una bolsa a la vez, colóquela en el centro del horno. Después de estallir, abra la bolsa cuidadosamente, lejos de la cara y del cuerpo ya que las palomitas y el vapor están aún muy calientes. No vuelva a calentar granos no estallidos o a usar la bolsa. Ponga la bolsa de palomitas en un plato a prueba de microondas tal como un plato para pay Pyrex® para lograr mejores resultados.
Papas, al horno Medianas (6-8 oz.)	100% (Alto)	1: 8 a 9 minutos 2: 12 a 13 minutos 3: 14 a 15 minutos 4: 15 a 16 minutos	Lave y frote bien. Perfore con un tenedor. Ponga sobre la rejilla en círculo. Permita reposar 10-15 minutos antes de servir.
Papas, al horno Grandes (10-12 oz. cada)	100% (Alto)	1: 10 a 11 minutos 2: 13 a 14 minutos 3: 16 a 17 minutos 4: 17 a 18 minutos	Lave y frote bien. Perfore con un tenedor. Ponga sobre la rejilla en círculo.

Modo de Micro-Asado – SÓLO Horno Superior o Sencillo


- No precaliente el horno.
- La puerta del horno se bloquea durante este modo.
- Siempre use la bandeja de asado de dos piezas que viene incluida con su horno.

- Use MICRO-ASAR cuando asa carnes, pescado o piezas de pollo con un grosor mayor de 1".
- No use el modo de Micro-asar cuando el horno está vacío.

Para fijar el modo de Micro-asado:

1. Seleccione el horno superior.

Touch
BROIL



2. Seleccione **ASAR**.

La temperatura queda fijada automáticamente en HI (550°F/288°C).

Aparece un mensaje en la pantalla. →

*Broil HI - Touch broil for other levels
then touch START*

(Asar HI - pulsar asar para otros niveles luego pulsar inicio)

3. Pulse **ASAR** para alternar de los niveles de temperatura para Asar Alto (550°), Asar Mediano (500°) y Asar Bajo (450°).

Seleccione el nivel deseado

Aparece un mensaje en la pantalla. →


Touch
BROIL



*(Asar mediano seleccionado (o)
asar bajo seleccionado)*

4. Seleccione **START**.


Touch
START



5. Seleccione el modo **MICROONDAS**.

(El nivel de potencia está preconfigurado a HI)


Touch
MICROWAVE



6. Paso opcional:

Para cambiar el nivel de potencia, seleccione un número de inmediato antes de fijar el tiempo de cocinar. No pulse el dígito cero después del número. El ejemplo muestra un nivel de potencia fijado al 20%.

Touch
2



7. Seleccione **TIEMPO DE COCINAR**.

Touch
COOK TIME



Continúa en la siguiente página

Continúa desde la página anterior


8. Use los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinar.

El ejemplo muestra 15 minutos seleccionados.

Aparece un mensaje en la pantalla. →

Touch
1
5
0
0

Usted verá

20 MIN 15:00 SEC
 MICROWAVE
 MICROWAVE

9. Seleccione Inicio.

Touch
START

20 MIN 15:00 SEC
 MICROWAVE
 MICROWAVE

10. Paso opcional:

Para revisar el término del alimento, o voltearlo a mitad del tiempo, use PAUSE/RESUME. Vea pto. 9, pág. 16.

Touch
PAUSE/
RESUME

11. Al final del tiempo programado de cocción:

- Aparece la palabra "Fin" en la pantalla.
- 4 pitidos señalan el fin de la cocción.
- Se apaga el horno de microondas.

- El pestillo desbloquea la puerta.
- Al abrirse la puerta, la pantalla muestra nuevamente la hora del día.
- El ajuste de asar permanece activado hasta que se selecciona APAGAR HORNO.

Tabla de Cocinar con Micro-Asar

- Ase el pollo con el pellejo hacia abajo.
- Voltee el alimento a mitad del tiempo total de cocción. No es necesario voltear pescado.
- Revise el término de la carne al tiempo mínimo.
- El alimento seguirá cociéndose durante el tiempo de reposo recomendado (Vea * abajo).

- Limpie la bandeja y rejilla después de cada uso. No permita que se acumule grasa y que quede en la olla.
- No use otras ollas/moldes para asar, como bandejas de horno, moldes para pastel, moldes para brazo de gitano.

MICROASAR CARNES	PESO	NIVEL REJILLA	ASAR	NIVEL POTENCIA MICROONDAS	TIEMPO DE COCINAR TOTAL
Res: Asado Londres*	2 lbs. a 3 lbs.*	5	MED 500°F	20%	21 a 23 minutos
Asado Tri-tip*	1-1/2 a 3 lbs.*	5	MED 500°F	20%	20 a 22 minutos
Bistecs Filete Miñón*	1" grueso 1-1/2" grueso*	5 5	MED 500°F HI 550°F	20% 20%	9 a 10 minutos 10 a 11 minutos
Pollo: Piezas, c/hueso*	3-1/2 a 4-1/2 lbs.	4	HI 550°F	20%	20 a 22 minutos
Pechugas mitad,* con hueso	3-4 lbs.	4	HI 550°F	20%	17 a 20 minutos
Pescado: Filetes	Aprox. 1" grueso	5	HI 550°F	20%	7 a 10 minutos
Cordero: Chuleta c/hueso*	Aprox. 1" grueso Aprox. 2" grueso*	5 5	MED 500°F HI 550°F	20% 20%	9 a 10 minutos 10 a 11 minutos
Puerco: Chuleta c/hueso	Aprox. 1" grueso	6	MED 500°F	20%	9 a 10 minutos

* Permita que reposen estos alimentos por 10-15 minutos, tapados con papel de aluminio, antes de servirlos.



¡CUIDADO!

Cuanda ase, abra la puerta cuidadosamente. Puede haber una acumulación de vapor y humo. No coloque la bandeja caliente de asar en la puerta abierta del horno. Muchos factores afectan el desempeño de la cocción. Siempre revise el término de los alimentos.

Programa de Combinación Personal – Horno Superior

Programar la convección con el horno de microondas

- La combinación personalizada permite combinar cualquier temperatura del horno con cualquier nivel de potencia del microondas y de seleccionar el tiempo.
- Seleccione el modo de cocinar y la temperatura del horno y precaliente el horno.
- Después de precalentar el horno, ajuste el nivel de potencia del microondas y el tiempo de cocinar.
- Seleccione ollas no profundas sin tapa hechas de metal, vidrio refractario o vidrio cerámico.
- No use toallas de papel cuando usa la combinación personalizada.
- No se puede usar la combinación personal con el modo de fermentar, calentar o deshidratar.

Para configurar un programa personalizado:

1. Seleccione HORNO SUPERIOR.

Touch
UPPER
OVEN

Usted verá



UPPER OVEN SELECTED
(Horno superior seleccionado)

2. Seleccione Convección.

Touch
CONVECTION



CONVECTION

3. Seleccione una temperatura.

Touch
3
5
0



CONVECTION

SELECT CONVECTION TEMPERATURE THEN TOUCH START
(Seleccionar temperatura de convección luego pulsar inicio)

4. Seleccione START.

Touch
START



CONVECTION

La pantalla de la temperatura alterna entre la temperatura configurada y la temperatura verdadera. Cuando el horno está precalentado, el pitido suena una vez. PRECALENTAR deja de aparecer en la pantalla.

5. Seleccione el modo de Microondas.

Touch
MICROWAVE



MICROWAVE

El nivel de potencia está preconfigurado en HI.

SELECT MICROWAVE POWER THEN TOUCH START
(Seleccionar la potencia de microondas luego pulsar inicio)

Continúa en la siguiente página

Continúa de la página anterior

6. Seleccione un nivel de potencia.

Mientras que parpadea la potencia HI, seleccione el nivel de potencia inmediatamente antes de ajustar el tiempo de cocinar. El ejemplo muestra un nivel de potencia del 40%.

1=10%	6=60%
2=20%	7=70%
3=30%	8=80%
4=40%	9=90%
5=50%	0=100%(HI/máx.potencia)

Aparece un mensaje en la pantalla. →

Touch
4

40



MICROWAVE

*SELECT MICROWAVE POWER THEN TOUCH START**(Seleccionar la potencia de microondas luego pulsar inicio)*

7. Seleccione el TIEMPO DE COCINAR.

Use los botones numéricos para ingresar el tiempo de cocinar. El ejemplo muestra 7-1/2 minutos o 7 minutos: 30 segundos.

Touch
7
3
0

30

MIN 7:30 SEC
MICROWAVE

ENTER MICROWAVE TIME THEN TOUCH START
(Ingresar tiempo de microndas luego pulsar inicio)

9. Agregue el alimento y seleccione START.

- El pestillo bloquea la puerta.
- La cocción con calor y microondas comenzará cuando la puerta está bloqueada.
- El tiempo de cocción cuenta en forma regresiva.

Touch
START

350
LOCK

MIN 7:30 SEC
MICROWAVE

CONVECTION

10. Para revisar o revolver los alimentos, seleccione PAUSA/ REANUDAR.

Touch
PAUSE/
RESUME

30

MIN 4:50 SEC
MICROWAVE PAUSE

CONVECTION

Continúa en la siguiente página

Continúa desde la página anterior

11. Para reanudar la cocción, seleccione **PAUSA/REANUDAR**.

Touch
**PAUSE/
RESUME**

350°



MIN 4:50 SEC

MICROWAVE

Aparece un mensaje en la pantalla. →

Convection
(*Convección*)

12. Al final del tiempo programado, aparece FIN en la pantalla y hay 4 pitidos. El elemento del horno sigue prendido hasta pulsar el botón apagar **HORNO SUPERIOR**.

CUIDADO: Muchos factores afectan el rendimiento de la cocción. Siempre revise el término de los alimentos.

Aparece un mensaje en la pantalla. →

Touch
**UPPER
OFF**

END
(*Fin*)

COOKING COMPLETED -- REMOVE FOOD
(Cocción terminada--- sacar alimento)

13. Para cambiar el tiempo de microondas, sin reiniciar todo el programa, pulse **MICROONDAS**.

Seleccione **TIEMPO DE COCINAR**.Ingrese el tiempo nuevo y pulse **START**.

Touch
**MICROWAVE
COOK TIME
START**

Operación del Modo de Descongelar

Para configurar el modo de **DESCONGELAR**:

1. Para hornos dobles, seleccione el horno superior.
2. Seleccione **DESCONGELAR**.

Aparece un mensaje en la pantalla. →

ENTER DEFROST TIME THEN TOUCH START

3. Ingrese el tiempo de cocinar en minutos/segundos.

(Ingresar tiempo de descongelar luego pulsar inicio)

- a. Use los botones numéricos para seleccionar los minutos/segundos a cocinar.

- b. Cuando sea necesario, el monto de tiempo ingresado es convertido en horas y minutos.

4. Seleccione **START**. El pestillo bloquea la puerta y el proceso de descongelar comienza.

En pausas automáticas, se apaga el horno, aparece un mensaje en la pantalla y el horno emite pitidos.

*ROTATE AND TURN FOOD THEN TOUCH START**(Girar y voltear los alimentos luego pulsar inicio)*

5. Al final del tiempo de descongelar:

- La palabra "**FIN**" aparece en la pantalla.

Aparece un mensaje en la pantalla. →

*COOKING COMPLETED - - - REMOVE FOOD**(Cocción terminada--- sacar alimento)*

- 4 pitidos señalan en fin de la cocción.

- Se apaga el modo de descongelar.

- El pestillo desbloquea la puerta.

- Al abrirse la puerta, la pantalla muestra nuevamente la hora del día.

Si no se sacan los alimentos al final del modo de descongelar, el horno pita una vez el minuto por 10 minutos.

Para cambiar el tiempo de **DESCONGELAR** mientras que el horno está trabajando:

- Pulse **TIEMPO DE COCINAR**.
- Seleccione el tiempo nuevo usando los teclados.
- Pulse **START**.

Consejos y Recomendaciones para Descongelar

- Descongele carne, pescado y pollo no cocido usando el modo de DESCONGELAR.
- El modo de descongelar está programado usando el 30% de la potencia de microondas..
- No se usa calor térmico durante el modo de DESCONGELAR.
- También funciona el ventilador de convección durante el modo de DESCONGELAR para acelerar el proceso.
- Centre los alimentos en el nivel de rejilla 3 cuando los descongela.
- Quite el empaque y coloque el alimento en un contenedor plano para microondas para atrapar el jugo.
- Use la tabla abajo como una guía para determinar el tiempo de descongelar.
- Cuando calcula el tiempo de descongelar, permita 4 a 5 minutos por libra.
- El horno se detiene automáticamente para girar o voltear los alimentos.
- Agregue más tiempo en incrementos de un minuto hasta descongelar los alimentos.
- Permita la carne a reposar tapada después de sacarla del horno para descongelarse completamente.
- Guisados, comidas con salsa, verduras y sopas deben ser descongeladas usando el nivel HI (100%) de potencia del microondas. Agite una o dos veces durante la descongelación para redistribuir el calor.

ALIMENTOS	PROCEDIMIENTO	TIEMPO APROX. DE DESCONGELAR (Minutos por libra de peso)
Tocino 1 lb.	Quitar la envoltura. Colocar en plato forrado con toallas de papel. Descongelar hasta que se puedan separar las rebanadas.	5 a 6 minutos
Res: Molida 1 lb.	Sacar las mitades descongeladas a mitad del tiempo de descongelación. Voltear la carne y seguir descongelando. Dejar reposar 5-10 minutos.	5 a 6 minutos
Filetes 1 a 4 filetes	Voltear los filetes y reacomodarlos a mitad del tiempo de descongelación. Tapar áreas descongeladas con papel de aluminio. Dejar reposar 5-10 minutos.	8 a 11 minutos
Pescado: Filletes/Bistecs 1 lb. 2 lbs. 3 lbs.	Voltear las piezas a mitad del tiempo de descongelación y continuar con el proceso. Si es posible, separar y reacomodar las piezas. Dejar reposar 5 a 10 minutos para terminar el proceso de la descongelación.	3 a 4 minutos 5 a 6 minutos 7 a 8 minutos
Chuletas de cordero 1 a 4 chuletas	Voltear y reacomodar a mitad del tiempo de descongelación. Dejar reposar 5-10 minutos.	8 a 11 minutos
Pollo - Piezas 1 a 3 lbs.	Separar las piezas y voltearlas a mitad del tiempo de descongelación. Dejar reposar 5-6 minutos.	10 a 13 minutos
Cordonices 1 a 4 gallinas, 1.5 lbs. cada	Saque las aves del empaque a mitad del tiempo de descongelación, girar y voltearlos. Proteger el extremo de las patas, alas y cualquier área caliente con papel de aluminio. Dejar reposar 8-10 minutos.	8 a 9 minutos
Pavo Molido 1 lb.	Sacar las porciones descongeladas a mitad del tiempo de descongelación. Voltear la carne y seguir descongelando. Dejar reposar 5-10 minutos.	5 a 6 minutos

Operaciones del Horno Superio/Inferior

Operación de Precalentar Rápido

Se puede usar **PRECALENTAR RÁPIDO** para precalentar el horno de modo más rápido.

Para usar **PRECALENTAR RÁPIDO**:

- Siempre seleccione el modo de cocinar primero. Cambie la temperatura del horno si es necesario.
- Luego pulse **PRECALENTAR RÁPIDO**.
- Luego pulse **START**.
- Se puede usar este modo con **COCCIÓN PROGRAMADA** y **COCCIÓN PROGRAMADA RETARDADA**.

Operación del modo de hornear

Para seleccionar el modo de hornear:

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER** o **LOWER** (Horno superior ó horno inferior).

Touch
BAKE

350°



2:51

(Clock Time)

2. Seleccione **BAKE**.

La temperatura se establece automáticamente en 350°F.

Aparece un mensaje en la pantalla. →

*SELECT BAKE TEMPERATURE THEN TOUCH START
(Seleccionar temperatura de hornear luego pulsar inicio)*

3. Para cambiar la temperatura

Para cambiar la temperatura de 350°F, seleccione otra temperatura.

Touch
3 7 5

375°



UPPER

4. Seleccione **START**.

La pantalla de temperatura va desde la temperatura establecida a la real, comenzando con 100°F.


Cuando haya un bip, el horno ya está precalentado.

PREHEAT desaparece de la pantalla.

Touch
Start

100° / 375°

PREHEAT
UPPER



3:27

BAKE

5. Para finalizar este modo, seleccione **OVEN OFF** (APAGAR HORNO).

6. Para **cambiar la temperatura del horno mientras cocina**, pulse el modo del horno que se usa.

Pulse los botones numéricos para ingresar otra temperatura.

Consejos para el modo de hornear

- Al usar el modo Bake (Hornear), se debe precalentar el horno.
- El tiempo de horneado varía de acuerdo al tamaño, a la forma y al acabado del utensilio para hornear. Las fuentes de metal oscuro o los revestimientos antiadherentes cocinarán más rápido con resultados más oscuros. Los artículos para hornear aislados prolongarán el tiempo de cocción para la mayoría de los alimentos.
- Para obtener mejores resultados, hornee los alimentos en una única rejilla, con un espacio de al menos 1-1/2 pulg. entre las fuentes o recipientes y las paredes del horno.
- Al seleccionar el modo Bake, use un máximo de 2 rejillas. Sitúe las fuentes o placas de hornear en forma escalonada de modo que no queden una directamente sobre la otra.
- En lugar de abrir la puerta del horno, utilice la ventana para revisar periódicamente si los alimentos ya están cocidos y de este modo evitar la pérdida de calor del horno.
- No use papel de aluminio o una fuente de aluminio desechable para forrar alguna parte del horno. Esto alterará la cocción y puede dañar el acabado del horno.

Recomendaciones para el modo de hornear

El modo BAKE (HORNEAR) se puede usar para preparar una variedad de alimentos, desde masas hasta guisos. Consulte las instrucciones de la receta o del envase para averiguar la temperatura del horno o el tiempo de horneado.*

Use BAKE para hornear en una o más rejillas. La mayoría de los alimentos se horanean en la posición 3 de la rejilla (rejilla central del horno).

Algunos alimentos se cocinan mejor en otras posiciones de la rejilla. Consulte la siguiente tabla para conocer los alimentos que se deben hornear usando otras posiciones de la rejilla.

ALIMENTO	TEMPERATURA DEL HORNO	POSICIÓN DE LA REJILLA	TIEMPO
Mezcla para biscocho esponjado	350° F (177°C)	1	37 a 47 minutos
Mezcla para pasteles redondo(s) de 8" molde(s) redondo(s) de 9" molde(s)	350° F (177°C) 350° F (177°C)	3 ó 2 y 5 3 ó 2 y 5	32 a 36 minutos 28 a 31 minutos
Pasteles, especialidad Biscocho de mantequilla	350° F (177°C)	2	48 a 58 minutos
Galletas Gota	375° F (190°C)	3 ó 1 y 4	8 a 10 minutos
Pizza Hecho en casa Congelado Corteza previamente horneada Refrigerador	425° F (219°C) 375° F (190°C) 425° F (219°C) 400° F (205°C)	3 3 3 3	20 a 25 minutos 18 a 25 minutos 12 a 20 minutos 18 a 22 minutos
Budín Budín de pan Budín de arroz	350° F (177°C) 325° F (163°C)	2 2	50 a 60 minutes 40 a 50 minutes

* Esta tabla es una guía. Siga la receta o las instrucciones del envase.

Operación del modo de convección

Para ajustar el modo Convection:

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER** o **LOWER OVEN** (Horno superior ó horno inferior).

2. Seleccione **CONVECTION**.

La temperatura se establece automáticamente en 325°F.

Aparece un mensaje en la pantalla:

*SELECT CONVECTION TEMPERATURE THEN TOUCH START
(Seleccione la temperatura de convección,
luego presione inicio)*

3. Para cambiar la temperatura:

Para cambiar la temperatura de 325°F, seleccione otra temperatura inmediatamente antes de comenzar.

4. Seleccione **START**.

La pantalla de temperatura va desde la temperatura establecida a la real, comenzando con 100°F.

El horno pita una vez cuando está precalentado.

PRECALENTAR ya no aparece en la pantalla.

5. Para finalizar este modo, seleccione **OVEN OFF** (APAGAR HORNO).

- Ajuste el Timer (Temporizador) 1 o 2 para que le recuerde verificar el grado de cocción de los alimentos en el tiempo mínimo.
- La cocción y el horneado en varias rejillas se puede realizar en este modo. Por ejemplo, las galletas se pueden hornear en cualquiera de las seis rejillas.
- Use fuentes de lados bajos sin cubrir, tales como placas para galletas de 1 ó 2 lados.
- Las fuentes de aluminio brillantes son las mejores, a menos que se especifique lo contrario
- Las fuentes de metal con acabado negro y los artículos para hornear de vidrio resistente al calor o de cerámica podrían hacer necesario que se reduzca la temperatura o el tiempo de cocción.
- Los alimentos que se cocinan en menos de 15 minutos requieren el mismo tiempo que en el modo **Bake**.
- El tiempo de horneado de galletas podría ser unos minutos más para el horneado de convección en rejillas múltiples. Ubique las placas de hornear directamente una debajo de la otra en las rejillas del horno a fin de facilitar una óptima circulación del aire.
- Los alimentos que tomen 30 minutos o más para cocinarse tendrán un ahorro de tiempo de 10 a 15 minutos.
- Para los alimentos de 30 minutos o más de tiempo de cocción, verifique el grado de cocción 5 o 10 minutos antes del tiempo mínimo.
- Los alimentos tales como el biscocho esponjado, pastelillos y suflés tendrán un mayor volumen al hornearse en este modo.

Consejos para Convection mode:

- Al usar el modo Convection (Convección), se debe precalentar el horno.
- Para una rápida conversión de la receta, reduzca 25° la temperatura del horno en el ajuste de horneado.

Recomendaciones para la convección

ALIMENTO	TEMPERATURA DEL HORNO	REJILLA	TIEMPO*
Tortas, mezclas comerciales o hechas en casa: Angel Food Biscocho (8" or 9") esponjado Rectángulo (9 x 13) Pastelitos	325°F (163°C) 325°F (163°C) 325°F (163°C) 325°F (163°C)	1 2 y 5 3 1, 3 y 5	38 a 48 minutos 32 a 35 minutos 31 a 34 minutos 17 a 20 minutos
Bollos: Hechos en casa ó refrigerados	425°F (219°C)	3	10 a 12 minutos
Galletas: De molde ó sin molde	350°F (177°C)	1, 3 y 5	8 a 10 minutos cualquier combinación
Pastelitos de milhojas con crema	375°F (190°C)	3	20 a 30 minutos
Merengues	325°F (163°C)	2	20 minutos
Suflés	350°F (177°C)	3	35 a 40 minutos

* Esta tabla es una guía. Siga la receta o las instrucciones del envase.

Operación del modo de hornear por convección

Para ajustar el modo Convection Bake (Hornear por convección):

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER OVEN** ó **LOWER OVEN** (Horno superior ó horno inferior).

2. Seleccione **CONVECTION BAKE** (hornear por convección). La temperatura se ajusta automáticamente en 325°F.

Aparece un mensaje en la pantalla:

SELECT CONVECTION BAKE TEMPERATURE THEN TOUCH START

(Seleccione la temperatura para hornear por convección, luego presione inicio).

3. Para cambiar la temperatura:

Para cambiar la temperatura de 325°F, seleccione otra temperatura inmediatamente antes de comenzar.

4. Seleccione **START**.

La pantalla de temperatura va desde la temperatura establecida a la real, comenzando con 100°F. La temperatura real se incrementa en intervalos de 5°F.

Cuando escuche un bip, el horno ya estará precalentado. **PREHEAT** (PRECALENTAR) desaparece de la pantalla.

5. Para finalizar este modo, seleccione **OVEN OFF** (APAGAR HORNO).

Consejos para hornear por convección

- Este modo se puede usar en panes, masas y pasteles y, así, sacarle provecho al calor proveniente del fondo, otorgando una mejor corteza a los alimentos horneados.
- Cocine en el tiempo convencional que se indica en la receta.
- La mayoría de las recetas se hornean en las posiciones 1 o 2 de la rejilla con el fin de sacarle provecho al calor proveniente del fondo.
- Para una rápida conversión de la receta, reduzca en 25°F la temperatura del horno a partir de la temperatura recomendada.

Recomendaciones para hornear por convección

ALIMENTO	REJILLA	TEMPERATURA DEL HORNO	TIEMPO*
Panes con levadura:			
Pan	2	325°F (163°C)	25 a 35 minutos
Panecillos para cena	2 ó 3	375°F (190°C)	15 a 20 minutos
Panecillos dulces	2 ó 3	350°F (177°C)	20 a 25 minutos
Masa congelada	1 ó 2	375°F (190°C)	25 a 35 minutos
Pizza:			
Corteza congelada con polvos de hornear	3	375°F (190°C)	18 a 25 minutos
Pasteles:			
2 con corteza de fruta, hecho en casa, congelado	1	350°F (177°C)	45 a 60 minutos
	2	375°F (190°C)	60 minutos
De calabaza, hecho en casa, congelado	2	325°F (163°C)	50 a 60 minutos
Cubiertas de merengue	2	375°F (190°C)	55 a 60 minutos
Pasteles de nuez	1	325°F (163°C)	15 a 20 minutos
		325°F (163°C)	40 a 50 minutos
Corteza de masa:			
Hecho en casa	2	400°F (205°C)	15 a 20 minutos
Galletas Graham	2	350°F (177°C)	8 a 10 minutos
Refrigerado	2	425°F (219°C)	10 a 15 minutos
Congelado	2	Siga las instrucciones	
Masas de milhojas:			
Congeladas ó hechas en casa	1	375°F (190°C)	20 a 25 minutos
Empanadillas	1	375°F (190°C)	20 a 25 minutos
Strudel	1	325°F (163°C)	35 a 40 minutos

* Esta tabla es una guía. Siga la receta o las instrucciones del envase. ** No se utiliza fuente

Operación del modo de asar

Para ajustar el modo Roast:

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER OVEN** ó **LOWER OVEN** (Horno superior ó horno inferior).
2. Seleccione **ROAST**.

La temperatura se ajusta automáticamente en 350°F. Aparece un mensaje en la pantalla:

*SELECT ROAST TEMPERATURE THEN TOUCH START
(Seleccione la temperatura para asar,
luego presione inicio)*

3. Para cambiar la temperatura:

Para cambiar la temperatura de 350°F, seleccione otra temperatura inmediatamente antes de comenzar.

4. Seleccione **START**.

La pantalla de temperatura va desde la temperatura establecida a la real, comenzando con 100°F. La temperatura real se incrementa en intervalos de 5°F.

Cuando escuche un bip, el horno ya estará precalentado. **PREHEAT** (PRECALENTAR) desaparece de la pantalla.

5. Para finalizar este modo, seleccione **OVEN**.

Consejos para el modo de asar

- Cuando desee conservar la grasa de la carne, use el modo Roast (Asar) para asado abierto convencional.
- El modo Roast es excelente para asar ave o carnes en general que sean menos tiernas cuando éstas se preparan estofadas o cuando se usan recipientes cubiertos.
- Use una fuente para asar de lados altos o cubra el recipiente con una tapa o con papel de aluminio.
- Éste se puede usar para asar carnes, aves y verduras, los cuales se debieran cubrir o cocinar en un asador abierto de lados altos.
- Agregue líquidos tales como agua, jugo, vino, caldo o consomé para darles sabor y evitar que se sequen.
- Usar bolsas para asar es adecuado en este modo.
- Cuando ase pollos o pavos enteros, sujeté las alas hacia atrás y ate holgadamente las patas con cordel de cocina.

Recomendaciones para asar

ARNE Y AVES FUENTE CUBIERTA	TEMPERATURA DEL HORNO	NIVEL DE LA REJILLA	TIEMPO	TEMPERATURA EXTREMA
Vacuno: Asado a la cacerola, 3-4 libras Beef brisket Beef chuck Pastel de carne	350°F (177°C) 350°F (177°C) 350°F (177°C) 350°F (177°C)	1 2 1 3	40 a 60 minutos por libra 50 a 60 minutos por libra 45 a 55 minutos por libra 60 a 90 minutos de tiempo total	170°F (77°C) 170°F (77°C) 170°F (77°C) 170°F (77°C)
Ave: Pollo, entero oen mitades Pollo, trozos Pavo, entero	375°F (190°C) 375°F (190°C) 325°F (163°C)	1 1 2	18 a 21 minutos por libras Tiempo total de 60 minutos 11 a 15 minutos por libra	180°F (82°C) 180°F (82°C) 180°F (82°C)
Cerdo: Shoulder Jamón ahumado, mitad	325°F (163°C) 325°F (163°C)	1 1	35 a 40 minutos por libra 2 a 3 horas en total	170°F (77°C) 160°F (71°C)

Operación del modo de asar por convección y del termómetro

(Sólo Horno Superior o Sencillo)

Use el termómetro para carne del horno para que no tenga que adivinar hasta qué punto asarla. El termómetro para carnes le permite preparar carnes y aves asadas perfectamente, ya que le permite asar a una temperatura interna específica. Es fácil asar carnes a una temperatura exacta para obtener carnes poco cocidas, a punto, término medio, tres cuartos o bien cocida. Consulte las recomendaciones para asar por convección para averiguar las temperaturas "máximas" para las distintas carnes y aves.

- Los resultados darán un exterior más seco y crujiente que sella los jugos en su interior, con poca pérdida de grasa.
- Use el modo Convection Roast (Asar por convección) cuando ase cortes tiernos de carne o ave de cualquier tamaño.
- Ase en una fuente de lados bajos sin cubrir. Ubique la carne en una rejilla para asar plana o con forma de V.
- No reduzca la temperatura recomendada para asar.
- Ubique la punta del termómetro en el centro de la sección más gruesa, evitando los huesos y la grasa.
- No cubra la carne ni use bolsas para cocinar.
- El rango de temperaturas del termómetro es 100°F - 200°F. La temperatura por default es 160°F.

Para ajustar los modos Convection Roast y Probe (Termómetro):

Usted verá:

- Prepare la carne e inserte el termómetro en la sección más gruesa. Evite huesos, cartílago y grasa .

- Para hornos dobles, seleccione el horno superior o inferior.

Aparece un mensaje en la pantalla. →

Touch
UPPER OVEN

*UPPER (LOWER) OVEN SELECTED - TOUCH MODE
(Horno superior (inferior) seleccionado - pulsar modo)*

- Coloque la bandeja de asar en la rejilla del horno e inserte el enchufe en el receptor del termómetro.



2:51

- Seleccione **ASADO DE CONVECCIÓN**.


La temperatura está configurada automáticamente a 325°F.

Para cambiar la temperatura del horno:

Para cambiar la temperatura de 325°F, use los teclados para seleccionar otra temperatura.

Touch
CONVECTION ROAST

Touch
3 5 0



2:51

*SELECT CONVECTION TEMPERATURE
THEN TOUCH PROBE*

*(Seleccionar la temperatura de convección
luego pulsar termómetro)*

- Aparece un mensaje en la pantalla. →

- Seleccione **TERMÓMETRO**

Para cambiar la temperatura del termómetro de 160°F (71°C), use los teclados para seleccionar otra temperatura.

Touch
PROBE

Touch
1 4 5



2:51

SELECT PROBE TEMPERATURE THEN TOUCH START

*(Seleccionar la temperatura del termómetro
luego pulsar inicio)*

- Aparece un mensaje en la pantalla. →

- Seleccione **START**.

La temperatura que aparece alterna entre la temperatura del termómetro establecida y la temperatura real de la carne o ave, aumentando en intervalos de 5°F, partiendo de 100°F.

Presione **CONVECTION ROAST** para cambiar entre la temperatura establecida del horno y la temperatura del termómetro. La temperatura del horno aparece durante 5 segundos antes de que la pantalla del termómetro continúe.

Touch
START




*CONVECT ROAST
(Asado de convección)*

Operación del modo de asar por convección y del termómetro

7. Para cambiar la temperatura del asado de convección después de iniciarse el modo, pulse **ASADO DE CONVECCIÓN** dos veces.

Touch
CONVECTION ROAST



Use los botones numéricos para seleccionar una nueva temperatura.

Touch
4
0
0

Presione **START**.

Touch
START

8. Para cambiar la temperatura del termómetro después de iniciarse el modo, pulse **TERMÓMETRO**.

Touch
PROBE



Use los botones numéricos para seleccionar una nueva temperatura.

Touch
1
2
5

Presione **START**.

Touch
START

9. El horno pita 3 veces cuando se alcanza la temperatura del termómetro en los alimentos. La pantalla muestra **FIN** y se apagan los elementos del horno.

Aparece un mensaje en la pantalla. →



*COOKING COMPLETED -- REMOVE FOOD
(Cocción terminada - - - sacar alimento)*

Consejos para asar por convección

- Cuando ase pollos o pavos enteros, sujeté las alas hacia atrás y ate holgadamente las patas con cordel de cocina.
- En este modo se puede utilizar la fuente para asar con la rejilla.
- Verifique dos veces la temperatura interna de la carne o ave insertando el termómetro en otra posición.
- Luego de retirar del horno los alimentos preparados con carne, cúbralos holgadamente con papel de aluminio durante 10 a 15 minutos antes de trinchar.
- Mientras estén cubiertos, las temperaturas de los asados pequeños pueden incrementar su temperatura en 5°F y los asados grandes en 10°F.
- Los cortes grandes de carne o ave que están asándose requieren en general de 10 a 20 minutos menos de cocción. Verifique el grado de cocción oportunamente.

Usted verá:

Recomendaciones para asar por convección

CARNE Y AVES FUENTE DESCUBIERTA	TEMPERATURA DEL HORNO	REJILLA	TIEMPO	TEMPERATURA DEL TERMÓMETRO	GRADO DE COCCIÓN	TEMPERATURA DE TRINCHADO
Vacuno: Costillar 3 a 6 lbs.	325°F (163°C)	2	<u>Minutos por libra</u> 28 a 32	135°F (57°C) 150°F (66°C) 160°F (71°C)	A punto Medio Bien cocida	145°F (63°C) 160°F (71°C) 170°F (77°C)
Bife angosto 1 a 4 lbs.	325°F (163°C)	2	30 a 33	135°F (57°C) 150°F (66°C) 160°F (71°C)	A punto Medio Bien cocida	145°F (63°C) 160°F (71°C) 170°F (77°C)
Filete de lomo deshuesado Cuadril, ojo 3 a 6 lbs.	325°F (163°C)	2	30 a 33	135°F (57°C) 150°F (66°C) 160°F (71°C)	A punto Medio Bien cocida	145°F (63°C) 160°F (71°C) 170°F (77°C)
Tri-tip Lomo 1-1/2 a 3 lbs	425°F (219°C)	2	<u>Tiempo total</u> 30 to 40 min. 35 to 45 min.	135°F (57°C) 150°F (66°C) 160°F (71°C)	A punto Medio Bien cocida	145°F (63°C) 150°F (66°C) 170°F (77°C)
Pollo: 3 a 5 lbs. Sin relleno Relleno*	375°F (190°C)	2	<u>Minutos por libra</u>	18 a 21	180°F (82°C)	180°F (82°C)
	375°F (190°C)	2		18 a 21	180°F (82°C)	180°F (82°C)
Trozos	375°F (190°C)	3	60 minutes	180°F (82°C)	Musio	180°F (82°C)
Codornices	350°F (177°C)	2	<u>Tiempo total</u> 60 a 90 minutes	180°F (82°C)	Pechuga y Musio	180°F (82°C)
Pastel de carne 1 a 2 lbs.	350°F (177°C)	2	<u>Tiempo total</u> 60 a 75 minutes	170°F (77°C)	Bien cocida	170°F (77°C)
Cordero: Pierna 4 a 8 lbs. Costillar de cordero 1 a 3 lbs.	350°F (163°C)	1	<u>Minutos por libra</u>	24 a 30	135°F (57°C)	145°F (63°C)
	350°F (163°C)	1		30 a 35	135°F (57°C)	145°F (63°C)
Cerdo: Lomo 4 a 6 lbs. 3 a 5 lbs.	350°F (163°C)	2	<u>Minutos por libra</u>	32 a 35	160°F (71°C)	170°F (77°C)
	350°F (163°C)	2		32 a 35	160°F (71°C)	170°F (77°C)
Pavo: Enteró, 8 a 15 lbs. Sin Relleno Relleno* Enteró, 16 a 24 lbs. Sin Relleno Relleno* Pechuga, con hueso 5 a 7 lbs.	325°F (163°C)	2	<u>Minutos por libra</u>	9 a 12	180°F (82°C)	180°F (82°C)
	325°F (163°C)	2		10 a 15	180°F (82°C)	180°F (82°C)
	325°F (163°C)	1	7 a 11	180°F (82°C)	Musio	180°F (82°C)
	325°F (163°C)	1	10 a 12	180°F (82°C)	Musio	180°F (82°C)
	325°F (163°C)	2	16 a 21	170°F (77°C)	Pechuga	170°F (77°C)
Ternera: Lomo (con hueso) 2 a 4 lbs.	325°F (163°C)	2	<u>Minutos por libra</u>	32 a 34	165°F (74°C)	170°F (77°C)

* La temperatura segura mínima para los rellenos en aves es de 165°F (74°C).

Asar a la parrilla y asar a la parrilla por convección

- No precaliente el horno para usar los modos Broil (Asar a la parrilla) ó Convection Broil (Asar a la parrilla por convección).
- Ase a la parrilla con la puerta cerrada. El panel de control se dañará si la puerta permanece abierta durante el proceso de asar a la parrilla.
- Use siempre la fuente para asar que se incluye con el horno.
- Use el temporizador para saber en qué momento dar vuelta los alimentos.

Para ajustar los modos Broil y Convection Broil:

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER** ó **LOWER OVEN** (Horno superior ó horno inferior).

2. Seleccione **BROIL** ó **CONVECTION BROIL**.

La temperatura se establece auto-máticamente en HI (ALTA - 550°F/288°C).

Touch
BROIL
OR
CONVECTION
BROIL

Aparece un mensaje en la pantalla. →

Usted verá:



*BROIL HI - TOUCH BROIL FOR OTHER LEVELS
THEN TOUCH START
Broil HI - Touch broil for other levels
then touch START*

3. Presione **BROIL** ó **CONVECTION BROIL** para alternar entre los niveles de temperatura Broil High, Broil Medium y Broil Low (Temperatura alta, media y baja para asar a la parrilla, respectivamente).

Seleccione el nivel deseado

Aparece un mensaje en la pantalla. →


Touch
BROIL
OR
Touch
CONVECTION
BROIL



*BROIL MEDIUM SELECTED (500° F)
Broil Medium selected (500° F)*

4. Seleccione **START**.

Touch
START



5. Para finalizar este modo, seleccione **OVEN OFF** (Apagar Horno).

Consejos para asar a la parrilla y para asar a la parrilla por convección

- Ubique la parrilla en el nivel necesario antes de encender el horno.
- Comience a asar a la parrilla con el horno frío y la fuente para asar.
- Pinte el pescado y los cortes magros de carne con aceite vegetal antes de asar a la parrilla para que no se peguen.
- Comience a cocinar el pescado con la piel hacia arriba.
- Comience a cocinar las aves con la piel hacia abajo.
- A la mitad del tiempo total de cocción, dé vuelta los alimentos una vez. Los cortes más gruesos de carne o ave se pueden dar vuelta más veces..

artículos para hornear de metal o de vidrio cerámico (Pyroceram®) como Corningware.

- Nunca use vidrio o vajilla resistente al calor(Pyrex®), no toleran las altas temperaturas.
- Limpie la fuente para asar y la parrilla después de cada uso.
- No permita que la grasa se acumule en la fuente.
- No use otras fuentes para asar, tales como placas para galletas, moldes para tortas, fuentes de media hoja, fuentes para brazo de reina o fuentes de aluminio desechables.

Utensilios:

- La parrilla superior ranurada de la fuente para asar deja que la grasa se aleje del elemento calefactor superior, lo que reduce las salpicaduras y el humo.
- Al dorar la parte superior de guisos o al tostar pan, sólo use



¡PRECAUCIÓN!

Al asar, abra cuidadosamente la puerta del horno. Puede haber una acumulación de vapor y humo. No coloque la fuente para asar caliente sobre la puerta abierta del horno.

Recomendaciones para asar a la parrilla

ALIMENTO y GROSOR	POSICIÓN DE LA REJILLA	AJUSTE PARA ASADO A LA PARRILLA	TIEMPO TOTAL
Vacuno: molida, croquetas, 3/4" a 1" Bistec, 3/4" a 1-1/4"	6	HI - 550°F (288°C)	A punto - 8 a 12 min. Medio - 9 a 14 min. Bien cocido - 10 a 15 min.
	6	HI - 550°F (288°C)	A punto - 8 a 12 min. Medio - 9 a 13 min. Bien cocido - 10 a 14 min.
Pan: Pan de ajo, rebanadas de 1/2" rebanadas de 3/4" a 1"	6	HI - 550°F (288°C)	2-1/2 a 4 minutos
	6	HI - 550°F (288°C)	4 a 6 minutos
Fish: Filetes, 1/2" a 1"	5 ó 6	Medio - 500°F (260°C)	Filetes - 8 a 12 minutes (1/2 pulg. de grosor no es necesario voltearlo despues de la mitad del tiempo de asado)
Cordero: Chuletas, 1/2" a 1"	6	HI - 550°F (288°C)	Medio - 12 a 17 minutos Bien cocido - 15 a 20 min.
Cerdo: Chuletas, 1/2" a 1" Jamón 1/2" Jamón, 1"	6	Medio - 500°F (260°C)	Bien cocido - 18 a 25 min.
	6	HI - 550°F (288°C)	Bien cocido - 7 a 11 min.
	6	HI - 550°F (288°C)	Bien cocido - 12 a 15 min.
Poultry: pollo, trozos	4	Bajo - 450°F (232°C)	30 to 45 minutos
Salchicha: Hot dogs, entero <i>i</i>	6	HI - 550°F (288°C)	4 a 5 minutos
Ternera: Chuketa, 1"	6	HI - 550°F (288°C)	Bien cocido - 12 to 16 min.

Recomendaciones para asar a la parrilla por convección

ALIMENTO y GROSOR	POSICIÓN DE LA REJILLA	AJUSTE PARA ASADO A LA PARRILLA	TIEMPO TOTAL
Carne de vacuno asada: plano, 1-1/2" ó más	4	Medio - 500°F (260°C)	A punto - 18 a 22 min. Medio - 22 a 28 min. Bien cocido - 26 a 32 min.
Bistec: 1-1/4" ó más		HI (ALTO)	
Cordero: Chuletas, 1-1/4" ó más		HI (ALTO)	
Cerdo: Chops or tenderloin, 1-1/4" or more	5	Medio - 500°F (260°C)	Bien cocido - 18 a 25 min.
Ave: Pollo, cuartos, Pavo, piezas	4	LOW (Bajo) - 450°F (232°C)	30 a 45 minutos
	4	LOW (Bajo) - 450°F (232°C)	30 a 50 minutos
Salchichas: Frescas, crudas	5	HI (ALTO)	Bien cocido - 6 a 8 minutos

Operación del modo de calentar

El modo Warm (Calentar) mantendrá los alimentos cocidos y calientes a temperatura para servir. Comience siempre con alimentos calientes. NO use este modo para calentar alimentos fríos que no sean galletas crujientes, patatas fritas y cereal seco. Con este modo se pueden mantener calientes las fuentes, los platos y las tazas donde se va a servir. No use el modo WARM para cocinar alimentos.

Las temperaturas del horno en el modo WARM van desde 140°F para LOW (BAJO) y hasta 210°F para HIGH (ALTO).

- El alimento debe estar a la temperatura para servir (sobre 140°F) antes de colocarse en el horno.
- El alimento debe mantenerse caliente en el recipiente en el que se cocinó o pasarlo a una fuente que guarde el calor.
- Se puede usar papel de aluminio para cubrir el alimento.
- Sólo use platos resistentes al calor.
- Use un termómetro para carnes portátil para verificar las temperaturas internas. Consulte la Página 46 para las Pautas de seguridad de los alimentos.
- PRECAUCIÓN: Los recipientes plásticos o las cubiertas del mismo material se pueden derretir si tienen contacto directo con las paredes o con el fondo del horno.

- Cuando mantenga caliente el alimento cocido, precaliente el horno antes de colocar el alimento en éste. Las temperaturas del horno se pueden identificar como:

140°F = Bajo • 170°F = Medio • 210°F = Alto

Para ajustar el modo Warm:

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER OVEN ó LOWER OVEN**. (Horno superior ó horno inferior).
2. Seleccione **WARM**. La temperatura del horno se ajusta automáticamente a 170°F ó MED. Aparece un mensaje en la pantalla:
SELECT WARM TEMPERATURE - THEN TOUCH START
3. Para cambiar la temperatura de 170°F, use los teclados para seleccionar otra temperatura.
4. Seleccione **START**. La pantalla de temperatura va desde la temperatura establecida a la real, comenzando con 100°F. La temperatura real se incrementa en intervalos de 5°.
5. Para finalizar este modo, seleccione **OVEN OFF** (Apagar Horno).

Operación del modo de reposo

- Reposar es dejar que la masa con levadura suba.
- Coloque el alimento en el horno antes de seleccionar este modo.
- La temperatura de prueba está ajustada previamente a 100°F.
- Use cualquier nivel de rejilla que acepte el tamaño del tazón o fuente.
- Cubra holgadamente el tazón o fuente.
- Mantenga abierta la puerta del horno y use la luz de éste para revisar si la masa sube.
- Aproveche la comodidad del recordatorio del TIMER 1 o TIMER 2 (Temporizador 1 ó 2).

Para ajustar el modo Proof (Reposo):

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER OVEN ó LOWER OVEN**. (Horno superior ó horno inferior).
2. Seleccione **PROOF**. Aparece un mensaje en la pantalla:
PROOF MODE SELECTED TOUCH START
3. Seleccione **START**. Cuando escuche un bip, el horno ya estará precalentado. **PREHEAT** (Precalentar) desaparece de la pantalla.
4. Para finalizar este modo, seleccione **OVEN OFF** (Apagar Horno).

Operación del modo de deshidratar

- No es necesario precalentar cuando se usa el modo de deshidratación.
- Use cedazos para secar (no vienen con el horno)
- Simultáneamente se pueden usar varias rejillas.
- Coloque el alimento en el horno antes de seleccionar el modo.
- La temperatura de deshidratación está ajustada previamente a 140°F.
- Algunos alimentos necesitan hasta 14 o 15 horas para deshidratarse completamente.
- Este modo es ideal para una variedad de frutas, verduras, hierbas y tiras de carne.

Para ajustar el modo Dehydrate (Deshidratar):

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER OVEN ó LOWER OVEN**. (Horno superior ó horno inferior).
2. Seleccione **DEHYDRATE**. Aparece un mensaje en la pantalla:
DEHYDRATE MODE SELECTED - TOUCH START
3. Seleccione **START**. Cuando escuche un bip, el horno ya estará precalentado. **PREHEAT** (Precalentar) desaparece de la pantalla.
4. Para finalizar este modo, seleccione **OVEN OFF** (Apagar Horno).

Operación de cocción programada

- En modelos de horno doble, ambos hornos pueden ajustarse independientemente para funcionar en el modo programado.
- Asegúrese de que en el reloj aparece la hora correcta.
- El modo programado apaga automáticamente el horno al finalizar el tiempo de cocción.
- La función Cocción programada retrasa el tiempo de cocción. El horno se ajusta para que cocine por un período de tiempo. Se coloca el alimento en el horno, comienza la cocción a la hora especificada y el horno se apaga automáticamente.
- La función Cocción programada está disponible para los siguientes modos del horno: Bake (Hornear), Convection (Convección) y Convection Bake (Hornear por convección).
- Para mantener la seguridad alimenticia, no use la opción de cocción programada con los modos de asar o asar por convección.
- La cocción retardada no se recomienda para alimentos que necesiten subir después de ser mezclados, como suflés, panes rápidos, panes con levadura, tortas, etc.
- Saque los alimentos del horno inmediatamente después de terminado el tiempo de cocción para evitar la cocción en exceso. El alimento que se queda en el horno continuará cocinándose debido al calor residual del horno.
- No se puede usar el modo de microondas mientras que el horno está en una operación programada.
- No se puede programar el modo de microondas en una operación de cocción programada.

Para ajustar el modo programado:

El ejemplo mostrado tiene la hora ajustada a las 3:00.

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER OVEN ó LOWER OVEN**. (Horno superior ó horno inferior).
2. Seleccione **BAKE, CONVECTION ó CONVECTION BAKE**.

Aparece un mensaje en la pantalla. →

Touch
BAKE
OR
CONVECTION
OR
CONVECTION BAKE

3. Inmediatamente antes de comenzar, seleccione el número de horas y minutos que estará encendido el horno. Por ejemplo, **3, 0** es 30 minutos.

Touch
COOK TIME
3 0




*SELECT BAKE TEMPERATURE THEN TOUCH START
(Seleccione la temperatura de hornear, luego presione inicio)*

4. Seleccione **START**.

El horno se enciende y se calienta hasta la temperatura seleccionada durante el tiempo necesario. El reloj calcula automáticamente la hora en que el modo se detendrá y el horno se apagará. El ejemplo muestra que éste se detendrá a las 3:30 después de cocinar por 30 minutos.

Touch
START




Operación de cocción programada (continuación)

Para retardar el inicio del modo programado:

El ejemplo mostrado tiene la hora ajustada a las 3:00


- Siga los pasos 1, 2 y 3 de la Página anterior. Inmediatamente después de seleccionar las horas y minutos para la comida a cocinar, seleccione Stop Time.

Touch
**STOP
TIME**



- Seleccione la hora en que el horno dejará de cocinar o se apagará. Este ejemplo muestra que el horno se detendrá a las 4:30 y cocinará durante 30 minutos.

Touch
4 3 0



Aparece un mensaje en la pantalla. →

ENTER STOP TIME
(Ingrese el tiempo de terminación)


- Seleccione **START**.

Se enciende el horno y se calienta hasta la temperatura seleccionada por la cantidad de horas y minutos necesaria.

El reloj calcula automáticamente la hora del día en que el modo comienza y termina.

- No se puede usar el modo de microondas con la COCCIÓN PROGRAMADA.
- No se puede usar el modo de microondas cuando se ha configurado un programa de COCCIÓN PROGRAMADA hasta que se haya completado o cancelado el programa de retardo.

Touch
START



Pautas de seguridad de los alimentos

PAUTAS DE TEMPERATURAS PARA SERVIR LOS ALIMENTOS DEL FSIS

(Servicio de Seguridad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)

140°F (60°C)

- Jamón, precocido (recalentar)

145°F (63°C)

- Vacuno, ternera, cordero (a punto)

160°F (71°C)

- Carne molida y mezclas de carne (Vacuno, cerdo, ternera, cordero)
- Vacuno, ternera, cordero (medio)
- Cerdo fresco (medio)
- Jamón fresco (crudo)
- Platos con huevo

165°F (74°C)

- Carne molida y mezclas de carne (pavo, pollo)
- Relleno (cocinado solo o en el ave)
- Sobras y guisos

170°F (77°C)

- Vacuno, ternera, cordero (bien cocido)
- Pechugas de ave
- Cerdo fresco (bien cocido)

180°F (82°C)

- Pollo y pavo, (entero)
- Ave (muslos y alas)
- Pato y ganso

NOTA: Cocinar los huevos (solos, no usados en una receta) hasta que la yema y la clara estén duras.

Ajuste del modo de día de descanso religioso

- Este modo cumple con los días de descanso religioso para los credos que exigen "no trabajar" en dicho día.
- El modo de día de descanso religioso sólo se puede usar en el modo de cocción BAKE (HORNEAR).

Para ajustar el modo de día de descanso religioso:

- Presione OVEN OFF (Apagar Horno) para cancelar todos los modos.
- Para hornos dobles, seleccione UPPER OVEN ó LOWER OVEN. (Horno superior ó horno inferior).

Aparece un mensaje en la pantalla. →

- Seleccione el modo BAKE y la temperatura. Cambie la temperatura del horno, si es necesario. Consulte la Página 34.

Touch
BAKE

UPPER

UPPER OVEN SELECTED
(Horno superior seleccionado)




Aparece un mensaje en la pantalla. →

- Seleccione START.

Touch
START

100° / 350°
PREHEAT
UPPER



- Seleccione si las luces se quedan encendidas o apagadas.

Para dejar las luces apagadas, no presione.

Touch
LIGHTS

- Las luces permanecerán encendidas o apagadas según se ajustaron en esta hora hasta que se cancela el modo sabatino.

- Para activar el modo de día de descanso religioso, presione y mantenga el botón TIMER 1 OFF (Apagar Temporizador) por 5 segundos.

Touch
TIMER 1 OFF

100° / 350°
PREHEAT
UPPER



- Aparece la palabra "SAB".
- Aparece "Preheat" hasta que el horno alcanza la temperatura.
- Todos los botones, excepto OVEN OFF (Apagar Horno), estarán inactivos. No se generan bips.
- Cuando se ilumine el símbolo rojo de calentamiento en la pantalla, el elemento de hornear está encendido. Abrir la puerta en este punto no causará que se active el elemento calefactor, dado que ya estará encendido.
- El horno permanecerá "encendido" indefinidamente hasta que se cancela.

- Para cancelar o detener el modo de día de descanso religioso:

- Presione OVEN OFF.
- Apague la luz si en el paso 5 se ajustó para que quedara encendida.

- El modo de día de descanso religioso se puede ajustar para uno o ambos hornos. Para ajustar ambos hornos a la misma hora, enciéndalos. Luego presione el botón TIMER 1 OFF (Apagar Temporizador 1) y manténgase así por 5 segundos.
- El modo sabatino permanece activo hasta que se apaga el horno(s) manualmente.

Usted verá

Consejos para limpiar automática el horno

El nuevo horno presenta limpieza automática pirolítica. Cuando se ajusta en el modo Clean (Limpieza), el horno alcanza una alta temperatura que quema la suciedad de los alimentos.

- Como una función de seguridad, la puerta del horno se bloquea durante la limpieza automática para protegerlo de las altas temperaturas. No intente abrir el horno durante el modo Self Clean (Limpieza automática).
- Sólo se puede ajustar un horno a la vez para que se limpie automáticamente. El segundo horno no se puede usar mientras el otro se limpia automáticamente.
- Es común ver humo o una llama ocasional durante el ciclo de limpieza, dependiendo del contenido y la cantidad de suciedad que queda en el horno. Si la llama persiste, apague el horno y déjelo enfriar antes de abrir la puerta para limpiar el exceso de suciedad de los alimentos.
- La luz del horno no se encenderá cuando éste se ajusta para un ciclo de limpieza.
- No use limpiadores comerciales de horno porque pueden dañar acabados o piezas.

NOTA: Debido a las altas temperaturas usadas para la limpieza automática, se pueden desarrollar líneas finas o asperezas en la superficie de la cavidad del horno. Ésta es una situación común y no afecta, ya sea el rendimiento de cocción o de limpieza del horno.


IMPORTANTE: Asegúrese de dejar enfriar completamente el vidrio de la ventana interior del horno antes de limpiar cualquier ceniza que quede del ciclo de limpieza.

Antes de que active la limpieza automática

1. Limpie a mano el borde de la puerta del horno, la ventana, el marco frontal y los bordes de la cavidad del horno (áreas sombreadas a continuación). Éstas no se calientan lo suficiente durante el ciclo de limpieza como para que queme la suciedad. Use una esponja con jabón, un restregador plástico o un S.O.S. NO RESTRIEGUE LA JUNTA.
2. Limpie con toallas de papel las manchas grandes de aceite y grasa.
3. Retire la fuente para asar, todos los utensilios y los artículos para hornear.
4. **Retire las rejillas del horno.** Si no se dejan en el horno durante el ciclo de limpieza automática, perderán permanentemente su acabado brillante y cambiarán a un acabado mate. Consulte Limpieza del horno para conocer cuál es el cuidado adecuado, Página 51.
NOTA: Se debe retirar la rejilla extensible (hornos modelo C) antes de una limpieza automática. Éste puede quedar inutilizado si se deja dentro durante la limpieza automática.
5. Asegúrese de que la luz está apagada en el panel de control y de que la cubierta de la bombilla y del vidrio están puestas, consulte la Página 53.
6. Durante el ciclo de limpieza automática son normales el calor y los malos olores. Mantenga bien ventilada la cocina.

Después de la limpieza automática

- Cuando termina el ciclo de limpieza automática, dentro del horno queda una ceniza gris. La cantidad de ceniza depende de qué tan sucio estaba el horno antes de la limpieza. Esta ceniza se saca fácilmente, cuando el horno está frío, con una esponja o paño húmedo. Si las rejillas no se deslizan fácilmente después de ser limpiadas, restriegue suavemente las barras laterales de la rejilla con aceite vegetal. Limpie el exceso.



Operación del modo de limpieza automática

- Sólo se limpia automáticamente un horno a la vez.
- La luz del horno no funciona durante este modo.
- Asegúrese de que en el reloj aparece la hora correcta.

- Tres horas es la duración preajustada de la limpieza.
- El modo se detiene por sí solo al cabo de las horas de limpieza.

Para ajustar el modo Self Clean (Limpieza automática) para que comience de inmediato:

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER OVEN** ó **LOWER OVEN** (Horno superior ó horno inferior).

2. Seleccione **SELF CLEAN**.

El ejemplo muestra el reloj ajustado a las 5:00.

El número de horas de limpieza (3:00) aparece automáticamente.

Touch
**SELF
CLEAN**

CLN
UPPER
COOK TIME
3:00

5:00

Aparece un mensaje en la pantalla. →

*REMOVE ALL RACKS FROM OVEN THEN ENTER
SELF CLEAN TIME THEN TOUCH START*

*(Retire todas las rejillas del horno; luego ingrese el tiempo de
limpieza automática; luego presione inicio)*

3. Para cambiar el ajuste:

Para cambiar el ajuste desde 3 horas, seleccione ya sea 2 horas para suciedad leve o 4 horas para mayor suciedad.

Touch
4 0 0

CLN
UPPER
COOK TIME
3:00

5:00

Aparece un mensaje en la pantalla. →

*ENTER SELF CLEAN TIME
(Luego ingrese el tiempo de limpieza automática)*

4. Seleccione **START**.

La puerta se bloquea de manera automática. Cuando aparece el símbolo de bloqueo, no se puede abrir la puerta. Confirme que la puerta está bloqueada y que no se abrirá antes de comenzar el modo de limpieza automática. Si la puerta no se bloquea, presione **OFF** (APAGAR) y no limpие automáticamente, llame al (800) 735-4328 para conseguir mantenimiento (consulte la Página 54 para obtener el servicio). Si la puerta está abierta cuando se selecciona el modo, en la pantalla parpadeará "dor". Éste es un recordatorio de que la puerta debe estar cerrada antes de que se pueda ajustar el modo Self Clean.

Touch
START

CLN
UPPER
COOK TIME
3:00
STOP TIME
9:00

5:00

SELF CLEAN

ACERCA DE LAS AVES

Las aves tienen un sistema respiratorio muy sensible. Mantenga a sus pájaros de mascota fuera de la cocina y de otras habitaciones donde las emanaciones de gases los pudieran alcanzar. Durante el modo de limpieza automática se liberan gases que podrían ser nocivos para las aves. También pueden serles perjudiciales otros gases de cocina, como los producidos al sobrecalentar margarinas o al cocinar aceites.

Operación del modo de limpieza automática (continuación)

Para retardar el inicio del modo Self Clean:

1. Para hornos dobles, seleccione **UPPER OVEN ó LOWER OVEN** (Horno superior ó horno inferior).

2. Seleccione **SELF CLEAN**.

El número de horas de limpieza (3:00) aparece automáticamente. Use los botones numéricos para cambiar el tiempo si es necesario. Use 2 horas para suciedad ligera y 4 horas para suciedad pesada.

Aparece un mensaje en la pantalla. →

Touch
**SELF
CLEAN**

CLN
UPPER COOK TIME **3:00** **5:00**

REMOVE ALL RACKS FROM OVEN THEN ENTER SELF CLEAN TIME THEN TOUCH START

(retire todas las rejillas del horno; luego ingrese el tiempo de limpieza automática; luego presione inicio)

3. Seleccione **STOP TIME**.

Cuando parpadeen las palabras **STOP TIME**, ingrese la hora. El horno mostrará la hora cuando termine el ciclo de limpieza.

Touch
**STOP
TIME**

CLN
UPPER COOK TIME **3:00** **5:00**
STOP TIME **8:00**

Touch
1 1 0 0

*ENTER STOP TIME
(Enter stop time)*

Aparece un mensaje en la pantalla.g

4. Seleccione **START**.

El horno calcula el tiempo apropiado de inicio de tal forma que el modo queda terminado a la hora programada.

Touch
START

CLN
UPPER COOK TIME **3:00** **5:00**
STOP TIME **8:00**

SELF CLEAN

5. Para cancelar o detener el modo después de que aparece el símbolo de "bloqueo," seleccione OVEN OFF (Apagar Horno). Entonces se puede abrir la puerta.

Acabados del horno/método de limpieza

Todo el horno se puede limpiar con una esponja con jabón, luego enjuagar y secar. Si hay suciedad que no quiere salir, siga los métodos de limpieza recomendados a continuación.

- Use siempre el limpiador más suave que sirva para el trabajo.
- Restriegue los acabados de metal en la dirección del hilo.
- Use paños, esponjas o toallas de papel suaves y limpios.
- Enjuague a fondo con un mínimo de agua para que no escurra hacia las ranuras de la puerta.
- Seque para evitar las marcas de agua.

Los limpiadores recomendados a continuación indican un tipo y no constituyen una promoción.

Use todos los productos de acuerdo con las instrucciones del envase.

Consulte la ilustración del horno en la Página 6 para identificar piezas del horno.

PIEZA	MÉTODO DE LIMPIEZA
Cromados - Rejillas del horno	Lave con agua jabonosa caliente. Enjuague a fondo y seque. También puede restregar suavemente con Soft Scrub®, Bon-Ami®, Comet®, Ajax®, Brillo® o almohadillas S.O.S.® siguiendo sus instrucciones. Se pueden usar los limpiadores de hornos Easy Off® o Dow® (fórmula para hornos fríos), pero éstos pueden hacer que las piezas limpiadas se oscurezcan o se decoloren. Si se limpian las rejillas en el horno durante el modo de limpieza automática, perderán su acabado brillante y cambiarán permanentemente a un gris metálico. La rejilla extensible no se debe dejar en el horno durante la limpieza automática.
Malla de fibra de vidrio - Sello de la junta de la puerta	NO LIMPIE A MANO LA JUNTA.
Vidrio - Panel de control- Frente de la puerta	Primero coloque Spray Windex® o Glass Plus® en un paño, luego límpie. Use Fantastik® o Formula 409® para quitar las salpicaduras de grasa.
Pintado *	Limpie con agua jabonosa caliente o, aplique Fantastik® o Formula 409® primero a una esponja o toalla de papel limpia y lave. Evite usar limpiadores en polvo y almohadillas de fibra metálica.
Porcelana - Marco frontal del horno - Cavidad del horno - Fuente para asar, parrilla	Limpie inmediatamente las salpicaduras de ácido como jugo de frutas, leche y tomates con una toalla seca. No use una esponja o toalla humedecida sobre porcelana caliente. Cuando se enfrie, límpie con agua jabonosa caliente o aplique Bon-Ami® o Soft Scrub® a una esponja empapada. Enjuague y seque. En caso de manchas rebeldes, use suavemente Brillo® o almohadillas S.O.S.®. Es normal que la porcelana se agriete (líneas finas) con el paso del tiempo debido a la exposición al calor y a la suciedad de los alimentos.
Vidrio reflectante - Ventana interior de la puerta	Limpie con agua jabonosa caliente y una esponja o restregador plástico. Restriegue las manchas rebeldes con vinagre, Windex®, amoníaco o Bon-Ami®. NO USE ABRASIVOS FUERTES.
Acero inoxidable - Panel de control - Frente de la puerta - La abertura de ventilación del horno de la puerta superior	Siempre límpie o restriegue siguiendo el hilo. Limpie con una esponja con jabón; enjuague y seque. También puede limpiar con Fantastik® o Formula 409® rociado en una toalla de papel. Proteja y pulga con Stainless Steel Magic® y un paño suave. Quite las manchas de agua con un paño empapado en vinagre blanco. Use Zud®, Cameo® o Barkeeper's Friend® para quitar la decoloración causada por el calor.
Termómetro	Limpie el termómetro a mano con detergente y agua caliente. Enjuague y seque. No remoje ni límpie en el lavavajillas.

* Marco de la puerta, contramarco lateral, contramarco del panel de control, orificios de enfriamiento del horno.

Mantenimiento que puede hacer usted mismo

Sacar la puerta del horno inferior

No se puede sacar la puerta del horno superior o sencillo.



PRECAUCIÓN

SEA PRECAVIDO AL SACAR
LA(S) PUERTA(S). SON MUY PESADAS.

- Asegúrese de que el horno esté frío y que esté desconectado de la energía eléctrica antes de sacar la puerta. No hacerlo puede causar un choque eléctrico o quemaduras.
- Las puertas del horno son pesadas y frágiles. Use ambas manos para sacar o colocar la puerta.
- Agarre sólo los costados de la puerta del horno cuando la saque o la vuelva a colocar.
- No agarrar la puerta del horno firme y adecuadamente puede causar lesiones personales y daños en el producto.
- Sin la puerta, nunca suelte las palancas ni intente cerrar las bisagras. Sin el peso de la puerta, los poderosos resortes cerrarán violentamente las bisagras.

La(s) puerta(s) del horno se pueden sacar levantándolas para hacer más cómodo limpiar áreas difíciles de alcanzar dentro del horno.

Para sacar la puerta del horno:

1. Abra completamente la puerta del horno.
2. Levante el sujetador de la bisagra hacia sí mismo (vea el dibujo abajo).
3. Cierre la puerta hasta que se detiene (el sujetador de la bisagra mantendrá la puerta medio abierta).
4. Agarre la puerta por los costados. La puerta es pesada y frágil - siempre use ambas manos. Levante la puerta y sáquela (debe vencer la resistencia del resorte), Cuando la parte delantera de la puerta está lo suficiente-mente alta, usted podrá jalar la puerta directamente.
5. Guarde la puerta en un lugar seguro y estable.

Para colocar la puerta del horno:

1. Sostenga la puerta en ambos costados. Inserte las bisagras en las ranuras. La puerta quedará medio abierta.
2. Abra la puerta completamente para exponer los sujetadores de las bisagras. Empuje los sujetadores en sentido opuesto de sí mismo (hacia la estufa) hasta que hagan contacto con la bisagra.
3. Cierre y abra la puerta lentamente para probar la instalación. Debe abrir y cerrar suavemente y estar recta, no deformada.



Bisagra de la
puerta

Vista de cerca

Mantenimiento que puede hacer usted mismo

Reemplazar la luz del horno

NOTA: Un técnico calificado de servicio debe reemplazar la luz del horno superior o sencillo.



PRECAUCIONES:

Para evitar lesiones personales:

- Antes de reemplazar la bombilla, asegúrese de que la energía eléctrica se desconectó en el disyuntor.
- Las bombillas halógenas se CALIENTAN instantáneamente cuando se ENCIENDEN.
- Asegúrese de que el horno y la bombilla están fríos.
- No opere el horno a menos que la cubierta de la luz esté bien colocada.




CUIDADO: Si la cubierta de la luz está dañada o rota, no use el horno hasta que se repare correctamente.

Las luces del horno tienen una cubierta del lente desmontable y un foco de halógeno. El casquillo de cerámica de la luz no es desmontable.

Reemplace la bombilla sólo con una halógena de 12 voltios y 10 watt.

Para reemplazar la bombilla halógena:

1. Desconecte el disyuntor.
2. Retire las rejillas del horno.
3. Deslice la punta de la hoja de un cuchillo de mesa entre el sujetador de fijación y la cubierta del lente de vidrio.
4. Sostenga el borde inferior de la cubierta del lente de vidrio con dos dedos para evitar que ésta se caiga al fondo del horno.
5. Gire suavemente la hoja del cuchillo para que se afloje la cubierta. Agarre la cubierta con la otra mano ya que se puede caer. Póngala a un lado.
6. Saque el sujetador de fijación.
7. Para sacar la bombilla agarre y deslícela derecho hasta que los terminales hayan salido del soporte de cerámica.
8. No toque con los dedos el vidrio de la nueva bombilla de repuesto. Esto causará que la bombilla falle la primera vez que se encienda. Agarre el repuesto con una toalla de papel o toallita facial limpia con los terminales mirando hacia abajo. Coloque los dos terminales en el soporte de cerámica, presionando suavemente hasta que los dos terminales se ubiquen en el casquillo de cerámica.
9. Presione suavemente para asentar el foco.
10. Coloque el sujetador de fijación en la cubierta del lente.
11. Deslice el lente de protección en el sujetador del soporte y empuje el otro extremo hasta que el sujetador de fijación encaje



en el alojamiento.

12. Conecte el disyuntor.

Cambiar al formato de reloj de 24 horas

El horno está preajustado para un formato de reloj de 12 horas.

Para cambiarlo a un reloj de 24 horas, siga los siguientes pasos:

1. Apague ambos hornos.
2. Presione **START** (INICIO) y mantenga a la vez el botón **CLOCK** (RELOJ).
3. Cuando aparezca **12H** en la ventana del reloj, suelte ambos botones.
4. Presione **CLOCK** y **24H** reemplaza a **12H**. Estos números se alternan cuando se presiona **CLOCK**.
5. Para completar el cambio, presione **START**.

Mantenimiento que puede hacer usted mismo

Cambiar de Fahrenheit a Celsius

El horno está preajustado para temperaturas en grados Fahrenheit.

Para cambiar a Celsius, siga estos pasos:

1. Apague los hornos.
2. Presione y mantenga los botones **START** (INICIO) y **CONVECTION** (CONVECCIÓN) al mismo tiempo durante 3 segundos.
3. Aparecerá una "F" en los dígitos de temperatura. Suelte ambos botones.
4. Presione **CONVECTION** y una "C" reemplazará a la "F". Estas letras se alternan al presionar **CONVECTION**.
5. Para completar el cambio, presione **START**.

Opción de cambio de voltaje

El horno está preajustado en 240 VCA. Si su hogar tiene un suministro de 208 VCA, el voltaje del horno se puede cambiar durante la instalación.

1. Apague ambos hornos. Presione **OVEN OFF** (APAGAR HORNO) para cada horno.
2. Presione y mantenga los botones **START** (INICIO) y **SELF CLEAN** (LIMPIEZA AUTOMÁTICA) al mismo tiempo durante 3 segundos.
3. En la pantalla aparece "240". Suelte ambos botones al mismo tiempo.
4. Presione el botón **SELF CLEAN**. "208" reemplazará a "240". Estos números se alternan cuando se presiona **SELF CLEAN**.
5. Para completar el cambio, presione **START**.

Graduar la temperatura del horno

El termostato electrónico se ha preajustado en 0°F y mantiene este ajuste de manera precisa. Si el gratinado resultó muy pálido o muy oscuro para su gusto, puede elevar o bajar el ajuste del termostato.

Para cambiar la graduación de la temperatura para un horno o para el superior:

1. Apague el (los) horno(s).
2. Para un horno único o superior, presione y mantenga el botón **START** (INICIO) y luego **BAKE** (HORNear).
3. Aparecerá un "0" (cero) en los dígitos de temperatura. Suelte todos los botones al mismo tiempo.
4. Presione **BAKE** y el "0" aumentará en 5 grados cada vez que se presione. El ajuste máximo es ± 35°F.
5. Para completar el cambio, presione **START**.

Para cambiar la graduación de la temperatura del horno inferior en los hornos dobles:

1. Presione el botón **ROAST** (ASAR).
2. Continúe con los pasos 3 al 5 como se describen arriba.

NOTA: El rango de temperatura para este horno es de 100°F a 550°F. Esto se aplica a todos los modos convencionales de cocción. Un cambio en la graduación no afecta los modos Dehydrate (Deshidratar), Proof (Reposar) ó Warm (Calentar).

Volumen

Se puede ajustar el volumen del bip. Presione y mantenga el botón **START** y el botón **PROBE** durante tres segundos. Presione el botón **PROBE** nuevamente para subir o bajar el volumen, de los niveles 1 al 3. Presione **START** para configurar la selección del volumen.

Cómo obtener servicio técnico

Para obtener servicio técnico y repuestos autorizados llame al (800) 735-4328.

Queremos que siga siendo un cliente satisfecho. Si se presenta un problema cuya solución no lo satisface, escriba a Thermador Customer Support Call Center, 5551 McFadden Avenue, Huntington Beach CA, 92649, o llame al: 800/ 735-4328.

Incluya el número del modelo, el número de serie y la fecha de compra e instalación original.

Resolver problemas de horneado

Ya sea en los modos BAKE (HORNEAR), CONVECTION (CONVECCIÓN) o CONVECTION BAKE (HORNEAR POR CONVECCIÓN), se pueden producir malos resultados por diversas razones. Dado que el tamaño, la forma y el material de los utensilios para hornear afectan directamente los resultados del horneado, la mejor solución puede ser reemplazar los utensilios viejos que se hayan ennegrecido y deformado con el paso del tiempo y el uso. Consulte las recomendaciones para hornear para conocer la posición correcta de las rejillas y el tiempo de horneado.

PROBLEMA DE HORNEADO	CAUSAS POSIBLES
El alimento se gratina de manera dispareja.	<ul style="list-style-type: none"> • El horno no se ha precalentado. • Hay papel de aluminio en las rejillas o en el fondo del horno. • Los utensilios de horneado son demasiado grandes para la receta. • Las fuentes se topan entre sí o con las paredes del horno.
El alimento está demasiado dorado en la base.	<ul style="list-style-type: none"> • El horno no se ha precalentado. • Se usó vidrio o fuentes de metal pálido u oscurecido. • Posición incorrecta de las rejillas. • Las fuentes se topan entre sí o con las paredes del horno.
El alimento está seco o se ha encogido demasiado.	<ul style="list-style-type: none"> • El horno está demasiado caliente. • Demasiado tiempo de horneado. • Se abrió la puerta con frecuencia mientras se horneaba. • La fuente es demasiado grande.
El alimento se hornea o se asa demasiado lento.	<ul style="list-style-type: none"> • El horno está demasiado frío. • El horno no se ha precalentado. • Se abrió la puerta con frecuencia mientras se horneaba. • El alimento está sellado firmemente con papel de aluminio • La fuente es demasiado pequeña.
Las cortezas de los pasteles no se gratinan o quedan húmedas.	<ul style="list-style-type: none"> • Muy poco tiempo de horneado. • Se usaron fuentes de acero brillante. • Posición incorrecta de las rejillas. • El horno está demasiado frío.
Las tortas quedan sin color, planas y puede que no estén cocidas por dentro.	<ul style="list-style-type: none"> • El horno está demasiado frío • No se horneó durante el tiempo correcto • Se verificó la cocción de la torta demasiado pronto • Se abrió demasiadas veces la puerta del horno durante el horneado • Es probable que la fuente sea demasiado grande
Las tortas se levantan en el centro y tienen una grieta por encima.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura de horneado es demasiado alta • Demasiado tiempo de horneado • Las fuentes se topan entre sí o con las paredes del horno. • Posición incorrecta de las rejillas • La fuente es demasiado pequeña
Los bordes de la corteza del pastel están demasiado dorados.	<ul style="list-style-type: none"> • El horno está demasiado caliente • Los bordes de la corteza son demasiado delgados

Resolver problemas de operación

Antes de llamar al servicio técnico, verifique lo siguiente para evitar cobros innecesarios por servicio.

PROBLEMA DEL HORNO	CAUSAS POTENCIALES Y SOLUCIONES
Ninguno de los números que se presionan aparecen en la pantalla	Los números se presionaron demasiado rápido. Asegúrese de sacar el dedo del primer botón de número antes de presionar el siguiente dígito.
En la ventana de la pantalla aparece una letra F seguida de 2 dígitos	Presione OVEN OFF (APAGAR HORNO) o desconecte la energía en el disyuntor, espere 3 minutos y vuelva a conectar. Si el problema continúa, tome nota del número de código que aparece y llame a un servicio técnico autorizado.
En la ventana de la pantalla aparece F-24 o F-25	Esto ocurre por un contacto cercano con el panel de control por más de 60 segundos, como en el caso de alguien que se apoya contra los controles u objetos que cuelgan frente a ellos. Siga las indicaciones para "F seguido por 2 dígitos", arriba.
SAB aparece en la ventana de la pantalla	El horno está en el modo sabatino. Para apagarlo, pulse OVEN OFF .
El ventilador sigue funcionando después de apagar el horno	Esto es normal. El ventilador se apagará automáticamente una vez que los componentes electrónicos se hayan enfriado lo suficiente.
El reloj y el temporizador no funcionan	Asegúrese de que el horno disponga de la energía eléctrica adecuada. Consulte las secciones sobre el reloj y temporizador en las Páginas 9 y 10.
El horno no funciona	Asegúrese de que el horno disponga de la energía eléctrica adecuada. Verifique el disyuntor o la caja de fusibles de su casa.
La luz del horno no funciona	Reemplace o vuelva a insertar la bombilla si está suelta o roto. Consulte la Página 53. Tocar la bombilla con los dedos puede acortar la duración de ésta. No se puede encender o apagar la luz del horno durante el modo sabatino en operación.
Los alimentos salen muy o muy poco cocidos	Vea las sugerencias en "Resolver problemas al hornear, página 55. Ajuste el termostato del horno. Vea Calibrar la Temperatura del Horno en la sección Mantenimiento hecho por usted mismo, página 54.
El horno no se limpia automáticamente	Verifique que se haya programado bien el modo de autolimpieza. Vea "Operación del Modo de Autolimpieza, página 49). La temperatura del horno está demasiado alta para iniciar la operación de autolimpieza. Permita que el horno se enfrie a la temperatura ambiente y reinicie los controles.
La puerta del horno no se abre	Esto es normal durante y después de la autolimpieza. Permita que el horno se enfrie por abajo de la temperatura de bloqueo.
El horno no queda limpio después del ciclo de limpieza	Es posible que se deba volver a activar la limpieza automática nuevamente o por más tiempo para los hornos con mucha suciedad. Se deben limpiar las manchas grandes antes de comenzar el ciclo de limpieza. Consulte Antes de que limpие automáticamente, Página 48.
El horno no se bloquea en el modo Self Clean	No ejecute la limpieza automática. Llame al servicio técnico. Consulte la Página 54.
Las rejillas del horno no se deslizan o la rejilla extensible es difícil de extender. Las rejillas están decoloradas.	Aplique una cantidad pequeña de aceite vegetal a las áreas de soporte de las rejillas para facilitar la extensión y remoción de las rejillas. El cambio de color es permanente. Para pedir un repuesto de la rejilla extensible, llame al Soporte de Clientes de Thermador al (800) 735-4328.

Garantía del horno empotrado Thermador

Para los modelos: DM301 and DM302

LA COBERTURA INCLUYE

Garantía Completa de Un Año

Cubre un año a partir de la fecha de instalación, o la fecha en que se ocupó por primera vez una vivienda nueva o previamente desocupada. Guarde su recibo fechado u otra evidencia de la fecha de instalación / ocupación. Thermador® pagará toda la mano de obra y refacciones que tengan defectos de materiales o fabricación. Una agencia de servicio técnico autorizada debe prestar sus servicios durante el horario de atención normal.

Garantía Limitada de Cuatro Años

Cubre el segundo hasta el quinto año a partir de la fecha en que se ocupó por primera vez una vivienda nueva o previamente desocupada. Se reemplaza el tubo magnetron si falla dentro de cuatro años siguiendo el vencimiento de la garantía completa.

LA COBERTURA NO INCLUYE

1. Servicio o daños por parte de una persona u organismo no autorizado o por el uso de piezas no autorizadas.
2. Daños causados por el uso inadecuado o abuso por parte del consumidor o daños causados por las acciones u omisiones de terceros.
3. Daños producto de accidentes, alteración, uso inadecuado, abuso, transporte, instalación inadecuada (incluyendo la instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería locales), almacenamiento inadecuado del artefacto y cualquier daño a la propiedad que no sea resultado directo de un defecto del fabricante.
4. Daños causados por algo distinto del uso normal, no comercial y doméstico.
5. Visitas del servicio técnico con el fin de:
 - Enseñarle a usted y a otros cómo usar el artefacto.
 - Corregir problemas de instalación (usted es el único responsable de proporcionar el cableado eléctrico necesario y otras instalaciones para la conexión; de proporcionar los cimientos y el piso adecuados, y de cualquier otra modificación (incluyendo chapistería, muros, pisos, estantería, etc.) necesaria para la instalación.
 - Volver a ajustar los disyuntores o reemplazar los fusibles de la casa.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta garantía se aplica a artefactos usados en hogares normales; no cubre el uso en situaciones comerciales.


Esta garantía es para productos comprados y mantenidos dentro de los 50 estados de EE.UU., el distrito de Columbia y Canadá. La garantía se aplica incluso si se muda durante el período de garantía. Si el comprador original vende el artefacto durante el período de garantía, el nuevo usuario sigue estando bajo la protección de la garantía hasta la fecha de vencimiento de la garantía del comprador original.

EL FABRICANTE NO ASUME Y, ESPECÍFICAMENTE, DESCONOCE TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER “LUCRO CESANTE” o DAÑO EMERGENTE, CONTINGENTE, INDIRECTO, NOMINATIVO O PUNITIVO. EL FABRICANTE ESPECÍFICAMENTE DESCONOCE TODA Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS O REPRESENTACIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA SIN LIMITACIÓN LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. Esta garantía limitada y la limitación de los daños pueden estar sujetas a las restricciones legales aplicables. Esta garantía le otorga a usted ciertos derechos legales y es probable que cuente con otros derechos por ley que varíen según la jurisdicción.

LA PLACA CON INFORMACIÓN DEL SERVICIO

La placa con información muestra el modelo y el número de serie. Refiérase a la placa en el aparato al solicitar el servicio. La ubicación de la placa se muestra en el dibujo debajo.

La placa con información



Remarques / Notas:

Thermador® | An American Icon™

5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649 • 800-735-4328 • www.thermador.com
9000215797 • 5V09WJ • Rev. B • 1/07 © BSH Home Appliances Corporation, 2006 • All rights reserved
Litho in USA